

# Speed Wi-Fi NEXT W04 オンラインアップデートの操作手順について

本書は Speed Wi-Fi NEXT W04(以下、本製品)のオンラインアップデート方法についてご説明致します。  
「取扱説明書」と合わせてご利用ください。


## ■オンラインアップデートに関するご注意

- ・オンラインアップデートにかかる通信料は有料です。
- ・アップデートは本体の電池残量が十分な状態(フル充電)で実施してください。
- ・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
- ・アップデート中は、絶対に本体の電源を OFF にしないでください。故障の原因となる場合があります。
- ・オンラインアップデートは端末画面上の操作で、実施することができます。  
(パソコンやモバイル機器を利用したのオンラインアップデートも可能です。)

パソコンやモバイル機器の環境は取扱説明書 P.12~13 をご参照ください。

※オンラインアップデートが正常にできない場合は、以下の点をご確認ください。

- ・パソコンやモバイル機器利用でのオンラインアップデートが正常にできない場合は、  
端末画面上の操作でオンラインアップデートを行ってください。



## <本製品のタッチメニューで、オンラインアップデートを行う>

- 1.端末操作の初期画面より「設定」を選択し、設定のサブメニューから「アップデート」を選択する。



- 2.「アップデート」をタップする。



- 3.「アップデート」をタップする。

ダウンロードが開始されます。


ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合は次のページをご参照ください。



# Speed Wi-Fi NEXT W04 オンラインアップデートの操作手順について

## ■自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新ソフトウェアを検出した場合は、ホーム画面にが表示されます。

※Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールの場合は画面右上にが表示されます。

### 1. サブメニューから「アップデート」を選択する

ソフトウェア情報が表示されます。

### 2. 「アップデート」をタップするダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

## <パソコンを利用して、オンラインアップデートを行う>

### ■パソコン利用時のオンラインアップデートに関するご注意

- Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」では使用できません。
- Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

### ■Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールを起動する

1. 本製品の電源ボタンを約3秒以上押し続けて電源を入れる。
2. パソコンを起動し、本製品を無線LANで接続する。
3. Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi-next.home」と入力する。
4. ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックする。



- お買い上げ時の Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールのログインパスワードは、本体の背面下部に記載されているIMEIの下5桁が設定されています。
- ログイン中に本製品を操作すると、Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールから自動的にログアウトされます。また、本体操作中はログインできません。
- 必要に応じて「言語」欄のリストから使用する言語を選択してください。
- 5分以上Web画面における操作がないと自動的にログアウトになります。引き続き操作するには、再ログインが必要です。

# Speed Wi-Fi NEXT W04 オンラインアップデートの操作手順について

## ■オンラインアップデートを行う

- 1.メニューナビから「設定」を選択する。
- 2.サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する。
- 3.「アップデート」を選択する。

アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。



お使いのソフトは最新バージョンです。

※最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

- 4.「アップデート」を選択する。  
ダウンロードが開始されます。  
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

## ■自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールの画面右上にはが表示されます。

また、本製品のホーム画面にが表示されます。

- 1.サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する。  
ソフトウェア情報が表示されます。
- 2.「アップデート」を選択する。  
ダウンロードが開始されます。  
ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

## <スマートフォンを利用して、オンラインアップデートを行う>

本製品に無線 LAN で接続したスマートフォンの WEB ブラウザからスマートフォン用 Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールを利用して、ソフトウェアの更新もできます。

## ■スマートフォン利用時のオンラインアップデートに関するご注意

- ・スマートフォン用 Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」では使用できません。
- ・スマートフォン用 Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

## ■スマートフォン用 Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールを起動する

- 1.本製品の電源ボタンを約 3 秒以上押して電源を入れる。
- 2.スマートフォンを起動して、本製品と無線 LAN で接続する。
- 3.WEB ブラウザを起動して、アドレス入力欄に「http://speedwifi-next.home」と入力する。
- 4.ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する。
  - ・お買い上げ時の Speed Wi-Fi NEXT 設定ツールのログインパスワードは、本体の背面下部に記載されている IMEI の下 5 桁が設定されています。
  - ・必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。
  - ・5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。引き続き操作するには、再ログインが必要です。



ログインに成功すると、ホーム画面が表示されます。

## ■オンラインアップデートを行う

- 1.ホーム画面から「オンラインアップデート」を選択する。  
アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。



※最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

2.「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

