

■ **内蔵電池について****（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です）**
内蔵電池はお使いいただける時は、十分充電されていません。充電したうえでお使いください。また、長時間ご使用にならないときは、ご使用前に充電してください。

●夏期、閉めきった自動車（車内）に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用になる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。

●内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わない場合は、正面、背面が放電してしまっている場合があります。使用前に充電することをおすすめします。

●内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、交換する場合は「取扱説明書 詳細版」の「お問い合わせ先」までご連絡ください。また、ご利用いただける期間が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。なお、寿命は使用状況などにより異なります。

●内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくとつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ **充電用機器について**

●指定の充電用機器（別売）のケーブルをアダプタ本体に巻きつけてください。また、指定の充電用機器（別売）のプラグやコネクタとケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。アダプタやケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

●指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷をおそれがあります。

■ **SIMカードについて**

●SIMカードの取り外し、および挿入時は、必要以上に力を入れないようにしてください。

●他のICカードリーダー／ライターなどに、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

●SIMカードにシールなどを貼り付けしないでください。
●交換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因になります。

●SIMカードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりなど、濡らさななど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ **カメラ機能について**

●大切な撮影をするときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

●撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

■ **著作権・肖像権について**

●お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などを行ってはいけません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると、著作権の侵害をおそれるため、そのようなご利用をお控えください。

●音楽や写真、展示物などは、私的利用目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

●撮影した画像などをインターネット・ホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ **本製品の記録上の怪入作成のお願い**

●ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気、故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録情報が消えたり変化したりする場合があります。

①

②

③ 指紋センサー、受話口、セカンドマイク、ステレオイヤホン端子、送話口／マイク、USB Type-C接続端子、スピーカーをすまいてください。
●セカンドマイク、受話口、送話口／マイク、スピーカーに泡ハンドソープや食器用洗剤の成分が残っていると目詰まりが発生し、着信音や通話時の音質が低下するおそれがあります。また、USB Type-C接続端子は充電不良など故障の原因となります。しっかりと洗い流してください。

指紋センサー

受話口

セカンドマイク
ステレオイヤホン端子

送話口／マイク
USB Type-C 接続端子
スピーカー

④ 水抜きしてください(▶P.30)。
●十分に乾燥させて、水滴が残っていないことを確認してください。

⑤

■ **PINロック解除コード**
PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
●PINコード解除コードは、SIMカードが取り付けられているプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時には、すでに決められています。
●PINコード解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
●PINコード解除コードを10回連続で間違えた場合は、「取扱説明書 詳細版」の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
●「PINコード」はデータの初期化を行ってもリセットされません。

■ **データ通信料についてのご注意**

●本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリなどにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、データ通信料定額・割引サービスへのご加入をおすすめします。
●本製品でのホームページ閲覧や、アプリなどのダウンロード、アプリによる通信、メールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続と違い、データ通信は有料となります。

■ **通話料についてのご注意**

●通話を終了される際は、通話終了の操作を行って確実に通話が切断されていることをご確認ください。通話の切り忘れにより、通話料が高額になる場合があります。

■ **アプリケーションについて**

●アプリのインストールは安全であることを確認の上、自己責任において実施してください。アプリによっては、他のアプリや本製品全体の動作に影響を及ぼすものもあります。また、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様までの位置情報や利用履歴、本製品内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
●万一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となることがありますので、あらかじめご了承ください。

■ **防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意**

本製品は、microSDメモリーカード／SIMカード挿入口のスロットキャップが完全に装着された状態でIPX5相当※1、IPX8相当※2の防水性能およびIPX6相当※3の防塵性能を有しております。また、MIL規格に準拠する試験※4をクリアした耐衝撃性能を実現しております。

※1 IPX5相当とは、内径3.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を分圧し上向きする条件で、あらゆる方向からノズルによる噴流水によっても、電話機としてその機能を保つことです。
※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの状態で静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水固に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことです。
※3 IPX6相当とは、直径75μm以下の塵埃(じん埃)が入った装置に電話機を8時間入り続けられる状態で、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

※4 米国国防総省が制定したMIL-STD-810H Method 516.8 Procedure IVに準拠した独自の落下試験を実施しています。

●日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落としたりをしないでください。過度な衝撃を与えた場合、壊れる可能性があります。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃に傷などが発生します。
●本製品は水に浮きません。風呂場で使用できます。風呂場で使用後は、所定の方法(▶P.30)で水抜きしてください。濡れには浸けないでください。お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。万が一、濡れに落ちてしまった場合には、すぐに拭いて所定の方法(▶P.30)で水抜きしてください。
●温泉や指定(▶P.27)以外の外熱、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、洗い流してください。洗い終わったについては、「洗いかたについて」(▶P.27)をご参照ください。
●風呂場では、温度は5℃～45℃、湿度は45%～99%でご使用ください(ただし、温度36℃以上または湿度86%以上は一時的な使用に限りません)。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。
●蛇口やシャワーからお湯をかけないでください。

●寒いところから暖かい風呂場などに本製品を持ち込むと、急激な温度変化でディスプレイやケース表面に結露が発生する場合があります。結露によりディスプレイが見えにくくなったり、タッチ操作ができなくなったりした場合は、本製品が常温になるまでお待ちください。

● **ご使用にあたっての注意事項**

●microSDメモリーカード／SIMカード挿入口のスロットキャップをしっかり閉じた状態にしてください。完全に閉まっていることで防水、防塵性能が発揮されます。

●手や本製品が濡れている状態でOmicroSDメモリーカード／SIMカード挿入口のスロットキャップの開閉は絶対に行わないでください。
●水道水以外の液体(海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、アルコール、調味料など)に濡れたり、かけたりしないでください。また、ペットの尿がかかる場所での使用はしないでください。かかった場合には、速やかに水道水で洗い流してください。

⑥

⑦ 指紋センサー、ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、セカンドマイク、キーなどのすき間に溜まった水滴は、乾いた清潔な布などに本製品を10回程度優しく押し当てて確実に拭き取ってください。

そのまますべると衣類やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。次の手順で水抜きを行ってください。
① 本製品をしっかりと持ち、正面、背面を乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。

② 本製品をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛ばなくなるまで凍らせてください。受話口とフラッシュ／ライト、指紋センサーの位置を入れ替えて同じように繰り返してください。
●本製品を振り落とさないように、しっかりと握ってください。

③ 本製品がはら出してきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
※ 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出る場合があります。
※ すき間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

④ 本製品は「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
●ご不明な点やその他お問い合わせの場合は、「取扱説明書 詳細版」の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
●本製品はすべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
●無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
●無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行ってはいないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされしまう可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

●Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●Bluetooth®と電波が干渉しないよう、通話速度の低下や、通話が切断することがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。

●テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

●近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

⑧

●お客様がインストールを行ったアプリにより、お客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
●アプリによっては、microSDメモリーカードを取り付けていないと利用できない場合があります。
●アプリの中には動作中、スリープモードにならないり、バックグラウンド動作して電池の消耗が激しくなったりするものがあります。
●本製品に搭載されているアプリやインストールしたアプリは、アプリのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、「取扱説明書」に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

■ **アプリの権限を設定する**

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、内容を確認の上、「許可」／「許可しない」などをタップしてください。

例「かんたん電話帳」アプリを初めて起動した場合

1 **ホーム画面で画面を上へスライド→「かんたん電話帳」**
確認画面が表示されます。
2 **「許可」／「許可しない」**

memo

●許可をしないとアプリ／機能が起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。

●権限の設定を変更するには、ホーム画面で画面を上へスライド→「設定」→「アプリと通知」→「XX 個のアプリをすべて表示」→設定を変更するアプリをタップ→「権限」→変更する権限の機能や情報タップ「許可」／「許可しない」などをタップします。
●アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示の内容をよくご確認ください。画面の指示に従って操作してください。
●「取扱説明書」には、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

⑨

●砂浜などの上に着かないでください。受話口、送話口／マイク、スピーカー、セカンドマイクなどに砂などが原因でかきこぼれたり、本体内部に砂などが溜りやすくと発熱や故障の原因となります。

●水中で使わないでください。
●風呂場、台所など、濡気のない場所での長時間の使用、保管はしないでください。水抜き後、水滴が残っている場合があります。ご使用にあたっては、あらかじめ濡れ拭きをしてください。濡れ拭きは乾かさないでください。また、衣服やかばんの中などに濡らすと、おそれがありますのでご注意ください。
●受話口、送話口／マイク、スピーカー、セカンドマイクに水がかぶり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。
●業務用・無添加・アルコール性の泡ハンドソープあるいは業務用・無添加・アルコール性の食器用洗剤は使用しないでください。本体が変色するおそれがあります。
●指定(▶P.27)以外の外熱、入浴剤、シャンプーン、リンス、洗剤剤、メイク落とし、歯磨き粉などで洗わないでください。付着した場合はすぐに水で洗い流してください。

●耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

●濡れには浸けないでください。お湯の中で使用しないでください。寒い場所から暖かい風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が破損・変形したり、ゴミパッキンが傷ついたりするおそれがあります。水や粉塵が侵入する原因となります。

●本製品は水に浮きません。風呂場で使用できます。

●風呂場で使用後は、所定の方法(▶P.30)で水抜きしてください。濡れには浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。万が一、濡れに落ちてしまった場合には、すぐに拭いて所定の方法(▶P.30)で水抜きしてください。

●温泉や指定(▶P.27)以外の外熱、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、洗い流してください。洗い終わったについては、「洗いかたについて」(▶P.27)をご参照ください。

●風呂場では、温度は5℃～45℃、湿度は45%～99%でご使用ください(ただし、温度36℃以上または湿度86%以上は一時的な使用に限りません)。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。

●蛇口やシャワーからお湯をかけないでください。

●寒いところから暖かい風呂場などに本製品を持ち込むと、急激な温度変化でディスプレイやケース表面に結露が発生する場合があります。結露によりディスプレイが見えにくくなったり、タッチ操作ができなくなったりした場合は、本製品が常温になるまでお待ちください。

⑩

⑪ 指紋センサー、ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、セカンドマイク、キーなどのすき間に溜まった水滴は、乾いた清潔な布などに本製品を10回程度優しく押し当てて確実に拭き取ってください。

⑫ 本製品がはら出してきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。
※ 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出る場合があります。
※ すき間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでください。

⑬ 本製品は「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
●ご不明な点やその他お問い合わせの場合は、「取扱説明書 詳細版」の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
●本製品はすべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
●無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
●無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行ってはいないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされしまう可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

●Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●Bluetooth®と電波が干渉しないよう、通話速度の低下や、通話が切断することがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。

●テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

●近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

⑭

⑮ 指紋センサー、ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、セカンドマイク、キーなどのすき間に溜まった水滴は、乾いた清潔な布などに本製品を10回程度優しく押し当てて確実に拭き取ってください。

⑯ 本製品は「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

●ご不明な点やその他お問い合わせの場合は、「取扱説明書 詳細版」の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

●本製品はすべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。

●無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。

●無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行ってはいないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされしまう可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

●Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●Bluetooth®と電波が干渉しないよう、通話速度の低下や、通話が切断することがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。

●テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

●近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

⑰

⑱ **ソフトウェアをダウンロードして更新する**
Wi-Fi®接続を利用してインターネット経由で、本製品の設定メニューから直接更新ソフトウェアをダウンロードできます。

■ **ホーム画面で画面を上へスライド→「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システム アップデート」**
以降は画面の指示に従って操作してください。

■ **修理を依頼されるときは**
修理には「取扱い損失」をメーカーまでお問い合わせください。
詳細は「取扱説明書 詳細版」の裏表紙をご確認ください。

保証期間中	当社無償修理規定に準じ、修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

※ 保証期間は、本製品をお客さまが購入された日より1年間です。

●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。交換用携帯電話機お困りサービスにて回収した今までお使いの端末は、再生修理となります。修理により使用できなくなり、また、アフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客さまへ返却することはできません。

●本製品を加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化などを含む)、リムーブエディット)修理により使用できない場合があります。または逆アセンブルを含むされたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または保証をお断りする場合があります。

■ **補修用性能部品について**
当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する上で必要な部品です。

●詳しくは、「取扱説明書 詳細版」をご確認ください。

■ **microSDメモリーカード／SIMカード挿入口のスロットキャップについて**

●microSDメモリーカード／SIMカード挿入口のスロットキャップはしっかりと閉じた状態にしてください。完全に閉まっていることで防水、防塵性能が発揮されます。

●水中で使わないでください。

●風呂場、台所など、濡気のない場所での長時間の使用、保管はしないでください。水抜き後、水滴が残っている場合があります。ご使用にあたっては、あらかじめ濡れ拭きをしてください。濡れ拭きは乾かさないでください。また、衣服やかばんの中などに濡らすと、おそれがありますのでご注意ください。

●受話口、送話口／マイク、スピーカー、セカンドマイクに水がかぶり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行ってください。

●業務用・無添加・アルコール性の泡ハンドソープあるいは業務用・無添加・アルコール性の食器用洗剤は使用しないでください。本体が変色するおそれがあります。

●指定(▶P.27)以外の外熱、入浴剤、シャンプーン、リンス、洗剤剤、メイク落とし、歯磨き粉などで洗わないでください。付着した場合はすぐに水で洗い流してください。

●耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

●濡れには浸けないでください。お湯の中で使用しないでください。寒い場所から暖かい風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が破損・変形したり、ゴミパッキンが傷ついたりするおそれがあります。水や粉塵が侵入する原因となります。

●本製品は水に浮きません。風呂場で使用できます。

●風呂場で使用後は、所定の方法(▶P.30)で水抜きしてください。濡れには浸けないでください。また、お湯の中で使用しないでください。故障の原因となります。万が一、濡れに落ちてしまった場合には、すぐに拭いて所定の方法(▶P.30)で水抜きしてください。

●温泉や指定(▶P.27)以外の外熱、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。万が一、水道水以外が付着してしまった場合は、洗い流してください。洗い終わったについては、「洗いかたについて」(▶P.27)をご参照ください。

●風呂場では、温度は5℃～45℃、湿度は45%～99%でご使用ください(ただし、温度36℃以上または湿度86%以上は一時的な使用に限りません)。なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。

●蛇口やシャワーからお湯をかけないでください。

●寒いところから暖かい風呂場などに本製品を持ち込むと、急激な温度変化でディスプレイやケース表面に結露が発生する場合があります。結露によりディスプレイが見えにくくなったり、タッチ操作ができなくなったりした場合は、本製品が常温になるまでお待ちください。

⑲

⑳ 指紋センサー、ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、セカンドマイク、キーなどのすき間に溜まった水滴は、乾いた清潔な布などに本製品を10回程度優しく押し当てて確実に拭き取ってください。

㉑ 本製品は「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

●ご不明な点やその他お問い合わせの場合は、「取扱説明書 詳細版」の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

●本製品はすべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。

●無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。

●無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行ってはいないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされしまう可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

●Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●Bluetooth®と電波が干渉しないよう、通話速度の低下や、通話が切断することがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。

●テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

●近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

㉒

㉓ 指紋センサー、ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口／マイク、受話口、スピーカー、セカンドマイク、キーなどのすき間に溜まった水滴は、乾いた清潔な布などに本製品を10回程度優しく押し当てて確実に拭き取ってください。

㉔ 本製品は「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

●ご不明な点やその他お問い合わせの場合は、「取扱説明書 詳細版」の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

●本製品はすべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。

●無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。

●無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行ってはいないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされしまう可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

●Bluetooth®、無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●Bluetooth®と電波が干渉しないよう、通話速度の低下や、通話が切断することがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。

●テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

●近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

㉕

㉖ **ソフトウェアをダウンロードして更新する**
Wi-Fi®接続を利用してインターネット経由で、本製品の設定メニューから直接更新ソフトウェアをダウンロードできます。

■ **ホーム画面で画面を上へスライド→「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システム アップデート」**
以降は画面の指示に従って操作してください。

保証期間中	当社無償修理規定に準じ、修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

※ 保証期間は、本製品をお客さまが購入された日より1年間です。

●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。