



SHARP AQUOS zero2 906SH (10)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面右下の
「設定」をタップしてください




②設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




③Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」をタップしてください




④詳細設定をタップし、
「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑤右上の「+」を
タップしてください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「・・・」からメニューを開いて
「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」を
オンにします



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

