

Xperia 8 SOV42

ご利用にあたっての注意事項

- 本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に「故障とお考えになる前に」をご確認ください。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。（ただし、LTE／WiMAX 2+／GSM／UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。）
- 日本国内の緊急通報受付機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
- 本製品は国際ロミングサービス対応の携帯電話ですが、「取扱説明書」で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用している携帯電話のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。

・本書では、Xperia 8を「本製品」または「本体」と表記します。

・本書では、「取扱説明書」でご利用にあたっての注意事項（本書）ご利用にあたってのお知らせを総称して「取扱説明書」と表記します。

・本書では、「microSDメモリーカード（市販品）」「microSDHCメモリーカード（市販品）」「microSDXCメモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。

・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させず、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほころが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などでおおったり、包んだりしないでください。

火災、やけどなどの原因となります。

所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

ガリンスタンド構内などでは充電をしてはいでください。また、ガリンスタンド構内などでご使用になる際は落下等に注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く。
- 本製品の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

本製品に指定の充電用機器（別売）を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本製品または指定の充電用機器（別売）が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

本製品は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でUSB Type-Cプラグを挿入すると、本製品やUSB Type-Cプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショート、腐食による異常発熱・発煙・火災、やけど・故障の原因となります。

濡れた手で指定の充電用機器（別売）のケーブルや充電端子、電源プラグに接しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。

また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ（別売）で充電してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。ACアダプタ（別売）AC100V（家庭用交流コンセントのみ）に接続すること）海外で使用可能なACアダプタ（別売）：AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみ）に接続すること）

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほころが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセサリソケットに差し込んだときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜く場合は、指定の充電用機器（別売）のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。

指定の充電用機器（別売）のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。故障とお考えになる前に「故障とお考えになる前に」をご確認ください。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。（ただし、LTE／WiMAX 2+／GSM／UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。）
- 日本国内の緊急通報受付機関に接続する場合は、VoLTE（LTEネットワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
- 本製品は国際ロミングサービス対応の携帯電話ですが、「取扱説明書」で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用している携帯電話のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。

・本書では、Xperia 8を「本製品」または「本体」と表記します。

・本書では、「取扱説明書」でご利用にあたっての注意事項（本書）ご利用にあたってのお知らせを総称して「取扱説明書」と表記します。

・本書では、「microSDメモリーカード（市販品）」「microSDHCメモリーカード（市販品）」「microSDXCメモリーカード（市販品）」の名称を「microSDメモリーカード」と省略しています。

・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイプレータ設定中は特にご注意ください。

落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。防水／防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせないでください。

けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

microSDメモリーカードのトレイや、UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）のトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまふなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。

アブリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品が指定の充電用機器（別売）の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまふなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。

アブリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品が指定の充電用機器（別売）の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまふなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。

アブリ、通話、データ通信や動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品が指定の充電用機器（別売）の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししないでください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用しない場合は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

お手入の際は、電源プラグをコンセントやアクセサリソケットから抜いて行ってください。

抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で指定の充電用機器（別売）に継続して触れないでください。

やけどなどの原因となります。

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用 - その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化、消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理 - その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・造失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された連絡先や画像／動画などのデータは、事故が故障・修理 - その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取ください。万一内容が変化・消失した場合は損害および造失利益につきましても、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

■ 本体について

危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を入れないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨けとなり、事故などの原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。

目がいらいや意識喪失などの原因となります。

本製品内のmicroSDメモリーカード、UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。また、microSDメモリーカードやUQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）の挿入場所や向きを間違えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

■ UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）について

注意

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）を取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。

切断面が鋭利になっている場合があります。けがなどの原因となります。

医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

構込み型心臓ペースメーカーおよび構込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

自宅療養などにより医療機関の外で、構込み型心臓ペースメーカーおよび構込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について医師に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。

付近に構込み型心臓ペースメーカーおよび構込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 本製品はディスプレイに液晶を装着してしております。低温時は表示応答速度が遅くなることがありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 撮影などした静止画や動画のデータ、音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用を是为了ため、不要となった本製品（オプション品を含む）の回収にご協力ください。

※ 本書で表す「当社」とは、次の企業を指します。
発売元：UQコミュニケーションズ株式会社
UQモバイル沖縄株式会社
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

- お知らせ
 - 「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
 - 「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
 - OSの仕様変更やサービスの変更・終了などにより一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
 - 「取扱説明書」の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

- 禁止・強制の絵表示の説明

	禁止してはいけな（こと）を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけな（こと）を示す記号です。
	分解してはいけな（こと）を示す記号です。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけな（こと）を示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。

レンズの紫外光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るが、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。また、イヤホン・マイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴る場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

材質一覧		
■ 本体		
使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース（フレーム）	ナイロン樹脂（ガラス繊維入り）	—
外装ケース（背面）、透明板（ディスプレイ、カメラレンズ）	強化ガラス	AFP処理
外装ケース（ヘッドセット接続端子、USB Type-C接続端子）	ナイロン樹脂（ガラス繊維入り）	—
外装ケース（microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバー）、外装パネル（左右側面）	ポリカーボネート樹脂	塗装処理
外装パネル（上面部）、音量キー、カメラリング（背面）	アルミニウム合金	アルマイト処理
電源キー／指紋センサー	IC＋エポキシ樹脂	塗装処理＋印刷
受話口／スピーカー（上部）パネル、スピーカー（下部）パネル	ポリエステル樹脂	染色
microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーのゴムパッキン	シリコンゴム	—
microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーの内側面	ポリカーボート樹脂＋エラストマー樹脂	—
microSDメモリーカードのトレイ、UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）のトレイ	ポリアセタール樹脂	—

安全上のご注意（必ずお守りください）

危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷^{※1}を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷^{※1}を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷^{※2}を負う可能性が想定される場合および物的損害^{※3}の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）、感電、骨折・中毒などその後遗症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）、感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制の絵表示の説明

	禁止してはいけな（こと）を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけな（こと）を示す記号です。
	分解してはいけな（こと）を示す記号です。		指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけな（こと）を示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）、周辺機器共通

危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、圧調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水／防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。

また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

本製品に強い力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶついたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ ご注意ください！

- スポンやスクートの例にポケットに入れた状態で履ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに触れないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。

車庫によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

本製品の使用によって、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、「材質一覧」（▶P.17）をご参照ください。

本製品の買付口／スピーカー（上）スピーカー（背面左下部）、バイプレータ（背面左下部）に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに触れないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能に十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）、周辺機器共通

● 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まったり荷物の中に入れたり、中々重いものの下になつたりしないよう、ご注意ください。本製品のケーブルやケーブルに付着した水分やディスプレイ、内部基盤などの破損、故障の原因となります。

また、外装機器をUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に差し込んだ場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

● 本製品の防水性能（IPX5、IPX8相当）を発揮するために、microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーをしっかり取り付けた状態で、ご使用ください。

ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を入れたり、指定の充電用機器（別売）、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水が滴ったままでもmicroSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーの開閉を行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

● 破損や変形など、外観上に異常がみられた場合は、防水／防塵性能が維持できない場合があります。その場合は、「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。）

- 充電用機器
- 周辺機器

● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

● USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してってください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えてUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子を変形させないでください。

● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強くすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。

● 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

● 通話中や充電中など、ご使用状況によっては本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。

● 腐食性の薬品のそばや腐食性力への発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。

● 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

● 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。その場合は、「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。ただし、周囲温度36℃～40℃、湿度86％～90％であれば一時的な使用は可能です。）

- Xperia 8本体
- UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）（Xperia 8本体装着状態）

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）、周辺機器共通

危険

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、圧調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水／防塵性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。

また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

本製品に強い力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつたり、物に挟んだりしないでください。

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ ご注意ください！

- スポンやスクートの例にポケットに入れた状態で履ったり、しゃがんだりする
- 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
- ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける

一般のゴミと一緒に捨てないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに触れないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。

車庫によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

本製品の使用によって、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、「材質一覧」（▶P.17）をご参照ください。

本製品の買付口／スピーカー（上）スピーカー（背面左下部）、バイプレータ（背面左下部）に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

けがなどの事故の原因となります。

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに触れないでください。

目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）で濡らさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

充電端子やUSB Type-C™接続端子、ヘッドセット接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ベットの尿など）を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「防水／防塵性能に関するご注意」（▶P.25）をご参照ください。

オプション品は、当社が指定したものを使用してください。

指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

医療機器に近づけないでください。

本製品（付属品を含む）は磁石を使用しているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与えるおそれがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合は、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。

暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

充電用機器について

警告

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定の充電用機器（別売）のケーブルが傷んだら使用しないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴り出したら、指定の充電用機器（別売）には触れないでください。

感電などの原因となります。

コンセントやアクセサリソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

</

改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合、電波法および電気通信事業法に抵触します。本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定などを受けており、その証として、「技術マーク^㉔」が本製品内部で確認できるようになっています。**確認方法：ホーム画面で画面を上→スライド→[設定]→[システム]→[認証]**本製品の内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。、技術基準適合証明などが無効となった状態で使用するこ、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用しないでくださいとお願ひいたします。

● 磁気カードやスピーカ、テレビなどの磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を受ける→誤動作の原因となります。

● キャッシュカード・クレジットカード・フリップカードなどの磁気カードを近づけると、記録内容が消失する場合があります。

● ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部分に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部分がディスプレイに触れるストロフは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

● 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴がつくことがあります（結露といえます）。このような条件下のご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

● microSDメモリーカードのデータ書き込み中や読み出し中、振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。データの消失、故障の原因となります。

● 近接／照度センサーを指をふさいだり、近接／照度センサーの上にシールなどを貼り付けたりすると、周囲の明るに近接／照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

● 近接／照度センサーの上にシールなどを貼り付けると、センサーが誤動作し着信音や通知音にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。

● 通常はmicroSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーを開めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこりや水などが入り故障の原因となります。

● USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子、microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口、受話口／スピーカ、送話口／マイク／スピーカ、セカンダリマイクなどに液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。

● 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

● 砂浜などの上に直接置かないでください。受話口／スピーカ、送話口／マイク、スピーカ、セカンダリマイクなどに砂などが入り音が小さくなった、本製品内部に砂などが混入したりする故障の原因となります。

● 耳を刺激するような大きな音量で長時間連続で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。



■ ディスプレイ（タッチパネル）について

● ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼り付けると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。

● ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づくと、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

● タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがったもの（爪、ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。次の場合はタッチパネルに割れとも動作しないことがあります。また、誤動作の原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面にのせたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼り付けての操作
- ディスプレイに水滴が付着したときは拭き拭している状態での操作
- 濡れた指または汗で濡れた指での操作
- 水中での操作

● 指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用し、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災、やけど・感電故障の原因となります。また、充電できないときでも、風呂場などに持ち込まないでください。火災、やけど・感電・故障の原因となります。

● 水に濡れたときの**水抜き**について本製品を水に濡らした場合、必ず次の部分の水抜きをしてください。

- 受話口／スピーカ
- 送話口／マイク
- スピーカ
- USB Type-C接続端子
- セカンダリマイク
- ヘッドセット接続端子
- 電源キー／画面ロックキー／指紋センサー
- 音響キー／ズームキー

● microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバー

● カメラレンズ（背面）

● そのまま使用する上衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。次の手順で水抜きを行ってください。

1 本体に付着した水分を乾いた布などでよく拭き取ってください。

● 本製品は耐衝撃性能を有してありません。落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。また、受話口／スピーカ、送話口／マイク、スピーカ、セカンダリマイク、USB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子などをとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、水や粉塵が入る原因となります。

● 充電のときは付属品、オプション品は防水／防塵性能を有してありません。充電時および充電後は次の点をご確認ください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから充電してください。
- 濡れた手で指定の充電用機器（別売）に触れないでください。感電の原因となります。

● 充電のときは付属品、オプション品は防水／防塵性能を有してありません。充電時および充電後は次の点をご確認ください。

- 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

● アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をご確認ください。画面の指示に従って操作してください。

- 「[取扱説明書]」では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。
- マナーも携帯する
- こんな場所では、使用禁止！
 - 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画などを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、歩行者の意を取られ交通事故の原因となります。特に路切、駅の前や横断歩道ではご注意ください。
 - 航空機内で使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- 周りの人への配慮も大切
 - 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、音音音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
 - 街中でも、通行人の邪魔にならない場所で見ましょう。
 - 携帯電話の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まるとの通行人の歩行は控えましょう。
 - 新幹線などの車中泊サービスのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
 - 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
 - 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れに注意しましょう。
 - 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。
 - カメラ機能をご使用の際は、一般的なマナーを守りましょう。
 - 海岸・電車などの混雑した場所では、付近に金属バレー・スケーラを着している方への迷惑の可能性があります。事前に「本製品の「機内モード」」を設定する、もしくは電源を切ってください。
 - 病院などの医療機関が備へて使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

アプリの権限を設定する

本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。確認画面が表示された場合は、内容をご確認ください。「許可しない」／「許可」をタップしてください。例：「ミュージック」アプリを初めて起動した場合

1 ホーム画面で画面を上→スライド→「ミュージック」確認画面が表示されます。

2 「許可しない」／「許可」

■ お知らせ

- 許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合があります。
- 権限の設定を変更するには、ホーム画面で画面を上→スライド→[設定]→「アプリと通知」→「XX個のアプリ」をすべて表示→設定を変更するアプリ

■ 内蔵電池について（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です）内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならないときは、ご使用前に充電してください。

● 夏期、閉めきった自動車（車内）に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用になれる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。

● 内蔵電池は充電後、本製品を動かなくても少しずつ放電します。長い間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があります。使う前に充電することを必ずめします。

● 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですでの使用を中断し、「お問い合わせ先」までご連絡ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

● 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくとつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

● 指定の充電用機器（別売）のケーブルをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、指定の充電用機器（別売）のプラグやコネクタとケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。アダプタやケーブルの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

● 指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはアクセサリージャックに強くさくときは、電源プラグを正しく抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

■ UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）について

● UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる携帯電話への挿入には必要以上の負荷がかかるないようにしてください。

● 他のカードリーダー／ライターなどに、UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

2 本製品をしっかりと持ち、図のように矢印の方向に各20回程度振り（左図）、上下の向きを変え、再度20回程度振ってください（右図）。
※ 本製品を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかりと握ってください。

3 本製品内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。
※ 布などに押し付けるように下向きにして拭き取ってください。
※ 上下の向きを変えて拭き取ってください。

4 乾いたタオル・布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置して乾燥させてください。
※ 乾かか十分な場合、音が聞こえにくくなります。十分に乾燥させてからご使用ください。

Bluetooth[®]／無線LAN(Wi-Fi[®])機能について

- 本製品のBluetooth[®]機能および無線LAN(Wi-Fi[®])機能は、日本国内規格およびFCC規格に準拠し、認証を取得しています。
- 一部の国／地域ではBluetooth[®]機能および無線LAN(Wi-Fi[®])機能の使用が制限されることがあります。海外でごご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 無線LAN(Wi-Fi[®])やBluetooth[®]機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気や電磁波が発生しているところや電磁波が発生して、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
- 近くには複数の無線LAN(Wi-Fi[®])アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 航空機内でのご使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

2.4GHz帯ご利用上の注意
本製品のBluetooth[®]機能、無線LAN(Wi-Fi[®])機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体専用周用機内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下他の無線局」と略す）が運用されています。

をタップ→[許可]→変更する権限の（○）／（●）と作ります。
・アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をご確認ください。画面の指示に従って操作してください。

- 「[取扱説明書]」では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。
- マナーも携帯する
- ソフトウェアをダウンロードして更新する
 - 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画などを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、歩行者の意を取られ交通事故の原因となります。特に路切、駅の前や横断歩道ではご注意ください。
 - 航空機内で使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

■ ソフトウェアをダウンロードして更新する
インターネット経由で、本製品をお客様から直接更新ソフトウェアをダウンロードできます。

● Wi-Fi[®]通信が不安定になると自動的にデータ通信に切り替わり、通信料が発生することがありますのでご注意ください。

1 ホーム画面で画面を上→スライド→[設定]→[システム]→「詳細設定」→「ソフトウェア更新」

2 「⏮」→「更新」以降の画面の指示に従って操作してください。

■ 故障とお考えになる前に故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください
電源キーを押しても電源が入らない	内蔵電池は充電されていますか？ 電源キーを1秒以上長押ししていますか？ 何も動作しない場合、電池残量が十分ではない可能性があります。その場合はしばらく充電してください。
電源が勝手に切れる	内蔵電池は充電されていますか？ 内蔵電池は充電されていますか？
表示が起動時の画面表示中に電源が切れる	内蔵電池は充電されていますか？
画面が動かない、電源が切れない	電源キーと音響キーの上を同時に約9秒押押し、連続して3回振動した後に指を離し、強制終了してください。

● UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）にシールなどを貼り付けないでください。

● 交換アダプタを取り付けたUQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）を挿入しないでください。故障の原因になります。

● カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属体への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

■ カメラ機能について

● 大切な撮影をするときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。

● 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

■ 著作権・肖像権について

● お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用などの著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示目的などでは、私的使用目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

● 撮影した画像などをインターネット・ホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

● ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取ください。本製品のメモリは、静電気、故障などの不測の要因や、修理、誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化したりする場合があります。

防水／防塵性能に関するご注意

本製品は、microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーが完全に装着された状態で保護等級（JIS C 0920）のIPX5相当※1、IPX8相当※2の防水性能およびIP6X相当※3の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての注意事項」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上上流水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
※3 IP6X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れて振撃（くちん）させ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が入らない性能を有することを意味します。

すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

■ microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーについて

● microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーはしっかりと閉じた状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作してください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。カバーを閉じる際、わずかに水漏れ・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本製品と「他の無線局」とを交わな電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を变え、またはその機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、「お問い合わせ先」までご連絡ください。

● 本製品をすべてのBluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])対応機器との動作を保証するものではありません。

● 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])によるデータ通信を行う際はご注意ください。

● 無線LAN(Wi-Fi[®])は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者によって不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

● Bluetooth[®]と無線LAN(Wi-Fi[®])を同時に発生したデータおよび情報の漏洩につきまては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

● Bluetooth[®]と無線LAN(Wi-Fi[®])は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth[®]、無線LAN(Wi-Fi[®])のいずれかご使用を中止してください。

本製品のBluetooth[®]機能および無線LAN(Wi-Fi[®])機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

IEEE802.11b/g/n/ac
2.4FH/4X/H/DS/4/OF4
W52 W53 W56

■ Bluetooth[®]機能：2.4FH4/XX/8

本製品は2.4GHz帯を使用します。FH4は、変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、約100m以下です。XX/8はその他の方式を採用し、干渉距離は約50m以下です。

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（IEEE802.11n対応周波数：2.4GHz/5GHz）
Bluetooth [®] 標準規格 Ver.5.0(Low Power Class 1)
HSP, HFP, PBAP※3、A2DP、apt-X、AVRCP、SP、OPP、J2D、HOGP、MAP、GATT、PAN、NAP、PANU
2.4GHz帯（2.400MHz～2.483.5MHz）

充電が完了しない

電池を利用できる時間が短い

画面がすぐに消灯する

画面照明が暗い

キー／タッチパネルの操作ができない

Wi-Fi[®]がつかまらない

電話がかかってこない

相手の方の声が聞こえない

ご使用にあたっての注意事項

● microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーはしっかりと閉じた状態にしてください。完全に閉まっていること防水／防塵性能が発揮されます。
● 万一、本製品が濡れてしまった場合は、速やかに水道水で洗い流してください。水抜き後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

■ microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーについて

● microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーはしっかりと閉じた状態にしてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。microSDメモリーカード／UQ mobile Multi IC Card 01（SIMカード）挿入口のカバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作してください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかも挟まると水や粉塵が侵入する原因となります。カバーを閉じる際、わずかに水漏れ・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。

● 万一、水に濡れた後は、乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。