

# ASUS ZenPad 7.0 (Z370KL) (5.1.1)

**【注意】**  
 アクセスポイント (APN) の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください



② ツールの「設定」のアイコンをタップしてください



③ 「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください



④ 「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 「+」をタップしてください



⑦ アクセスポイントの情報を設定してください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑧画面右上のメニューをタップして、「保存」をタップしてください



- ⑨「uqmobile.jp」を選択してください



- ⑩画面上段のアンテナの横に「4G」が表示されたら設定完了です。データ通信をご利用いただけます。

