

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

【操作手順】

①ホーム画面から「アプリ」をタップしてください

②「基本機能」をタップしてください

③「設定」をタップしてください

④Wi-FiがONになっている場合は「OFF」にしてください。「その他」をタップしてください。



⑤「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑥「データ通信を有効にする」、「LTEデータ通信」をONにします



⑦「アクセスポイント名」をタップしてください



⑧「手動設定」をタップしてください



<手動設定の表示が無い場合>
既にAPN設定済みの場合、「手動設定」が表示されないため以下の手順で削除してください

1. 端末右下の【≡】をタップします
2. 「初期値に戻す」を選択します
3. 「！初期値に戻す 追加したAPNを削除します。よろしいですか？」とメッセージが表示されたら「OK」をタップします

⑨アクセスポイントの情報を設定してください



各項目をタップすると入力画面を表示します

<設定情報>

APN	uqmobile.jp
ユーザ名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP

- ⑩端末右下の【≡】をタップし
「保存」をタップしてください



- ⑪「手動設定」がONになって
いることを確認してください



- ⑫画面上段のアンテナの横に「LTE」が表示されたら設定完了です。
データ通信がご利用いただけます。

