

可使用的终端

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
APPLE										
iPhone SE (UQ版)	智能手机	多用SIM (nano)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	无需
			※型号A1723 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone 5s (UQ版)	智能手机	nanoSIM (独家使用)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	无需
			※型号A1453 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone SE (SIM free版)	智能手机	多用SIM (nano)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	无需
			※型号A1723 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone SE (au/Docomo/SB版)	智能手机	多用SIM (nano)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	需
			※型号A1723で確認 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone 6s (SIM free版)	智能手机	多用SIM (nano)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	无需
			※型号A1688で確認 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone 6s (au/Docomo/SB版)	智能手机	多用SIM (nano)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	需
			※型号A1688 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone 6s Plus (SIM free版)	智能手机	多用SIM (nano)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	无需
			※型号A1687 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone 6s Plus (au/Docomo/SB版)	智能手机	多用SIM (nano)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	需
			※型号A1687 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone 6 (SIM free版)	智能手机	nanoSIM (独家使用)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	无需
			※型号A1586 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone 6 (au版)	智能手机	nanoSIM (独家使用)	ios 10.3.2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	无需设置	无需
			※型号A1586 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							

可使用的终端

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
iPhone 6 Plus (SIM free版)	智能手机	nanoSIM (独家使用)	ios 10.3.2	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			※型号A1524 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							
iPhone 6 Plus (au版)	智能手机	nanoSIM (独家使用)	ios 10.3.2	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			※型号A1524 注意 ・请在上述OS版本下使用 (iOS10.1以上)。 ・根据OS版本, 有时需要升级手机设置。							

ASUS											
ZenFone 3 Ultra(ZU680KL)	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	无需设置
注意 ・若要使用, 请使用SIM插口1											
ZenFone 3 Laser(ZC551KL)	智能手机	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	无需设置
注意 ・若要使用, 请使用SIM插口1 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。											
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL)	智能手机	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	无需设置
注意 ・若要使用, 请使用SIM插口1 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。											
ZenFone 3 (ZE520KL)	智能手机	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	无需设置
注意 ・若要使用, 请使用SIM插口1 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。											
ZenFone 3 (ZE552KL)	智能手机	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	无需设置
注意 ・若要使用, 请使用SIM插口1 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。											
ZenFone 3 Max (ZC553KL)	智能手机	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	无需设置
注意 ・若要使用, 请使用SIM插口1 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。											
ZenFone 2 laser (ZE500KL)	智能手机	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	无需设置
注意 ・若要使用, 需要把固件升级到“MMB29P.JP_Phone-13.10.11.5-20160929”以上。 ・若要使用, 请使用SIM插口1 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。											
ZenFone Go (ZB551KL)	智能手机	多用SIM (micro)	Android 5.1.1	○	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	无需设置
注意 ・若要使用, 需要把固件升级到“LMY47V.JP_Phone-13.2.9.87-20160729”以上。 ・若要使用, 请使用SIM插口1 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。											
ASUS Memo Pad 8 AST21	平板电脑	microSIM	Android 4.4.2	-	○	○	×	○	○	无需	
ASUS ZenPad 10 (Z300CL)	平板电脑	microSIM	Android 5.0.1	-	-	○	×	○	○	无需	
ASUS ZenPad 7.0 (Z370KL)	平板电脑	microSIM	Android 5.1.1	-	-	○	×	○	○	无需	
			Android 7.0	-	-	○	×	○	○	无需	
注意 ・若要使用, 需要把固件升级到“LMY47V.JP_epad-12.32.1.32-20151123”以上。											

可使用的终端

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
ASUS ZenPad 8.0 (Z380KL)	平板电脑	microSIM	Android 5.0.2	-	-	○	×	○	○	无需
注意 ・若要使用, 需要把固件升级到“LRX22G.JP_P024-V4.7.0-20151202”以上。										
ASUS ZenPad 8.0 (Z380KNL)	平板电脑	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	-	-	○	×	○	○	无需
ASUS ZenPad 3S 10 LTE (Z500KL)	平板电脑	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	-	-	○	×	○	○	无需
ASUS ZenPad 3 8.0 (Z581KL)	平板电脑	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	-	-	○	×	○	○	无需

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
CASIO										
G'zOne TYPE-L CAL21	智能手机	microSIM	Android 4.0.4	○	○	○	×	○	○	无需

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
FUJITSU										
ARROWS ef FJL21	智能手机	microSIM	Android 4.0.4 Android 4.1.2	○	○	○	×	○	○	无需
ARROWS Tab FJT21	平板电脑	microSIM	Android 4.2.2	-	○	○	×	○	○	无需
ARROWS Z FJL22	智能手机	microSIM	Android 4.2.2	○	○	○	×	○	○	无需
ARROWS M02	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1.1	○	○	○	○	○	○	无需
注意 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。 ・需要设置MMS。										
ARROWS M03	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	无需设置	无需
注意 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。 ・需要设置MMS。										

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
HP										
HP Elite x2 1012 G1 for au	平板电脑	microSIM	Windows10	-	-	○	-	×	○	无需
HP Elite x3	智能手机	多用SIM (nano)	Windows10 Mobile	○	○	○	×	○	○	无需
注意 ・无法使用USB Tethering (Wi-Fi/Bluetooth Tethering可用)。										

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
HTC										
HTC J Butterfly HTL21	智能手机	microSIM	Android 4.1.1	○	○	○	×	○	○	无需
HTC J Butterfly HTL23	智能手机	nanoSIM	Android 4.4.4 Android 5.0.2	○	○	○	×	○	○	无需
HTC J One HTL22	智能手机	microSIM	Android 4.1.2 Android 4.2.2 Android 4.4.2	○	○	○	×	○	○	无需
HTC J butterfly HTV31	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.0.2 Android 6.0.1	○	○	○	×	○	○	需
HTC 10 HTV32	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1 Android 7.0	○	○	○	×	○	○	需

可使用的终端

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
Huawei										
P9 lite PREMIUM	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			注意 ・不能使用电话基本包(380日元/月)中的“三者通话”。							
nova	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0 Android 7.0	○	○	○	○	○	○	无需
Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14	数据通信终端	microSIM	-	-	-	x	-	-	无需设置	无需
Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15	数据通信终端	microSIM	-	-	-	x	-	-	无需设置	无需
Wi-Fi WALKER LTE HWD11	数据通信终端	microSIM	-	-	-	○	-	-	○	无需
USB STICK LTE HWD12	数据通信终端	microSIM	-	-	-	○	-	-	○	无需
MediaPad T2 7.0 Pro	平板电脑	多用SIM (nano) nano	Android 5.1.1	-	-	○	-	○	○	无需
Qua tab 02	平板电脑	多用SIM (nano)	Android 5.1.1	-	○	○	x	○	○	需
MediaPad T2 8 Pro	平板电脑	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	-	-	○	-	○	○	无需

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
Iida										
INFOBAR A02 HTX21	智能手机	microSIM	Android 4.1.1	○	○	○	x	○	○	无需

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
KYOCERA										
DIGNO Phone	手机	多用SIM (nano)	-	○	○	○	○	○	无需设置	无需
DIGNO W	智能手机	多用SIM (nano)	Android 7.0	○	○	○	○	○	无需设置	无需
DIGNO L	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1.1	○	○	○	○	○	无需设置	无需
KC-01	智能手机	microSIM	Android 4.4.4	○	○	○	○	○	无需设置	无需
DIGNO M KYL22	智能手机	nanoSIM	Android 4.2.2	○	○	○	x	○	○	无需
DIGNO S KYL21	智能手机	microSIM	Android 4.0.4	○	○	○	x	○	○	无需
TORQUE G01	智能手机	nanoSIM	Android 4.4.2	○	○	○	x	○	○	无需
			注意 ・进行初始化后第一次启动时, 需要进行Wi-Fi连接。若无法连接Wi-Fi, 则会因无法完成初始设置而无法使用。							
URBANO L01	智能手机	nanoSIM	Android 4.2.2	○	○	○	x	○	○	无需
URBANO L02	智能手机	nanoSIM	Android 4.2.2	○	○	○	x	○	○	无需
URBANO L03	智能手机	nanoSIM	Android 4.4.2	○	○	○	x	○	○	无需

可使用的终端

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
TORQUE G02	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1	○	○	○	○	○	○	需
			Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。							
URBANO V02	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1	○	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。							
Qua tab 01	平板电脑	多用SIM (nano)	Android 5.1	—	○	○	×	○	○	需
DIGNO rafre KYV36	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1.1	○	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。							
Qua phone	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1.1	○	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。							
GRATINA 4G KYF31	手机	多用SIM (nano)	—	○	○	○	×	○	○	需

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
LG Electronics										
LG X screen	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	无需设置	无需
G3 Beat	智能手机	microSIM	Android 4.4.2	○	○	○	○	○	无需设置	无需
G Flex LGL23	智能手机	microSIM	Android 4.2.2	○	○	○	×	○	○	无需
isai FL LGL24	智能手机	nanoSIM	Android 4.4.2 Android 5.0.2	○	○	○	×	○	○	无需
isai LGL22	智能手机	nanoSIM	Android 4.2.2 Android 4.4.2	○	○	○	×	○	○	无需
Optimus G LGL21	智能手机	microSIM	Android 4.0.4	○	○	○	×	○	○	无需
Fx0 LGL25	智能手机	microSIM	Firefox OS 2.0	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			备考：按照「環境設定」（环境设置）→「携帯ネットワーク設定」（手机网络设置）中的「データ通信設定」（数据通信设置）、「A-GPS設定」（A-GPS设置）、「テザリング設定」（Tethering设置）进行设置。 此外，若要使用UQ mobile的邮件服务，请进一步进行「メッセージ設定」（消息设置）。> APN設定（APN设置）> MMS初期設定（MMS初始设置）							
isai vivid LGV32	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1 Android 6.0	○	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。							
NEXUS 5X	智能手机	多用SIM (nano)	Android 7.0	○	○	○	○	○	○	无需
			注意 ・不能使用电话基本包（380日元/月）中的“三者通话”。							
LG G pad 8.0 L Edition	平板电脑	microSIM	Android 5.0.2	—	—	○	—	—	○	无需
Qua phone PX	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1 Android 7.0	○	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。							

可使用的终端

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
Qua tab PX	平板电脑	多用SIM (nano)	Android 6.0.1 Android 7.0	—	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。							
isai Beat LGV34	智能手机	多用SIM (nano)	Android 7.0	○	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。							

NEC Platforms										
Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ NAD11	数据通信终端	microSIM	—	—	—	×	—	—	无需设置	无需

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
Panasonic										
Let's note CF-SZ6 (CF-SZ6FFMQR)	笔记本电脑	microSIM	Windows10	—	—	○	—	—	○	无需

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
PANTECH										
VEGA PTL21	智能手机	microSIM	Android 4.0.4 Android 4.1.2	○	○	○	×	○	○	无需
			备考：由于预装的Hangouts (Google Talk) 的版本不支持邮件服务，因此如果将版本升级到ver4.0及以上时，不能使用邮件。							

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
P-UP										
Mode1(MD-01P)	智能手机	microSIM	Android 5.1.1	○	○	○	○	○	○	无需
			注意 ・SMS、邮件服务，请使用预装的「メッセージ」(消息) 应用软件。 ・不能使用电话基本包 (380日元/月) 中的“三者通话”。							

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
SAMSUNG										
GALAXY Note 3 SCL22	智能手机	microSIM	Android 4.3 Android 4.4.2 Android 5.0	○	○	○	×	○	○	无需
GALAXY Note Edge SCL24	智能手机	microSIM	Android 4.4.4 Android 5.0.1	○	○	○	○	○	○	无需
			Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	无需
			注意 ・需要设置MMS。							

可使用的终端

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)	
GALAXY S5 SCL23	智能手机	microSIM	Android 4.4.2	○	○	○	○	○	○	无需	
			Android 5.0	○	○	○	○	○	○	无需	
GALAXY SIII progre SCL21	智能手机	microSIM	Android 6.0.1	注意 ・需要设置MMS。							
			Android 4.0.4 Android 4.1.2	○	○	○	×	○	○	○	无需
GALAXY Tab S SCT21	平板电脑	microSIM	Android 4.4.4 Android 5.0.2 Android 6.0.1	-	○	○	○	○	○	○	无需
			注意 ・需要设置MMS。								
GALAXY S6 edge SCV31	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.0.2	○	○	○	○	○	○	需	
			Android 6.0.1 Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	需
GALAXY A8 SCV32	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1.1 Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。								
GALAXY S7 edge SCV33	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1 Android 7.0	○	○	○	○	○	○	○	需
			注意 ・需要设置MMS。								

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
SHARP										
AQUOS L	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	无需设置	无需
AQUOS L2	智能手机	多用SIM (nano)	Android 7.0	○	○	○	○	○	无需设置	无需
AQUOS PAD SHT21	平板电脑	microSIM	Android 4.0.4 Android 4.1.2	-	○	○	×	○	○	无需
AQUOS PAD SHT22	平板电脑	nanoSIM	Android 4.2.2	-	○	○	×	○	○	无需
AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	智能手机	nanoSIM	Android 4.2.2	○	○	○	×	○	○	无需
AQUOS PHONE SERIE SHL21	智能手机	microSIM	Android 4.0.4 Android 4.1.2	○	○	○	×	○	○	无需
AQUOS PHONE SERIE SHL22	智能手机	microSIM	Android 4.2.2	○	○	○	×	○	○	无需
AQUOS PHONE SERIE SHL23	智能手机	microSIM	Android 4.2.2	○	○	○	×	○	○	无需
AQUOS SERIE SHL25	智能手机	nanoSIM	Android 4.4.2 Android 5.0.2	○	○	○	×	○	○	无需
AQUOS SERIE SHV32	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.0.2	○	○	○	○	○	○	需
			Android 6.0.1	○	○	○	○	○	○	○
注意 ・需要设置MMS。										

可使用的终端

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
AQUOS K SHF32	手机	多用SIM (nano)	—	○	○	○	×	○	○	需
AQUOS SERIE mini SHV33	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1.1 Android 6.0.1 注意 ・需要设置MMS。	○	○	○	○	○	○	需
AQUOS SERIE SHV34	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1 Android 7.0 注意 ・需要设置MMS。	○	○	○	○	○	○	需
AQUOS U SHV35	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1 Android 7.0 注意 ・需要设置MMS。	○	○	○	○	○	○	需
AQUOS K SHF33	手机	多用SIM (nano)	—	○	○	○	×	○	○	需
BASIO2 SHV36	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1 注意 ・需要设置MMS。	○	○	○	○	○	○	需
AQUOS U SHV37	智能手机	多用SIM (nano)	Android 7.0 注意 ・需要设置MMS。	○	○	○	○	○	○	需

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
Sony mobile communications										
XPERIA UL SOL22	智能手机	microSIM	Android 4.1.2 Android 4.2.2	○	○	○	×	○	○	无需
XPERIA VL SOL21	智能手机	microSIM	Android 4.0.4 Android 4.1.2	○	○	○	×	○	○	无需
XPERIA Z Ultra SOL24	智能手机	microSIM	Android 4.2.2 Android 4.4.2	○	○	○	×	○	○	无需
XPERIA Z1 SOL23	智能手机	microSIM	Android 4.2.2 Android 4.4.2	○	○	○	×	○	○	无需
XPERIA Z2 平板电脑 SOT21	平板电脑	microSIM	Android 4.4.2 Android 5.0.2	—	○	○	×	○	○	无需
XPERIA Z3 SOL26	智能手机	nanoSIM	Android 4.4.4 Android 5.0.2	○	○	○	×	○	○	无需
XPERIA ZL2 SOL25	智能手机	microSIM	Android 4.4.2 Android 5.0.2	○	○	○	×	○	○	无需
XPERIA Z4 SOV31	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.0.2 Android 6.0 Android 7.0	○	○	○	×	○	○	需
XPERIA Z4 平板电脑 SOT31	平板电脑	多用SIM (nano)	Android 5.0.2 Android 6.0 Android 7.0	—	○	○	×	○	○	需
XPERIA Z5 SOV32	智能手机	多用SIM (nano)	Android 5.1.1 Android 6.0 Android 7.0	○	○	○	×	○	○	需
Xperia X Performance SOV33	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1 Android 7.0.0	○	○	○	×	○	○	需
Xperia XZ SOV34	智能手机	多用SIM (nano)	Android 7.0	○	○	○	×	○	○	需

可使用的终端

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
TCL Communication										
IDOL 4	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			注意 ・不能使用电话基本包（380日元/月）中的“三者通话”。							
SHINE LITE	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			注意 ・不能使用电话基本包（380日元/月）中的“三者通话”。							

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
WIKO										
tommy	智能手机	多用SIM (micro)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	无需设置	无需

机型名称	终端种类	SIM尺寸	OS版本	通话	SMS	数据通信 ※1	邮件服务 (uqmobile.jp) ※2	Tethering	网络 (APN) 设置 步骤说明书	SIM锁定 解除手续 (※7)
ZTE										
BLADE V770	智能手机	多用SIM (nano)	Android 6.0.1	○	○	○	○	○	无需设置	无需
			注意 ・不能使用电话基本包（380日元/月）中的“三者通话”。							

“关于运行确认终端一览的注意事项”

UQ mobile对上述终端进行了运行确认。

所记载的信息均为独立调查的结果，并非是用来对相关内容进行保证和支持。另外，关于未记载的终端、OS版本，存在不能使用UQ mobile的SIM卡的可能性，请用户自行承担 responsibility 并使用。

使用UQ mobile的SIM卡进行数据通信，需要拥有支持au 4G LTE的终端。使用支持au VoLTE的终端时，需要解除SIM锁定。详情请确认此处

不能享用au终端上ezweb.ne.jp地址的邮件服务。

关于NTT Docomo、Softbank、海外销售的终端，除了上述所记载的终端以外，原则上不能使用其他终端。

若购买二手终端，请充分注意。请确认是否为因前所有者因未付费而被手机公司强行停止使用的终端或盗窃品。此外，即使在购买时没有问题，若终端费用的分期付款中途停止时，该终端就会被停止使用。

使用二手终端时，为安全起见，请全部重置终端，在将前使用者可能使用过的应用程序和服务等进行删除后再行使用。

升级OS后，有时无法进行数据通信。请重新设置APN或重新投入电源后，再次尝试数据通信。

※1. 以Android™终端进行数据通信，需要进行APN设置。

※2. 使用时需要进行以下操作。

- ① 支持MMS邮件应用程序的设置
可使用ACCESS社：CosmoSia。关于
- ② MMS的初始设置