本書はSpeedWi-FiHOMEL01(L01s)(以下、本製品)のオンラインアップデート方法についてご説明致します。 「取扱説明書」と合わせてご利用ください。

■オンラインアップデートに関するご注意

・オンラインアップデートにかかる通信料は有料です。

・アップデートを行う際は、必ず Speed Wi-Fi HOME AC アダプタを使用し、本製品とAC100Vコンセントに差し込んで 実施してください。

アップデート中は、絶対に本体の電源をコンセントから抜かないでください。故障の原因となる場合があります。

・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。

パソコンやモバイル機器の環境は取扱説明書 L01(P11), L01s(P15)をご参照ください。

※オンラインアップデートが正常にできない場合は、以下の点をご確認ください。

- ・パソコンやモバイル機器利用でのオンラインアップデートが正常にできない場合は、インターネットに接続されていること を確認してください。
- ・最新のソフトウエアのアップデートが正常に出来ない場合、本製品の Update ランプが赤で点滅 (速)します。 電波 状況の良い場所で WPS ボタンと Mode ボタンを同時に 2 秒以上押して、再度実行してください。



<本製品の WPS ボタンと Mode ボタンでオンラインアップデートを行う> ■本製品のみでオンラインアップデートを行う。

1.本製品の電源を入れる。

2. WPS ボタンと Mode ボタンを同時に 2 秒以上押す。 Update ランプが赤で点滅(遅)して、ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的に再起動を行います。

3.自動的にインストールを行います。

 (3秒on1秒off)します。 アップデートを実施する場合は	Mode
WPSボタンとModeボタンを同時	O Update
に279以上押し(くたさい。	⊂ Status

Speed Wi-Fi HOME L01(L01s)オンラインアップデートの操作手順について

<パソコンを利用して、オンラインアップデートを行う> ■パソコン利用時のオンラインアップデートに関するご注意 ・SpeedWi-FiHOME設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。 「SSID2」では使用できません。 ・SpeedWi-Fi HOME設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

■Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを起動する

1.本製品の電源を入れる。

2.パソコンを起動し、本製品を無線 LAN で接続する。

3.Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi.home」と入力する。

4.ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」をクリックする。

Speed Wi-Fi HOME	
 プロファイル変更 	
プロファイルリスト	Internet •
 現在のステータス 	DB0H3
接続ステータス	接続に失敗
プロファイル	Internet
受信済み	0 KB
苦信済み	0 KB
接続時間	00:00:00
•基本設定	
遺信モード設定	ハイスピード・
	適用
• 契約電話番号	
・オンラインヘルプ	
ヘルプ	
・バージョン	
機種名	Speed Wi-Fi HOME L01
ソフトウェアパージョン	11.191.01.00.824
>モバイル用画面へ	

・お買い上げ時の Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている 「初回ログイン ID/パスワード」が設定されています。

・ログイン中に本製品を操作すると、Speed Wi-Fi HOME 設定ツールから自動的にログアウトされます。

また、本体操作中はログインできません。

・必要に応じて「言語」欄のリストから使用する言語を選択してください。

•5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。

引き続き操作するには、再ログインが必要です。

Speed Wi-Fi HOME L01(L01s) オンラインアップデートの操作手順について

■オンラインアップデートを行う 1.メニューナビから「設定」を選択する。 2.サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する。 3.「アップデート」を選択する。

アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。



※最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

4.「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

■自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、Speed Wi-Fi HOME 設定ツールの画面右上には ● が表示されます。 * Speed Wi-Fi HOME 設定ツールヘログインしてない状態で、パソコンなどブラウジング中に最新のソフトウェアを

検出した場合は、通知画面が表示されますので、次の操作でアップデートを行います。

1. 通知画面で「適用」を選択します。

2.「OK」を選択します。

3. Speed Wi-Hi HOME 設定ツールヘログインして「アップデート」を選択する。 ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

くスマートフォンを利用して、オンラインアップデートを行う>

本製品に無線 LAN で接続したスマートフォンの WEB ブラウザからスマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツール を利用して、ソフトウェアの更新もできます。

■スマートフォン利用時のオンラインアップデートに関するご注意

・スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。 「SSID2」では使用できません。

・スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールに複数の端末から同時に接続して使用することはできません。

Speed Wi-Fi HOME L01(L01s) オンラインアップデートの操作手順について

■スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを起動する

1.本製品の電源を入れる。

2.スマートフォンを起動して、本製品と無線 LAN で接続する。

3. WEB ブラウザを起動して、アドレス入力欄に「http://speedwifi.home」と入力する。

4.ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する。

・お買い上げ時の Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている 「初回ログイン/パスワード」が設定されています。

・必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。

・5 分以上 Web 画面における操作がないと自動的にログアウトになります。

引き続き操作するには、再ログインが必要です。



ログインに成功すると、ホーム画面が表示されます。

■オンラインアップデートを行う

1.ホーム画面から「オンラインアップデート」を選択する。 アップデートファイルがあるかどうかの確認が行われます。

•	Speed Wi-Fi HOME
	【 중 初期設定 ●
	★LED 設定
	▲ 基本情報
	●オンラインアップデート ▶
COP	<u>パソコン用 画面へ</u> RIGHT (C) 2009 - 2017 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※最新バージョンの場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

Speed Wi-Fi HOME L01(L01s) オンラインアップデートの操作手順について

2.「アップデート」を選択する。

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

