# HUAWEI P20 lite HWV32 (9)

# 【注意】

アクセスポイント(APN)の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

 Top画面の「基本フォルダ」を タップしてください



④Wi-Fiをオフにし、 「モバイルネットワーク」を タップしてください

all	D 15:57
← 無線とネットワーク	Q
機内モード	
Wi-Fi a	疲続されていません >
モバイルネットワーク	>
テザリングとポータブルアクセ	za >
データ通信量	>
VPN	>
プライベートDNS	自動>
その他の設定をお探しですか? 通話設定	

②基本フォルダ画面の 「設定」をタップしてください



#### ⑤「アクセスポイント名」を タップしてください



#### ③設定画面の「無線とネット ワーク」をタップしてください

at		15:57
設定	2	
Q	検索	
0	HUAWEI IDでログイン・ その他のHuaweiサービスにアクセスする	>
0	au設定 au設定メニュー	>
<b></b>	<b>無線とネットワーク</b> Wi-Fi、モバイルネットワーク、地内モード	>
<u>م</u>	デバイス接続 Bluetooth、印刷	>
	ホーム画面と壁紙 テーマ	>
	<b>画面</b> 画面の明るさ、ブルーライトカットモード、 テキストサイズと表示サイズ	>
বগ	サウンド 通知の喝動制限、着信音、バイブ	>
<b>P</b>	<b>通知</b> バッジ、ロック画面での通知	>
88	<b>アプリ</b> 権限、デフォルトアプリ、ツインアプリ	>
Đ	<b>電池</b> 皆電力モード、電池消費量	>

#### ⑥右上の「・・・」をタップし、 「新しいAPN」をタップてください



⑧保存が完了しましたら

LTE NET for DATA

O UQmobile

オンにします

s Htt

← APN

画面で「UQmobile」を

ID 16:01

÷

**(**)

1

(j)

< 0 □

### ⑦ネットワーク名などの情報を設定し、 右上の「・・・」からメニューを開いて 「保存」をタップします

Sall	D 16:00
× 新しいAPN	$\checkmark$
名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
プロキシ	未設定
ボート	未設定
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
バスワード	**
サーバー	未設定
MMSC	未設定
MMSプロキシ	未設定
MMSボート	未設定
MCC	440
MNC	51
認証タイプ	CHAP

## <設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	СНАР
APNタイプ	default,mms,supl ,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。 通信がご利用いただけます。



**1**6:01