【注意】

アクセスポイント(APN)の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ①Top画面にて「センター キー」を押下してください 🎮 😪 .il 📼 11:03 1月 ** 숲 5 12 19 26 16 23 2017/01/19(木) ł 1:03 808 26歩 T ۲ エモパー
 - ④「ネットワーク設定」を押下 してください

| 1 | 🎮 🥁 💵 💷 11:03 |
|---------------------|---------------|
| <mark> 通信・</mark> ネ | ットワーク |
| 機内モー | · 🗆 |
| データ通信 | 言設定 |
| ネットワー | - ク設定 |
| 端末情報這 | 送信機能 |



⑦「サブメニュー」を押下し、 「新しいAPN」を選択して ください

| 🔧 APN |
|------------------|
| |
| LTE NET 💿 |
| LTE NET for DATA |
| サブメニュー |
| 新しいAPN |
| 初期設定にリセット |
| |
| |
| |
| 閉じる |

②「設定」を押下してください



⑤「モバイルネットワーク」を押 下してください

| 🛌 🗟 🛛 🔤 🖓 🖬 📼 11:03 |
|-----------------------------------|
| <mark> ネットワーク</mark> 設定 |
| テザリング |
| VPN設定 |
| モバイルネットワーク |
| |
| デフォルトのSMS |
| デフォルトのSMS SMSの送受信に使うアプリを指 定 |
| デフォルトのSMS SMSの送受信に使うアブリを指 定 |
| デフォルトのSMS SMSの送受信に使うアブリを指 定 |



⑥「アクセスポイント名」を押 下してください

| 🛌 🗟 🛛 🖭 🖓 🖬 📼 11:03 |
|---|
| 📞 モバイルネットワーク設定 |
| データ通信 |
| モバイルネットワーク経由 マ のデータアクセスを有効に する |
| データローミング |
| ローミング時にデータサー 🗌 ビスに接続する |
| ネットワークモード |
| 自動 |
| アクセスポイント名 |
| 通信事業者 |
| 通信事業者を選択する |
| \bigcirc |

⑧ネットワーク名などの情報を設定後、「サブメニュー」を押下し、 「保存」を選択してください

| 🛌 🗟 🛛 🖭 💬 11:05 |
|---------------------------|
| <mark> アクセスポイントの編集</mark> |
| 名前 |
| UQmobile |
| APN |
| uqmobile.jp |
| サブメニュー |
| * 保存 |
| |
| 未設定 |
| ユーザー名 |
| uq@uqmobile.jp |
| パスワード |
| ** |
| |
| |

<設定情報>

| 名前 | UQmobile | |
|--------|--------------------------------|--|
| APN | uqmobile.jp | |
| ユーザー名 | uq@uqmobile.jp | |
| パスワード | uq | |
| 認証タイプ | СНАР | |
| APNタイプ | default,mms,supl, hipri,dun | |

⑨保存が完了しましたら
 「UQmobile」をチェックしてください

| • - | |
|-------------------------|---------|
| 🛌 🗟 🛛 🔤 🗳 🚛 | 💷 11:08 |
| 🔧 APN | |
| LTE NET | 0 |
| LTE NET for DATA | 0 |
| UQmobile uqmobile.jp | ۲ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| サブメニュー 油安 | 編集 |
| | |

⑩画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。 通信がご利用いただけます。

