【注意】

アクセスポイント(APN)の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

Top画面より「設定」
を開いてください



④「アクセスポイント名」を タップしてください

■ ⊑ ◇ 回 ○ ■ 戸 ♥ ⑦ 』 82% ≡ 15:35 ← モバイルネットワーク設定
データローミング ローミング時にデータサービスに接続す る
ネットワークモード 自動
アクセスポイント名
通信事業者 通信事業者を選択する
< 0 □

۲]© ۲	Wi-I もっと	Fi」をオ に見る」な	フにし、 をタッフ	、設定 してく	:画面 ださい]の \
		0 🖻 🛈 🖪	¤ ♥ []®	.dl 82% 🔳	15:35	
	設定				۹	
		メモリ				
	無線と	ネットワーク				
	(lı-	Wi-Fi				
	*	Bluetooth				
	0	データ使用	量			
		もっと見る				
	ユーザ	一設定				
	•	位置情報				
		\bigtriangledown	0			

⑤右上の「+」をタップしてください





⑦保存が完了しましたら、「UQmobile」をONにしてください

■ ♥ ■ ① ₪ ¤ ← APN	ୟ ଫୁ <i>(</i>) .⊪	80% 🔳 15:47 + 🚦
LTE NET		0
LTE NET for DATA		0
UQmobile uqmobile.jp		۲
\triangleleft	0	

4G

79% 🚺

15:48

⑥設定情報を入力し、右上の「!」を タップしてから「保存」をタップしてく ださい



.

au

P

<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	СНАР
APNタイプ	default,mms,supl ,hipri,dun
APNプロトコ ル	IPv4/IPv6

⑧画面上段に「4G」のピクトが確認できましたら設定完了です。 通信がご利用いただけます。