【注意】

アクセスポイント(APN)の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面にて 「ヤンターキー」



④Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」 を選択 してください

L		
無線・ネットワーク		
Wi-Fi		
Bluetooth		
NFC設定/おサイフケータイ設定		
機内モード ロ		
モバイルネットワーク		
端末情報送信機能		
データ使用量		
データ通信制限		
データ通信制限		
データ通信制限 デフォルトのSMSアプリ		

②「設定」を選択してください



⑤「アクセスポイント名」を 選択してください



を選択してください ■ ● ● III I 13:04 設定 1 au ID設定 2 壁紙・ディスプレイ 3 サウンド・通知 4 ロック 5 無線・ネットワーク 6 エコ・電池 7 オールリセット 8 その他の設定

③「無線・ネットワーク」



🔲 スクリーンショットを	保存中.
APN	
LTE NET	0
LTE NET for DATA	0



⑦「追加」を選択してください

•	
APN	
LTE NET	0
LTE NET for DATA	0
- ×ニュー	_
追加	
初期設定にリセット	
閉じる	

⑧ネットワーク名などの情報を設定後、「保存」を押下してください

🗳 🔊 🖓 🖬 🖪 13:05
アクセスポイントの編集
名前
UQmobile
APN
uqmobile.jp
プロキシ
未設定
ポート
未設定
ユーザー名
uq@uqmobile.jp
パスワード
**
☆ が メニュー ▲ ■ 保存

<設定情報>

名前	UQmobile	
APN	uqmobile.jp	
ユーザー名	uq@uqmobile.jp	
パスワード	uq	
認証タイプ	СНАР	
APNタイプ	default,mms,supl, hipri,dun	
APNプロトコル	IPv4/IPv6	

⑨保存が完了しましたら 「UQmobile」にチェックしてください

🖬 🔊 🖓 🕯 🖬 🖬 13:09	
APN	
LTE NET	0
LTE NET for DATA	0
UQmobile uqmobile.jp	0



⑩画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。 通信がご利用いただけます。

