# нтс HTC U11 HTV33 (9.0)

## 【注意】

アクセスポイント(APN)の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

 ①Top画面より「アプリー覧」を開いてください。
1403 X (1107)
G (1100)
Ext 7般を見るには、位置サービスをオンにしてください。
9月13日 (月)



### ④「アクセスポイント名」を タップしてください

14:04 💥	.d 🗎 87%
← モバイルネットワーク	設定
<b>データローミング</b> 高額なデータ料金が課金される場合があり す	)ŧ 🗌
国際ローミング設定	
アクセスポイント名	
通信事業者 au	

②アプリー覧より「設定」を タップしてください 4:03 % al 87 アプリ 오 カスタム ŧ 00 . G H 

⑤「additional APN」を タップしてください



#### ③Wi-Fiをオフにし、設定画面の 「モバイルネットワーク」をタップしてください



## ⑥設定情報入力し、右上の「:」からメニューを

開いて「保存」をタップします



٦	<設定情報>	
	APN	uqmobile.jp
	ユーザー名	uq@uqmobile.jp
	パスワード	uq
	認証タイプ	СНАР

#### ⑦保存が完了しましたら画面で 「additional APN」をオンにします

14:06 💥	<sup>40</sup> / <sub>11</sub> ,₁∫ 🗎 87%
← APN	ર :
LTE NET	0
LTE NET for DATA	0
additional APN	۲

⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。 通信がご利用いただけます。



