HUAWEI Mate 20 lite (9.0)

【注意】

- ・アクセスポイント(APN)の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください。
- ・SIMを挿入するタイミングにより、画面⑥から開始される場合があります。
- Top画面より「設定」の アイコンをタップしてください。



④「アクセスポイント名」を タップしてください。

📼 .al 🖇 💷 13:26	
← モバイルネットワーク	
一般	Ï
モバイルデータ通信 データ通信料が発生する場合があります	
SIM 1	I
データローミング 国際ローミング中にモバイルデータ通信を有 効にする	
アクセスポイント名	
優先ネットワークモード 46のみ	1
通信事業者 通信事業者を選択する	
SIM 2	Ī
データローミング 国際ローミング中にモバイルデータ通信を有 効にする	
アクセスポイント名 >	
優先ネットワークモード 優先ネットワークモード:4G/3G/2G >	
通信事業者 通信事業者を選択する >	l



 データ通信量
 >

 VPN
 >

 プライペートDNS
 自動 >

 その他の設定をお探しですか?
 通話設定

\triangleleft \bigcirc \Box

⑤アクセスポイント名一覧から 「 UQmobile 」をタップしてください。



⑥画面で「UQmobile」をオンにし、
 再起動をしてください。

10 ⁴⁴ / ₉₋₀	\$ 💷 13:27
\leftarrow APN	:
一般	
	(i)
	()
	i
UQ mobile uqmobile.jp	i
• UQ mobile uqmobile.jp	() ()
UQ mobile uqmobile.jp	() () ()

⑦画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。 通信がご利用いただけます。

