①ディスクトップ画面右下のネットワークアイコン「
↔ 」を選択してください。
②携帯ネットワークを選択し「au(LTE)」が表示されていることを確認してください。



③「ネットワークとインターネットの設定」を選択してください。





Microsoft Surface Pro X

④「携帯電話」を選択してください。

⑤このSIMカードの携帯データネットワークを使う「SIM1」を選択のうえ「詳細オプション」を選択してください。

	← 設定	– 🗆 ×
		携带電話
	設定の検索 5	このSIMカードの携帯データネットワークを使う
	ネットリークとインターネット	eSIM 型町済み
	、Wi-Fi	✓ Windows でこの接続を管理
4	■』 携帯電話	がの種類のネットワークに接続していないとさな、自動的にナーク通信アラフの携 帯データ ネットワークを使用します。 データ ローミング オプション
	 พาการสาราชานิยา พาการสาราชานิยา 	ローミングを許可しない ~
	小 機内モード 5	ローミング エリアに入ると、データ接続がオフになります。 詳細オプション
	(y) モバイル ホットスポット	携帯テータネットリークを使えるアプリを選ぶ
	○ データ使用状況	Wi-Fi ではなく携帯ネットワークを使用する
	⊕ プロキシ	Wi-Fi の状態が悪い場合 〜
		Wi-Fi 経由のインターネット接続状態が悪い場合は、自動的に携帯データ ネット ワークに切り替えます。これにはご使用のデータ通信プランが使用されるため、料金が かかる可能性があります。
		データ使用状況を追跡するためにデータ通信量上限を設定する

⑥「APNを追加します」を選択してください。

← 設定	_	×
従量制課金接続 制限付きのデータ通信プランを使っていて、データの使用量をより細かく制御したい 場合は、この接続を従量制課金接続に設定してください。アプリによっては、この ネットワークへの接続時に動作が変わり、データ使用量を減らすことができる場合が あります。		



し オン

データ通信量の上限を設定すると、上限を超えないように従量制課金接続が設定 されます。

このネットワーク上のデータ使用量を制御するためのデータ通信量上限を設定する

APN	設定
-----	----

+ APN を追加します

インターネット APN

((o)) 既定の APN 適用済み ⑦プロファイル名などの設定情報を入力し「保存」を選択してください。

	<設定情報>	
プロファイル名	プロファイル名	Uqmobile
UQmobile		
APN	APN	uqmobile.jp
uqmobile.jp		
1-ザ-名	フーザー名	ua@uamobile.in
uq@mobile.jp		
パスワード		
••	バスワード	uq
インイン情報の種類		
CHAP V	サインイン情報の種类	(CHAP
の種類		
Pv4v6 ~	エロの括約	
いの種類	エピの性共	IPV4V6
· ∽ ≧ ☆ ∕ · ンターネット ~		
このプロファイルを適用する	APNの種類	インターネット (default)

⑧「インターネットAPN設定が保存されました。」が表示されたら、「OK」を選択してください。

← 設定		- 🗆 X
命 APN		
APN		
uqmobile.jp		
ユーザー名		
uq@uqmobile.jp		
パスワード		
インターネット APN 設定が保存	字されました。	
	В ок	
IPv4v6		
APN の種類		
インターネット		
✓ このプロファイルを適用する		
保存		
質問がありますか?		
ヘルプを表示		

Microsoft Surface Pro X

⑨ディスクトップ画面に戻り、画面右下のネットワークアイコン「┛」を選択し 「au(LTE) 接続済み」が表示されていることを確認してください。



「au(LTE) 接続済み」となっていれば設定完了です。 通信がご利用いただけます。

