# **Speed Wi-Fi HOME L01**

User Guide 取扱説明書 詳細版



## ごあいさつ

このたびは、Speed Wi-Fi HOME LO1 (以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、「取扱説明書 詳細版」(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

## 同梱品一覧

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。





Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ



Fthernetケーブル(試供品)

Speed Wi-Fi HOME L01本体

- 保証書(本体)
- ・無線LAN初期設定シール
- ・はじめてガイド
- ご利用にあたっての注意事項
- ACアダプタ取扱説明書/保証書

**I**memo

◎ 保証書を含め付属品は大切に保管してください。

#### 取扱説明書について

#### ■ 取扱説明書

本製品の取扱説明書として、同梱の『はじめてガイド』および『ご利用にあたっての注意事項』、auホームページで提供の『取扱説明書 詳細版』(本書)をご用意しております。また、本書ではこれらを総称して『取扱説明書』と表記します。

#### ■ 取扱説明書 詳細版(本書)

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版』(本書)は、auホームページでご確認できます。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

- ・『取扱説明書 詳細版』(本書)のPDFファイルは、本製品内にも保存されています。
- 本製品とパソコンなどを無線LAN(Wi-Fi®)またはEthernetケーブル(試供品)で接続→Webブラウザを起動→アドレス入力欄に
- 「http://speedwifi.home」と入力→ログイン(▶P.35)→「ヘルプ」→「取扱説明書を表示」

#### For Those Requiring an English Instruction Manual

#### 英語版の「取扱説明書」が必要な方へ

You can download the English version of "Quick start guide" and "Notes on usage" from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『はじめてガイド(英語版)』および『ご利用にあたっての注意事項(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。 Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

## 本書の記載方法について

本書はau Micro IC Card(LTE)を取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。

本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

#### **I**memo

◎本書は、お客様がWindows/Macなどのパソコン、または各ゲーム機などの基本操作に習熟されていることを前提に記載しています。パソコンや各ゲーム機などの操作については、お使いのパ

ソコンまたは各ゲーム機などの取扱説明書を参照してください。 ◎本書に記載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

◎本書では「au Micro IC Card (LTE)」の名称を「au ICカード」と表記しています。

◎本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。



## 目次

ごあい	<del>ک</del>	
同概品	- 	
取扱説	達について	
本書の	11	
日次		1
ц.х		

#### 

本製品のご利用について	4
安全上のご注意(必ずお守りください)	4
取り扱い上のご注意	6
無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能について	7
2.4GHz帯ご使用上の注意	7
5GHz帯ご使用上の注意	8
PINコードについて	8
データ通信料についてのご注意	8
ご利用の前に	8

## ご利用の準備......9

工場出荷時設定について	
本製品の使いかた	
動作環境	
本体のボタン操作について	
本体のLEDランプ表示の見かた	
au ICカードについて	
au ICカードを取り付ける/取り外す	
電源を入れる/切る	
電源を入れる	
電源を切る	

無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )接続/LAN接続	15
無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )で接続する	
無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能について	
5GHz帯の使用について	
Windowsパソコンを接続する	
Macを接続する	20
スマートフォンを接続する	
NFC機能を利用して接続する	21
QRコード表示機能を利用して接続する	22
Wi-Fi設定から接続する	23
iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniを接続する	23
ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSを接続する	24
Wii Uを接続する	25
PlayStation®Vitaを接続する	26
PlayStation®3を接続する	26
PlayStation®4を接続する	28
WPS対応の無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末を接続する	29
LAN接続する	
WindowsパソコンにLAN接続する	
Windowsパソコンに取り付ける	
Windowsパソコンから取り外す	
MacにLAN接続する	
Macに取り付ける	
Macから取り外す	30
インターネット接続	

#### 

## 

Spood Wi Ei HOMEstryールについて	24
Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動する	
Speed WI-FI HUME設定ツールのトップペーシ	
Speed WI-FI HUME設定ツールにログイノタる	
Speed WI-FI HUME設定ツールの合種設定・接続情報画面	
インターネットや無線LAN(WI-FI)の情報を確認する(接続)	
接続人ナーダイ	
各種機能の詳細設定をする(設定)	36
WAN設定	37
基本設定	37
接続設定	37
プロファイル設定	38
PINコード管理	
通信量カウンター	40
LAN設定	41
基本設定	41
セキュリティ設定(2.4GHz/5GHz)	
WPS設定	43
MACアドレスフィルタ	
セキュリティに関する機能の設定をする(ファイアウォール設定)	
ファイアウォールスイッチ	
DHCP設定	
AN IPフィルタ	46
ポートマッピング	47
特定アプリケーション	48
MZ設定	/19
UM2設定 IIPnD設定	
SIP AI G設定	
NFC設定	50 50
LED 設た シフテノ. 設史	
システム設定	
オールリビット	
冉起期	
ハスワート変更	
オンラインアッフテート	53
スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて	54
スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動する	
スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールのホーム画面	
基本情報を確認する	
	59
オンラインアップデート	59
	61
19. 「「「」「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	0 1
/-+43	60
ソフトウェアを更新する	62
故障とお考えになる前に	62
アフターサービスについて	63
周辺機器	64
Speed Wi-Fi HOME設定ツール メニュー項目 / 設定項目一覧	64
主な仕様	67
輸出管理規制	67
用語集	67
知的財産権について	
商標について	60
同志でして、	
凹八	



本製品のご利用につ	ついて	4
安全上のご注意(必 <sup>-</sup>	ずお守りください)	4
取り扱い上のご注意	<u></u>	6
無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機	幾能について	7
PINコードについて	-	8
データ通信料につい	いてのご注意	8
ご利用の前に		8

## 本製品のご利用について

- ・本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意(必ずお守りください)」(▶P.4)をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ 故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる前に」(▶P.62)で症状をご確認ください。
- ・通信中は、身体から20センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。
- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪 い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください(ただし、WiMAX 2+方式、LTE方式は通信上の高い秘話・秘匿 機能を備えております)。
- ・本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- (This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- ・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている本製品のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損 害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負い ません。
- ・大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害 の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品は、WiMAX 2+ネットワーク環境でご使用になれますが、本製品の品質などに関してUQコミュニケーションズ株式会社が何ら保証するものではありません。
- ・本製品に登録された内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失し た場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収(オプション品含む)にご協力ください。auショップなどで 本製品の回収を行っております。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 輸入元:華為技術日本(株) 製造元:HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

**I**memo

注

- ◎ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 ◎ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◎本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>※1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。	
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷* <sup>1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。	
⚠注意	▲ 注意 Cの表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>*3</sup> の発生が想定される」内容です。	
※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。 ※2 軽傷:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。		

※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

#### ■ 禁止・強制の絵表示の説明

$\bigcirc$	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。	0	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
8	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す 記号です。	æ	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

## ■本体・Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ・au ICカード・ Ethernetケーブル(試供品)・周辺機器共通







コンセントにつないだ状態でSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタに長時間触れないで ください。 やけどなどの原因となります。



Speed Wi-Fi HOME ACアダプタの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに 使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆみ、か ぶれ、湿疹などが生じることがあります。 各箇所の材質については、「材質一覧」(▶P.6)を参照してください。

## Ethernetケーブル(試供品)について

	⚠警告
$\bigcirc$	ケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
$\bigcirc$	ケーブルは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
$\bigcirc$	<b>雷が鳴り出したら、ケーブルには触れないでください</b> 。 感電などの原因となります。
$\bigcirc$	本製品やパソコンなどにつないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端 子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
$\bigcirc$	ケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしない でください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
$\bigcirc$	本製品やバソコンなどにケーブルを抜き差しするときは、金属製アクセサリーなどの金 属類を接触させないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。
$\bigcirc$	本製品やパソコンなどにケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでく ださい。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	<b>濡れた手でケーブルや端子に触れないでください。</b> 火災、やけど、感電などの原因となります。
0	<b>端子についたほこりは、拭き取ってください。</b> ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
0	ケーブルを本製品やパソコンなどに差し込むときは、確実に差し込んでください。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
0	ケーブルを本製品やパソコンなどから抜く場合は、ケーブルのコードを引っ張るなど無 理な力を加えず、コネクタを持って抜いてください。 ケーブルのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
0	ケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子 に対してまっすぐ抜き差ししてください。 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
0	コネクタが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に 戻しての使用もやめてください。 LAN接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用しない場合は、ケーブルを本製品やパソコンなどから抜いてください。 ーブルを接続したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が入った場合は、直ちに本製品やパソコ ンなどからケーブルを抜いてください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

お手入れの際は、ケーブルを本製品やパソコンなどから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。



	电/ぶり ― ノル	FVU
ACアタブタ	電源プラグ(樹脂部)	PVC
	電源プラグ(シールド部)	黄銅<ニッケルメッキ>、PBT
	プラグキャップ	PE
	DCケーブル	PVC
	DCプラグ(樹脂部)	PVC
	DCプラグ(シールド部)	黄銅<ニッケルメッキ>、PBT
Ethernet	ケーブル	PVC樹脂
ケーブル	端子(樹脂部)	PVC樹脂(白い部分)+PC樹脂(透明部分)
(試供品)	端子(金属部)	銅<金メッキ>

## 取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

#### ■ 本体・Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ・au ICカード・Ethernetケーブル(試供品)・周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入 れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。 また、ケーブルを電源端子、LAN接続端子、USB接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、 故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください(周囲温度0℃~40℃、湿度5%~ 90%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子、LAN接続端子、USB接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れ ていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変 形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦る と、本体に傷がつく場合があります。本体に水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミ になることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで 拭くと、外装の印刷が消えたり、故障の原因となります。
- -般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があ りますので、なるべく離れてご使用ください。
- ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となり ます。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

- 必ずSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタをご使用ください。Speed Wi-Fi HOME ACアダプ タ以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改 造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 電源端子、LAN接続端子、USB接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電 性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてくださ い。故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた 手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
- 使用中に濡れた場合には直ちにSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタの電源プラグを抜いてく ださい。
- 水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。
- 布団などで覆われた状態での使用は故障の原因となります。
- Speed Wi-Fi HOME ACアダプタやパソコンと接続するときは、接続する端子に対してプラ グやコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原 因となります。
- 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこ りの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。

- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、故障などの原因となります。
- 本製品を使用する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しない でください。

#### ■ 本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃を与えないでください。傷の発生や破損の原因となる 場合があります。
- ボタンの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の 原因となります。
- 本製品底面に貼ってあるIMEIの印刷されたラベル内に表示された「技適マーク金」は、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法 および電気通信事業法に抵触します。

本製品本体内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合 証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、 絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
   強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけたりしないでください。記録内容が消失する場合があります。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の 近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くこと があります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因 となりますのでご注意ください。
- 通常はMicro IC Cardスロットカバーを閉めた状態で使用してください。Micro IC Cardス ロットカバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
- 本製品内のau Micro IC Cardスロットに液体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。本製品本体内に砂などが混入すると故障の原因となります。

#### ■ Speed Wi-Fi HOME ACアダプタについて

- Speed Wi-Fi HOME ACアダプタのコードをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、Speed Wi-Fi HOME ACアダプタのプラグとコードの接続部を無理に曲げたりしないでください。アダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- Speed Wi-Fi HOME ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを 持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

#### ■ Ethernetケーブル(試供品)について

- ケーブルのプラグと本製品やパソコンなどの接続部を無理に曲げたりしないでください。また、ケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- 本製品やパソコンなどから抜くときは、プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

#### 🔳 au ICカードについて

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご 使用になる本製品への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の 責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因になります。
- カードに損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

#### ■ 著作権・肖像権について

お客様が本製品でインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。 また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

#### ■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

ご自分で本製品に登録された内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

## 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能について

- ・無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は日本国内でご使用ください。本製品の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰 せられることがあります。
- ・無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が 切断することがあります。
- ・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ・近くに複数の無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ・通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

## 2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラ インなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)して ください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
- 本製品はすべての無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての無線LAN(Wi-Fi®)対応機器との動作を保証するものではありません。
- ・無線通信時のセキュリティとして、無線LAN(Wi-Fi®)の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが 十分でない場合が考えられます。無線LAN(Wi-Fi®)によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ・無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ・無線LAN(Wi-Fi®)通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。全帯域を使用し、移動体識別装置の帯 域を回避可能であることを意味します。

## 5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。 本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。 W52(5.2GHz带/36,40,44,48ch) W53(5.3GHz帯/52, 56, 60, 64ch) W56(5.6GHz带/100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)

#### EEE802.11b/g/n IEEE802.11a/n/ac W52 W53 W56 254

## PINコードについて

#### ■ PINコード

注意事項

- 第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を 必要にすることができます。また、PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要とな ります。
- PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロッ ク解除コードを利用して解除できます。 ※お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は無効(入力不要)に設定されていますが、
- お客様の必要に応じてPINコードは4~8桁のお好きな番号、入力要否は有効(入力必要)に 変更できます。入力が必要な設定で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえご 使用ください。
- ※PINコードは本製品のリセットを行ってもリセットされません。

#### ■ PINロック解除コード

- PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
   ※ PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたブラスティックカード裏面に 印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
   ※ PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード管理」(▶P.39)で新しくPINコード
  - を設定してください。
  - ※ PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップもしくはお客さまセン ターまでお問い合わせください。

### データ通信料についてのご注意

- ・本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、自動的にデータ通信が行われる場合があります。
- •本製品で各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。

## ご利用の前に

本製品はWiMAX 2+方式、LTE方式を利用してデータ通信を行うことができます。ご利用になる際は、以下の通信モードを選択いただけます。

- ・ハイスピード:WiMAX 2+ネットワークに接続します。
- ・ハイスピードプラスエリア: WiMAX 2+またはLTEネットワークに接続します。
- 各通信モードの選択、設定方法については、「WAN設定」の「基本設定」(▶P.37)を参照してください。





10
本製品の使いかた10
動作環境
各部の名称と機能12
本体のLEDランプ表示の見かた12
au ICカードについて13
電源を入れる/切る14

#### ■無線LAN初期設定シールについて

無線LAN(Wi-Fi®)を利用して、本製品とパソコンやゲーム機などの無線LAN(Wi-Fi®)に対応した機器(以下、無線LAN(Wi-Fi®)端末と表記します)を接続するには、SSID1 のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の入力が必要となります。\*1

お買い上げ時の本製品に設定されているSSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は、同梱されている無線LAN初期設定シールに記載されています(工場出 荷時設定)。お買い上げ時、および初期化後の本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する場合に必要となりますので、大切に保管してください。また、SSID1のネットワーク名 (SSID)と暗号化キー(パスワード)は本体の底面でも確認できます。\*\*2

※1:WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能を利用して、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する場合は、ネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の入力は不要 です。詳しくは、「WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する」(▶P.29)を参照してください。

※2:SSID2のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の確認方法については、「SSID2(WEP)を設定する場合」(▶P.43)を参照してください。

#### ■ 工場出荷時設定

本製品はマルチSSID機能に対応し、2つのネットワーク名(SSID)があります。暗号化方式によって使用する「SSID」「WPA Key」「WEP Key」が異なります。

- ネットワーク名(SSID1):暗号化方式がWPA2/WPAで接続するときに使用します。
  - Speed Wi-Fi HOME設定ツールに無線LAN(Wi-Fi®)で接続するときに使用します。
- 事前共有キー(WPA Key):暗号化方式がWPA2/WPAで接続するときに使用する暗号化キー(パスワード)です。
- ネットワーク名(SSID2):暗号化方式がWEPで接続するときに使用します(お買い上げ時は無効になっています)。
- WEPキー(WEP Key):暗号化方式がWEPで接続するときに使用する暗号化キー(パスワード)です。
- ※通信の安全性を高めるためには、暗号化方式をWEPよりもWPA2/WPAで設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではWPA2/WPAで接続できな い場合がありますのでご注意ください。詳しくは、「セキュリティ設定」(▶P.42)を参照してください。

#### ■本製品を工場出荷状態に戻すには(リセット)

本製品の電源を入れた状態で、Resetボタンを先の細いもので約2秒以上押すと、工場出荷時設定にリセットされます。



• Speed Wi-Fi HOME設定ツールの「オールリセット」(▶P.51)でも工場出荷時設定に戻ります。

## **I**memo

◎本製品をリセットするとご購入後に設定した内容はすべて削除されます。十分ご注意のうえ本機能をご利用ください。また万一の場合に備え、あらかじめ設定内容をパソコンに保存することも可 能です。詳しくは、「バックアップ&リストア」(▶P.51)を参照してください。

## 本製品の使いかた

本製品は、無線LAN(Wi-Fi®)機能によりパソコンやゲーム機などの複数の無線LAN(Wi-Fi®)端末と接続したり、付属のEthernetケーブル(試供品)でパソコンなどと接続したり できます。さらに、接続した端末から本製品を経由してWiMAX 2+方式やLTE方式を使ったインターネット接続によるデータ通信(ベストエフォート方式<sup>\*\*</sup>)ができます。 ※:接続環境などによって、通信速度が最大値に達しないことがあります。

#### ■無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)で接続する

本製品とパソコンやゲーム機などの無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続し、データ通信を行います。

本製品は無線LAN(Wi-Fi®)端末を同時に最大40台(2.4GHz帯/5GHz帯で各20台)まで接続することができます。

- 「無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)で接続する」(▶P.16)
- 「Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて」(▶P.34)



#### Ethernetケーブル(試供品)で接続する

本製品とパソコンをEthernetケーブル(試供品)で接続し、データ通信を行います。

- ・「WindowsパソコンにLAN接続する」(▶P.30)
- ・「MacにLAN接続する」(▶P.30)



### **I**memo

◎電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。また、接続機器やゲームなどによっては通信や通信対戦プレイなどが正常に動作しない 場合があります。

◎ネットワークへの接続は、その時点で快適に使えるネットワークを自動的に判別して接続します。

◎LAN接続と無線LAN(Wi-Fi®)接続は別にカウントされるため、合わせて最大42台まで接続できます。 ◎LAN接続と無線LAN(Wi-Fi®)接続は別にカウントされるため、合わせて最大42台まで接続できます。

### 動作環境

本製品との無線LAN(Wi-Fi®)接続/LAN接続が可能な動作環境は下記の通りです(2016年12月現在)。

#### ■ 対応機器

パンコン、iPhone、iPod touch、iPad、iPad mini、スマートフォン、ゲーム機など、IEEE802.11a/b/g/n/acの無線LAN(Wi-Fi®)規格に対応する機器 LANポートを備えたWindows/Macなどのパソコン

#### ■対応OS(パソコン)

Windows Vista(32ビット/64ビット) Windows 7(32ビット/64ビット) Windows 8(32ビット/64ビット) Windows 8.1(32ビット/64ビット) Windows 10(32ビット/64ビット) Mac OS X 10.5(32ビット/64ビット) Mac OS X 10.6(32ビット/64ビット) Mac OS X 10.7(32ビット/64ビット) Mac OS X 10.8(64ビット) Mac OS X 10.9(64ビット) Mac OS X 10.10(64ビット) Mac OS X 10.11(64ビット) macOS Sierra 10.12(64ビット) 上記OSの日本語版/英語版に対応しております。

#### ■ メモリ

Windows Vista:推奨1GB以上(512MB以上必要) Windows 7:1GB以上必要(32ビット) 2GB以上必要(64ビット) Windows 8 / 8.1:2GB以上必要 Windows 10:1GB以上必要(32ビット) 2GB以上必要(64ビット) Mac:推奨512MB以上(256MB以上必要)

#### ハードディスク

推奨100MB以上(50MB以上の空き容量が必要) Windows 8 / 8.1:2GB以上の空き容量が必要 Windows 10:16GB以上の空き容量が必要(32ビット) 20GB以上の空き容量が必要(64ビット)

#### ■ 画面解像度

推奨1024×768以上

#### ■ LANポート

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

#### 対応ブラウザ(Speed Wi-Fi HOME設定ツール対応)

Microsoft Internet Explorer 8.0 ~ 11.0 Microsoft Edge Safari 6.0 ~ 9.0 Firefox 24.0 ~ 44 Chrome 10 ~ 48 Opera 11 ~ 35 iOS 6.0 ~ 10.0標準ブラウザ(スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールに対応) Android 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0、5.1、6.0、7.0標準ブラウザ/Chrome(スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールに対応)

上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用 の環境によっては、正常に動作しない場合があります。また、プロキシの設定、インターネットオプションのセキュリティ設定など、Webブラウザの設定によっては正常に動 作しない場合があります。



◎パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みのうえ、各メーカーの定める手順に従ってください。 ◎本製品がサポートしているVPNの種類はIPsec、PPTP、L2TPです。





設定内容を工場出荷時の状態に戻します。

au ICカードを取り付けます(▶P.13)。

パソコンなどをEthernetケーブル(試供品)で接続します。

SSIDや暗号化キー(パスワード)、IMEIなどを確認できます。はがさないでください。

Speed Wi-Fi HOME ACアダプタを接続します。

#### ① NFC読み取りエリア

NFC機能を利用して無線LAN(Wi-Fi®)接続ができます(▶P.21)。 ② 受信レベルランプ

- WiMAX 2+方式、LTE方式の受信電波の強弱を表示します。
- ③ WPSボタン
- WPS機能対応機器と無線LAN(Wi-Fi®)接続するときに使用します。 ④ Modeボタン
- 通信モードを切り替えます。
- ⑤ Mode ∕ Updateランプ

通信モードやアップデートの通知を表示します。

ご利用の準備 ⑥ Statusランプ

本製品の状態を表示します。

## 本体のボタン操作について

#### 本体のボタンで次の操作ができます。

## ■ WPSボタン

操作	機能	説明
約1~5秒押す	WPS接続(2.4GHz帯)	2.4GHz帯対応機器にWPS接続します。Statusランプが緑色で速く点滅します。
約5秒以上押す	WPS接続(5GHz帯)	5GHz帯対応機器にWPS接続します。Statusランプが緑色で遅く点滅します。

⑦ Resetボタン

⑧ USB接続端子(拡張用)

① Micro IC Cardスロット

使用しません。

⑨ LAN接続端子

10 電源端子

12 ラベル

#### ■ Modeボタン

操作	機能	説明
約2秒*1以上押す	通信モードの切り替え	ハイスピードモードとハイスピードプラスエリアモードを切り替えます。 ※ハイスピードプラスエリアモードに切り替えると、所定の追加料金が別途かかる場合がありますのでご注意ください。

#### Resetボタン

操作	機能	説明
約2秒以上押す	設定内容を工場出荷時の状態に戻す	本製品の電源を入れた状態で、Resetボタンを先の細いもので押します。 Speed Wi-Fi HOME設定ツールを使用してリセットすることもできます。詳しくは、「オールリセット」(▶P.51)を参照 してください。

## **I**memo

◎WPSボタンとModeボタンを同時に約2秒<sup>\*</sup>以上押すと、アップデートを開始します(▶P.53、62)。 ※:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が[11.187.05.00.824]の場合は、「約1秒」となります。

## 本体のLEDランプ表示の見かた

本製品では、LEDランプの点灯色と点灯パターンによって本製品の状態をお知らせします。

・LEDランプの点灯時間は変更できます(▶P.50)。

※ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、一定時間経過後にLEDランプが自動的に消灯します(アップデート通知やエラーなどを除く)。 いずれかのボタンを押す(約1秒以内)と、一時的に点灯します。

#### ■受信レベルランプ

点灯色と点灯パターン	状態
消灯	LTE/WIMAX 2+の受信レベルが0、圏外、au ICカード未挿入
緑で点灯(1~4個)	LTE/WiMAX 2+接続中(受信レベル1~4)

### ■ Mode / Update ランプ

点灯色と点灯パターン	状態
緑で点灯	ハイスピードモード
黄色で点灯	ハイスピードプラスエリアモード
黄色で点滅(速)	通信モードの切り替えエラー ※黄色で3回点滅した後、元の通信モードのLEDランプ表示(緑または黄色 で点灯)に戻ります。
赤で点灯	アップデートあり
赤で点滅(遅)	アップデート中
赤で点滅(速)	アップデート実行時にソフトウェアが未検出/ダウンロードに失敗 ※赤で3回点滅した後、元のLEDランプ表示に戻ります。

点灯色と点灯パターン	状態	
消灯	電源オフ	
緑で点灯	電源オン/WANのIPアドレス取得/正常接続	
緑で点滅(速)	WPS接続(2.4GHz帯)実行中	
緑で点滅(遅)	WPS接続(5GHz帯)実行中	
黄色で点灯	システム起動/WANに接続	
黄色で点滅(遅)	設定したデータ通信量を超えた状態 ※データ通信量の通知を受信するには設定が必要です(▶P.40)。	
赤で点灯	圏外/au ICカード未挿入/au ICカード異常/PINロック状態などによる 接続エラー	

## au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

・本製品はau Micro IC Card (LTE)に対応しております。





◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- ・au ICカードのIC(金属)部分には触れないでください。
- ・正しい挿入方向をご確認ください。
- ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

◎ au ICカードには、お客様の情報として電話番号が記録されていますが、本製品で音声電話の発着信などは行えません。 ◎ 変換アダプタを取り付けたICカードを挿入しないでください。

## au ICカードを取り付ける/取り外す

au ICカードの取り付け/取り外しは、本製品の電源を切ってから行います。電源を切らずに取り付けを行った場合、au ICカードが本製品に認識されませんのでご注意ください。

## ■au ICカードを取り付ける

#### <u> Micro IC Cardスロットカバーを開く</u>

カバーの横のくぼみに指(爪)をかけ、図に示す矢印の方向に引きます。



IC(金属)部分

## 2 au ICカードをMicro IC Cardスロットに差し込む IC(金属)面を上にして、図に示す切り欠き部分で方向を確認してから差し込んでください。

カチッと音がするまで押し込みます。

- Micro IC CardスロットカバーをMicro IC Cardスロットの位置 に合わせる
- 4 Micro IC Cardスロットカバーを軽く押す



## ■au ICカードを取り外す

#### 🚹 Micro IC Cardスロットカバーを開く

カバーの横のくぼみに指(爪)をかけ、図に示す矢印の方向に引きます。







13

## 2 au ICカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む カチッと音がしたら、au ICカードに指を添えながら手前に戻してください。au IC カードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

## au ICカードをゆっくり引き抜く まっすぐにゆっくり引き抜いてください。 ・ロックされている状態から無理に引き抜かないように注意してください。 Mioro IC Cord Z ロットカバーをMioro IC Cord Z ロットカバー

- 4 Micro IC CardスロットカバーをMicro IC Cardスロットの位置 に合わせる
- 5 Micro IC Cardスロットカバーを軽く押す

## 電源を入れる/切る

本製品には電源ボタンがありません。電源を入れるときはSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタを本製品に接続し、電源プラグをコンセントに接続します。

## 電源を入れる

- 1 本製品の電源端子にSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタのDCプラグを接続する 奥までまっすぐにしっかり差し込んでください。
- 2 Speed Wi-Fi HOME ACアダプタの電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む



## 電源を切る

11 Speed Wi-Fi HOME ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く

😢 本製品からSpeed Wi-Fi HOME ACアダプタのDCプラグをまっすぐ引き抜く

## 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)接続/LAN接続

1/\A/: E:®)

<b> 一</b> 新	RLAN(WI-FI)で接続9る	10
	無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能について	16
	Windowsパソコンを接続する	17
	Macを接続する	20
	スマートフォンを接続する	21
	iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniを接続する	23
	ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/	
	DS Lite/DSを接続する	24
	Wii Uを接続する	25
	PlayStation®Vitaを接続する	26
	PlayStation®3を接続する	26
	PlayStation®4を接続する	28
	WPS対応の無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末を接続する	29
LAN	N接続する	30
	WindowsパソコンにLAN接続する	30
	MacにLAN接続する	30

## 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)で接続する

## 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能について

本製品はIEEE802.11a/b/g/n/acの無線LAN(Wi-Fi®)規格に準拠しており、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末(パソコンやゲーム機など)を無線LAN(Wi-Fi®)で接続して、 データ诵信ができます

また、本製品はWPS (Wi-Fi Protected Setup)機能に対応しており、お使いの無線LAN (Wi-Fi®)端末がWPS機能に対応している場合は、少ない操作で無線LAN (Wi-Fi®) 接続ができます。

WPS機能に対応していない無線LAN(Wi-Fi®)端末でも、本製品に設定されたSSIDと暗号化キー(パスワード)を入力するだけで簡単に接続することができます。

本製品のSSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は、同梱の無線LAN初期設定シール、または本体の底面でも確認できます。SSID2のネットワーク名 (SSID)と暗号化キー(パスワード)の確認方法については、「SSID2(WEP)を設定する場合」(▶P.43)を参照してください。なお、本製品の工場出荷時状態におけるネッ ク名 トワーク名(SSID)は、「LO1で始まる英数字記号」で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN(Wi-Fi®)ネッ トワークですので接続しないよう注意してください。 ここでは、本製品とWindowsパソコン、Mac、スマートフォン、iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini、ニンテンドー3DS/DSシリーズ、Wii U、PlayStation®Vita、

PlayStation®3、PlayStation®4、WPS対応機器を初めて無線LAN(Wi-Fi®)接続する場合の操作について説明しています。

## **I**memo

- ◎無線LAN(Wi-Fi®)接続のための設定は、本製品と各無線LAN(Wi-Fi®)端末を初めて接続するときに行います。設定済みの無線LAN(Wi-Fi®)端末は、2回目以降、自動的に接続が再開されます(無 線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合)。
- ◎無線LAN(Wi-Fi®)端末は無線LAN(Wi-Fi®)接続の設定を行うと、周辺に設定済みの接続可能なWi-Fiネットワークがあると、自動的にWi-Fiネットワークに接続されます。周辺に設定済みの接続 可能なWi-Fiネットワークが複数ある場合は、最後に設定したWi-Fiネットワークに接続されます。
- ◎必要に応じて、無線LAN(Wi-Fi®)機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、「各種機能の詳細設定をする(設定)」(▶P.36)を参照してください。
- ◎ セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されているネットワーク名(SSID)および暗号化キー(パスワード)を変更してお使いいただくことをおすすめします。変更のしかたは「セキュ リティ設定」(▶P.42)を参照してください。 ◎本製品は無線LAN(Wi-Fi®)端末を同時に最大40台\*まで接続することができます。
- ※:2.4GHz帯と5GHz帯を合わせた台数です。
- ◎本製品は、電源を入れると自動的にインターネットに接続されます。
- ◎本製品の「SSID1」「SSID2」のSSIDステルス機能が有効になっていると、無線LAN(Wi-Fi®)端末で本製品を検出できません。SSIDステルス機能については、「セキュリティ設定」(▶P.42)を 参照してください。

#### SSID2(WEP)について

ー部のゲーム機などで、無線LAN(Wi-Fi®)のセキュリティ設定が「SSID1(WPA2/WPA)」に対応していない場合は、「SSID2(WEP)」で無線LAN(Wi-Fi®)接続する必要が あります

本製品では、お買い上げ時の状態で「SSID2(WEP)」はご利用になれません。無線LAN(Wi-Fi®)のセキュリティ設定でSSID2モジュールをオンにしてください。 詳しくは、「SSID2(WEP)を設定する場合」(▶P.43)を参照してください。

#### ■5GHz帯の使用について

#### ■ DFS機能

本製品は無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯での電波干渉を避けるため、法令(電波法)により、DFS機能を搭載しています。本製品が利用する無線LAN(Wi-Fi®)5GHzの周波数帯 は、気象レーダーなどでも利用されているため、本製品を利用する場所によっては気象レーダーなどとの電波干渉が起きる可能性があります。 そこで、本製品が無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯を利用中に気象レーダーなどの電波を検知したときは、DFS機能が作動し、電波干渉を起こさない無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯の

別のチャンネルに自動的に切り替えます。 周囲に同じ無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯を使っている無線LAN(Wi-Fi®)端末などが多数あると、干渉を避けられないこともあります。その場合、通信速度が極端に遅くなるこ とがあります。

#### ■ DFSチェックについて

無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯を利用して、屋外で本製品を使用する場合、周囲に電波干渉を起こす気象レーダーなどがないかを最低でも1分間確認し、電波干渉を起こさない 「キャンネルを使ってネットワークに接続します。この動作を本書では「DFSチェック」と呼びます。 本製品の電源を入れたとき、一定時間データ通信が行われないなどで無線LAN(Wi-Fi®)機能が停止された状態から再開するときなどに、DFSチェックが作動します。

DFSチェック中は、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能が一時的に停止され、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能が再開するまでに1分間<sup>\*</sup>程度の時間がかかります。その間はネットワークに接続す ることができません

本製品に接続している無線LAN(Wi-Fi®)端末との接続も切断されますので、必要に応じて無線LAN(Wi-Fi®)端未側で再接続の操作を行ってください。

※:DFSチェックの結果によっては、さらに時間がかかることがあります。

## **I**memo

- ◎以下の場合は、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能が再起動することがあります。
   ・無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)の設定項目を変更するとき
   ・通信モードのハイスピードとハイスピードプラスエリアを切り替えるとき
   ・気象レーダーなどと電波干渉が起きたとき

## Windowsパソコンを接続する

## **M**memo

◎本製品のSSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は、同梱の無線LAN初期設定シールのほか、本体の底面でも確認できます。SSID2のネットワーク名(SSID)と暗号化キー (パスワード)の確認方法については、「SSID2(WEP)を設定する場合」(▶P.43)を参照してください。

#### ■Windows 10の場合

画面表示や手順は、Windows 10で本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

2 パソコンの「スタート」メニューから「設定」を選択し、「ネットワークとインターネット」を選択する



#### 😢 Wi-Fiを「オフ」から「オン」にし、「利用できるネットワークの表示」を選択する

アクセスポイントの検索を開始します。



#### 🚺 本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、「接続」を選択する

- •「自動的に接続」にチェックが付いていることを確認してください。
- ・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



## Ⅰ 事前共有キー(WPA Key)を「ネットワークセキュリティキーの入力」に正しく入力し、「次へ」を選択する

6	í.	101_ セキュリティ保護あり	
		ネットワーク ヤキュリティキーの入力	
		•••••••	•••••
		ルーターのボタンを押して接着	売することもできます。 ・共有する
		次へ	+7721
(	(i.	セキュリティ保護あり	
6	(î.	セキュリティ保護あり	
6	k	セキュリティ保護あり	
6	k	セキュリティ保護あり	
6		セキュリティ保護あり	
ネ			
).		_	
4	li.	L01_ 接続済み、セキュリティ保証	変あり
6	(k	セキュリティ保護あり	
6	(i.	セキュリティ保護あり	
6	(i.	セキュリティ保護あり	
9	ſ.		
6	k	セキュリティ保護あり	
6	k	セキュリティ保護あり	
*		ワーク設定	

・「接続済み」が表示されていることを確認してください

#### ■ Windows 8/8.1の場合

画面表示や手順は、Windows 8/8.1で本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

#### 2 パソコンのデスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」を選択する



#### 🚹 Wi-Fiアイコンを選択する

- 「利用不可」と表示されている場合は、パソコンの無線LAN(Wi-Fi®)機能がオフになっています。以下の操作を行ってオンにしてください。 ・Windows 8.1の場合は、Wi-Fiアイコンを選択→Wi-Fiをオンにしてください。
- ・Windows 8の場合は、「PC設定の変更」→「ワイヤレス」の順に選択→ワイヤレスデバイスをオンにしてください。



#### 4 本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、「接続」を選択する

- 「自動的に接続する」にチェックが付いていることを確認してください。
- ・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



Ⅰ 事前共有キー(WPA Key)を「セキュリティキー」の入力欄に正しく入力し、「次へ」を選択する



- ・ネットワークのデバイスへの接続を行うかどうか確認のメッセージが表示されるので、必要に応じて項目を選択してください。
- ・「接続済み」が表示されていることを確認してください。



#### ■ Windows 7の場合

画面表示や手順は、Windows 7で本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

#### 📘 本製品の電源を入れる

ークティング インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

## 2 パソコンの無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能をオンにする

#### [3] 「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択する

#### 4 「ネットワークに接続」を選択する



#### 5 本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、「接続」を選択する

- ・「自動的に接続する」にチェックが付いていることを確認してください。
- ・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



## **⑥** 事前共有キー(WPA Key)を「セキュリティ キー」に正しく入力し、「OK」を選択する

🏆 ネットワークに接続	
ネットワーク セキュリティ キ・	ーを入力してください
+7+	
C+1074 +-(2).	✓ 文字を非表示にする( <u>H</u> )

・ 手順 🕄 〜 🛂 、またはタスクトレイの 📶 アイコンを選択して接続状態の画面を開き、「接続」が表示されていることを確認します。

現在の接続先	÷7	<b></b>
L01 インターネット アクセス		
ワイヤレス ネットワーク接続		
L01_	接続 🚚	)
100 million (100 m	ألقد	
in the second	ألقد	
	30	
all set of the set of		
all set of the set of		
		-
ネットワークと共有センター	-を開く	

## Macを接続する

画面表示や手順はmacOS Sierra 10.12で、本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

#### 2 アップルメニューから「システム環境設定…」を選択し、「ネットワーク」を選択する

#### [3] 「Wi-Fi」を選択し、「Wi-Fiを入にする」を選択して無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能をオンにする

●●○ <> Ⅲ	ネットワーク	Q. 検索
ネットワーク環境	: (10)	0
Ethernet	状況: 切	Wi-Fiを入にする
• ଖ୍ୟା-Fi 🛜		
● Bluetooth PAN ()	<b>ネットワーク名:</b> Wi-Fi:切	0
• ************************************	60000000000000000000000000000000000000	トワークを提続する4117機器 ころからいうついたので発展される ころからホットンージェン展開する40 ころからホットンージェン展開する60 度がなった。 トリーンククを満定する60 度がなった。
+ - •	☑ メニューバーに Wi-Fi の状況を表示	
	アシスタン	ト 元に戻す 適用

## **I**memo

◎「新しいネットワークに接続する前に確認」にチェックが付いていると、Wi-Fiを入にしたとき、「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、キャンセルを選択して「ネットワーク」の画面に戻ってください。

#### 🚺 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



## Ⅰ 事前共有キー(WPA Key)を「パスワード」に正しく入力し、「このネットワークを記憶」にチェックを付け、「接続」を選択する

・「ネットワーク名」が本製品の「SSID1」になっていることを確認してください。



## スマートフォンを接続する

手順は一般的なスマートフォン(Android OS搭載端末)で、本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ 設定の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書などを参照してください。

### NFC機能を利用して接続する

NFC機能はネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)を読み取れる便利な機能です。NFC対応のスマートフォンを本製品にかざして接続することができます。
・NFC機能を利用すると、2.4GHz帯のSSIDに接続されます。

#### **NFCについて**

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。主に、非接触ICカード機能、リーダー/ライター機能、機器間通信機能などがあります。

#### ■NFC読み取りエリアにかざして接続する

 ・スマートフォンのAndroid OSのバージョンおよび一部の機種によっては、「Huawei HiLink」アプリが必要になります。「Huawei HiLink」アプリダウンロード用のURLが表示 されたときは「「Huawei HiLink」アプリで接続する」(▶P.21)を参照して接続してください。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

#### 😢 本製品のNFC読み取りエリアにスマートフォンのNFCマークをかざす

- スマートフォンの画面に無線LAN(Wi-Fi®)の電波アイコンが表示されたら設定完了です。
- ・あらかじめ、スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi®)とNFC機能をオンにしてください。
- ・スマートフォンの画面の指示に従って操作してください。
- お使いのスマートフォンによって操作は異なります。



### ■ [Huawei HiLink]アプリで接続する

スマートフォンに「Huawei HiLink」アプリをインストールし、本製品にかざして接続することができます。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

#### 2 本製品のNFC読み取りエリアにスマートフォンのNFCマークをかざす

- NFCタグを読み取るアプリが起動し、「Huawei HiLink」アプリダウンロード用のURLが表示されます。
- ・スマートフォンの画面の指示に従って、読み取ったURLに接続してください。
- ・あらかじめ、スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi®)とNFC機能をオンにしてください。
- ・お使いのスマートフォンによって操作は異なります。
- ・URLが表示されない場合は「QRコード表示機能を利用して接続する」(▶P.22)を参照して接続してください。



#### 🛃 「インストール」をタップする

・ [Huawei HiLink]アプリがダウンロードされることをご確認ください。

#### 4 「開く」→「3G/4G無線ルーター」→「後で」の順にタップする Huawei HiLinkのホーム画面が表示されます。

・初回起動時は「Huawei HiLink」アプリ使用の案内が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

#### 5 「デバイスが切断されました」→「NFC」の順にタップする

操作方法の画面が表示されます。

#### 6 本製品のNFC読み取りエリアにスマートフォンのNFCマークをかざす

スマートフォンの画面に無線LAN(Wi-Fi®)の電波アイコンが表示されたら設定完了です。



### **I**memo

◎ NFC機能を使用するためのスマートフォンの条件は、以下の通りです。

- Android 4.4以上、NFCのTypeA方式に対応
- ◎ Google Play<sup>™</sup>で「Huawei HiLink」アプリを検索してダウンロードすることもできます。
- ◎NFC読み取りエリアにかざしても本製品と接続できないときは、「QRコード表示機能を利用して接続する」(▶P.22)または「Wi-Fi設定から接続する」(▶P.23)を参照して接続してください。
- ◎ [Huawei HiLink]アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。
- http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm

### QRコード表示機能を利用して接続する

スマートフォンに「Huawei HiLink」アプリをインストールすることで、本体の底面に記載されている接続用のQRコードをアプリでスキャンして、自動的に本製品と接続することができます。

・QRコード表示機能を利用すると、2.4GHz帯のSSIDに接続されます。

#### [Huawei HiLink]アプリをインストールする

本体の底面に記載されている接続用のQRコードを使ってスマートフォンを接続するには、スマートフォンにあらかじめ「Huawei HiLink」アプリをインストールしておく 必要があります。

#### 👖 スマートフォンのQRコード読み取りアプリで、次のAndroid用QRコードを読み取る

QRコード読み取りアプリの指示に従って、読み取ったURLに接続してください。
 [Huawei HiLink]アプリ ダウンロード(Play ストア)
 http://consumer.huawei.com/minisite/mobilewifiapp/download.html



#### 2 「インストール」をタップする

・「Huawei HiLink」アプリがダウンロードされることをご確認ください。



© Google Play™の利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書などを参照してください。 ◎ QRコードを読み取る方法のほか、Google Play™で「Huawei HiLink」アプリを検索してダウンロードすることもできます。

#### ■QRコードをスキャンして接続する

#### <u>1</u> スマートフォンのアプリー覧から「Huawei HiLink」をタップする

デバイスの選択画面が表示されます。 ・ 初回起動時は「Huawei HiLink」アプリ使用の案内が表示されます。画面の指示に従って操作してください。 ・ あらかじめ、スマートフォンの無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能をオンにしてください。

[2] 「3G/4G無線ルーター」→「後で」の順にタップする

Huawei HiLinkのホーム画面が表示されます。

🚹 「QRコードのスキャン」をタップする

#### 🚺 本体の底面に記載されている接続用のQRコードを読み取る

スマートフォンの画面に無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)の電波アイコンが表示されたら設定完了です。

### **I**memo

- ◎「Huawei HiLink」以外のアプリで本製品のQRコードを読み取っても、自動で接続することはできません。必ず「Huawei HiLink」アプリをお使いください。
- ◎QRコードを読み取っても自動で本製品と接続できないときは、「Wi-Fi設定から接続する」(▶P.23)を参照して接続してください。
- ◎ [Huawei HiLink]アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。

http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm

## Wi-Fi設定から接続する

[Huawei HiLink]アプリを利用しない場合は、パスワードを入力する必要があります。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

#### 2 スマートフォンのメニューから「設定」を選択する

#### 🔒 設定画面で「Wi-Fi」を選択する

#### 🚺 Wi-Fiをオンにする

アクセスポイントの検索を開始します。

5 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

⑤ 事前共有キー(WPA Key)を「パスワード」に正しく入力し、「接続」を選択する 接続に成功すると、スマートフォンに表示されている本製品の「SSID1」の項目に「接続されました」など接続完了を示すメッセージが表示されます。

#### iPhone / iPod touch / iPad / iPad miniを接続する

画面表示や手順はiPhoneで、本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

#### 2 iPhoneのホーム画面から「設定」を選択する

#### \rm 設定画面で「Wi-Fi」を選択する



4 Wi-Fiをオンにする

< 設定	Wi-Fi	
Wi-Fi		$\bigcirc$
Wi-Fiをオンにす	「ると位置情報の]	E確性が向上し

アクセスポイントの検索を開始します。

#### Ⅰ 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

<b>く</b> 設定	Wi-Fi	
Wi-Fi		
ネットワークを	E選択	
100000	yii i	🛾 🗢 i
L01_	0.0004100	<b>₽ \$</b> ()
y82-ma	chowled	<b>₽ ≈ (i</b> )
その他.		
接続を確認		$\bigcirc$
接続したことの します。接続し からない場合に 必要があります	Dあるネットワーク  ,たことのあるネット は、手動でネットワ-	に自動的に接続 マークが見つ -クを選択する

### ⑥ 事前共有キー(WPA Key)を「パスワード」に正しく入力し、画面右下の「Join」を選択する

"L01_	のパス	フードを入力
キャンセル	パスワード入力	」    接続
1877-6		
123	4567	890
-7.	$\cdot$	( <u>8</u> @ "
#+=	, ? !	′ 🗙
ABC	space	Join

画面左上のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示され、「SSID1」にチェックアイコンが表示されます。

-		
•••• au 🔊	20:52	* ***
く設定	Wi-Fi	
Wi-Fi		
🕗 L01_	1003/10	🛯 🕯 🗢 🚺
ネットワークを	選択	
HEDOODY	-	🕯 🗢 🚺
y60-reas	Annaho-E	🕯 🗢 🚺
その他		
接続を確認		$\bigcirc$
接続したことの します。接続し: からない場合は 必要があります。	あるネットワーク たことのあるネッ 、手動でネット! 。	クに自動的に接続 ットワークが見つ フークを選択する

## ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSを接続する

画面表示や手順はニンテンド-3DS LL/3DSで、本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

#### 2 ニンテンドー3DS LL/3DSのメニュー画面から「本体設定」を選択し、「はじめる」を選択する



😢 「インターネット設定」を選択し、「インターネット接続設定」を選択する

## 4 「接続先の登録」を選択する





#### 「アクセスポイントを検索」を選択する



アクセスポイントの検索を開始します。

#### ▶ 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する ・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

#### 🚯 事前共有キー(WPA Key)を正しく入力し、「決定」を選択する

#### OK」を選択する

設定が保存されます。

#### III「OK」を選択する

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました!」が表示されたら設定完了です。

※本書に記載されているニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSの接続方法は、当社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂(株)へのお問い合わ せはご读慮ください。

## **I**memo

◎ ニンテンドーDSi LL/DSi/DS Lite/DSの場合、手順2~5は次のようになります。

・ニンテンドーDSi LL/DSiの場合は、メニュー画面から「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つを選択します。
 ・ニンテンドーDS Lite/DSの場合は、ニンテンドーDSブラウザーを起動し、「Wi-Fiコネクション設定」→「Wi-Fi接続先設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つを選択します。
 ◎ ニンテンドーDSi LL/DSiの場合は、手順日で事前共有キー(WPA Key)入力後は「OK」→「OK」を選択します。

ンテンドーDS Lite/DSの場合は、手順<mark>7</mark>で本製品の「SSID2」(▶P.43)が表示されている項目を選択し、手順<mark>8</mark> でWEPキー(WEP Key)入力後「OK」を選択します。

◎操作方法については、ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi/DS Lite/DSの取扱説明書を参照してください。

#### Wii Uを接続する

手順は、本製品の「SSID1 (WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、 Wii Uの取扱説明書などを参照してください。

#### ■ 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

#### 🙎 Wii Uメニュー画面から「Wii U本体設定」を選択する

#### 🔁 「インターネット」を選択する

#### 4 「インターネットに接続する」を選択する

アクセスポイントの検索を開始します。

Ⅰ 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する

・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

#### 📔 事前共有キー(WPA Key)を正しく入力し、「OK」を選択する 接続テストが始まります。

7 「OK」を選択する

設定が保存されます。

- 通常使う接続先に設定するかどうかの確認画面が表示された場合は、必要に応じて設定します。
- ・Wii U本体の更新をするかどうかの確認画面が表示される場合があります。本体更新は必要に応じて行ってください。本体更新の内容や操作については、任天堂(株)のウェブサイ トをご確認ください。

※本書に記載されているWii Uの接続方法は、当社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂(株)へのお問い合わせはご遠慮ください。

## PlayStation®Vitaを接続する

画面表示や手順は、本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が 異なります。詳しくは、PlayStation⊕Vitaの取扱説明書などを参照してください。

#### 📔 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

- 2 PS Vitaのホーム画面から「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi設定」の順に選択する
- 😢 「Wi-Fi」にチェックを付ける
- 4 「アクセスポイント」の一覧画面から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択する
  - ・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
    - WI-FI設定

       WI-FI

       増減していません。 アクセスポイントを選ぶか、登録してください。

       アクセスポイント ⑦

       L01 XXXXXXXXXXXX

       ①

       ○○○○○

       △△△△△△△△

       △△△△△△△△

#### 📑 事前共有キー(WPA Key)を正しく入力し、「OK」を選択する

	DO1/ (11/D 1 0 DO1/	
セキュリティーカ式:WPA	-PSK/WPA2-PSK	
	~	
パスワードを表示しない		

6 「Wi-Fi設定」画面に戻ったら、本製品の「SSID1」がWi-Fiで接続されていることを確認する

### PlayStation®3を接続する

画面表示や手順は、本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が 異なります。詳しくは、PS3®の取扱説明書などを参照してください。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

- 2 PS3®のホームメニュー画面から「設定」→「ネットワーク設定」→「インターネット接続設定」の順に選択し、○ボタンを押す
- 3 「OK」を選択し、○ボタンを押す
- 4 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押す



5 「無線」を選択し、方向キー「▷」を押す



インターネッ	ト接続設定	
	ワイヤレスLAN設定	
٩	(検索する) 手動で入力する アクセスポイント所自動設定	•

アクセスポイントの検索を開始します。

7 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、○ボタンを押す

・本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

インタ	7ーネット接続設定			
利用するアクセスポイントを選択してください。				
		セキュリティー WPA2-PSK (AES) WPA-PSK (TKIP)	電波強度 100% 100%	
ļ		WEP なし なし	100% 100% 100%	

8 表示された「SSID1」を確認し、方向キー「▷」を押す

インジ	ターネット接続設定	
۰		•

[WPA-PSK / WPA2-PSK」を選択し、方向キー「▷」を押す



Ⅲ ○ボタンを押して事前共有キー(WPA Key)を正しく入力し、方向キー「▷」を押す



設定が保存されます。

#### 12 保存が完了したら、〇ボタンを押す

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

#### PlayStation®4を接続する

画面表示や手順は、本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続する場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が 異なります。詳しくは、PS4®の取扱説明書などを参照してください。

#### 📘 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

## 2 PS4<sup>®</sup>のホーム画面で方向キー「△」を押し、「設定」→「ネットワーク」→「インターネット接続を設定する」→「Wi-Fiを使う」→「かんたん」の順に選択し、○ボタンを押す

アクセスポイントの検索を開始します。

#### 8 検索結果から本製品の「SSID1」が表示されている項目を選択し、○ボタンを押す

本製品の「SSID1」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

インター	- ネット接続を設定する	
	どのWi-Fiネットワークを使いますか?	
(	L01_XXXXXXXXXXX	<b>₽</b> ₪
	хх	<b>a "</b>
	XXXXXXX	<b>₽</b> ₽
	XXXX	₽ <b>"</b>
	xx	9 D
	xxxxxxx	ê 🄊
◎ 戻る (	)決定 (公検索	

#### 4 事前共有キー(WPA Key)を正しく入力し、〇ボタンを押す

インターウット	、快結を設定する
173-491	1201-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	ок
⊗ 戻る ● 決定	

#### **5** 「インターネット接続を診断する」を選択し、〇ボタンを押す

インターネット接続な	と設定する
	インターネットの設定を更新しました。
	インターネットの接続を診断する
(※) 戻る (◎) 決定	

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

## WPS対応の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末を接続する

## **I**memo

- ◎ WPS機能の接続設定は機器によって異なりますので、お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末の取扱説明書などを参照してください。
- ◎本製品の「SSID1」のSSIDステルス機能が有効になっているとWPS機能は使用できません。SSIDステルス機能については、「セキュリティ設定」(▶P.42)を参照してください。
- ◎本製品のWPS機能は約2分間有効です。WPS機能をオンにしてから約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi®)端末でWPS接続を完了してください。
- ◎本製品と無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末をWPS接続する場合に接続するSSIDは、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末の暗号化方式によって決定されます。無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末の暗号化方式がWEPのみに対応の 場合は「SSID2」(▶P.43)に自動的に接続され、WEPとWPA2/WPAに対応の場合は「SSID1」に優先して接続されます。
- ◎ WPS機能を実行して[SSID2]に接続機器を追加すると、[SSID2]のネットワーク名やWEPキー(WEP Key)が目動で変更されることがあります。WPS機能を実行する前に手動で接続していた機器の接続が切断された場合は、「セキュリティ設定」(▶P.42)で変更されたネットワーク名とWEPキー(WEP Key)を確認し、手動で再設定を行ってください。

## 📔 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、Statusランプが緑色で点灯します。

#### 2 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能をオンにし、必要に応じてWPS設定の準備操作を行う

#### ■ 2.4GHz帯で接続

3 本製品のWPSボタンを約1~5秒以内押す WPS機能がオンになり、Statusランプが緑色で速く点滅します。

#### 4 約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末でWPS機能の接続操作を行う

- 設定に成功すると、本製品のStatusランプが緑色で点灯します。
- ・お使いの無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末によって操作は異なります。

## ■ 5GHz帯で接続

3 本製品のWPSボタンを約5秒以上押す WPS機能がオンになり、Statusランプが緑色で遅く点滅します。

👍 約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi®)端末でWPS機能の接続操作を行う

設定に成功すると、本製品のStatusランプが緑色で点灯します。 ・お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末によって操作は異なります。

#### **I**memo

◎ お使いのWPS対応の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末にWPS用のPINコードが指定されている場合には、指定されたPINコードをあらかじめ本製品の設定項目「WPS PIN入力」に設定しておく必要があ ります。「WPS設定」(▶P.43)を参照してください。また、「WPS PIN入力」を設定すると、本製品のWPS機能がオンになります。約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末でWPS機能の接続操作 を行ってください。

## LAN接続する

## WindowsパソコンにLAN接続する

本製品をパソコンとLAN接続して使用する場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから接続してください。

## Windowsパソコンに取り付ける

#### 11 本製品のLAN接続端子にEthernetケーブル(試供品)を接続する

・コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。奥までしっかり差し込んでください。

#### 2 Ethernetケーブル(試供品)のもう一方のコネクタをパソコンのLANコネクタに接続する

パソコンがデータ通信端末(本製品)を認識します(ご使用のパソコンによっては、時間がかかる場合があります)。

・コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。



## Windowsパソコンから取り外す

## <u>1</u> データの送受信が終了していることを確認し、本製品を取り外す

## MacにLAN接続する

本製品をMacとLAN接続して使用する場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから接続してください。

#### Macに取り付ける

## ■ 本製品のLAN接続端子にEthernetケーブル(試供品)を接続する

・コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。奥までしっかり差し込んでください。
 2 Ethernetケーブル(試供品)のもう一方のコネクタをMacのLANコネクタに接続する

Macがデータ通信端末(本製品)を認識します(ご使用のMacによっては、時間がかかる場合があります)。 ・コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。



## Macから取り外す

<u>1</u> データの送受信が終了していることを確認し、本製品を取り外す

## インターネット接続

インターネットに接続する......32 通信モードを切り替える......32

## インターネットに接続する

本製品は、無線LAN(Wi-Fi®)接続またはLAN接続した端末からWiMAX 2+方式や、LTE方式やWi-Fiを使ってインターネット接続してデータ通信が行えます。

## **I**memo

◎本製品の通信は、すべてベストエフォート方式です。接続環境などによって、通信速度が最大値に達しないことがあります。

#### ■ インターネットへの接続

本製品でインターネット接続する場合は、本製品の電源が入っていることを確認してください。本製品は、電源を入れると自動的にインターネットに接続されます。

#### 通信モードを切り替える

インターネット接続中に受信レベルが不安定になったり圏外になったときなど、通信モードを切り替えると安定した受信レベルでの通信ができる場合があります。

#### 🚺 本製品のModeボタンを約2秒<sup>※</sup>以上押す

Mode/Updateランプが緑色(「ハイスピード」)/黄色(「ハイスピードプラスエリア」)に切り替わります。

- ・お買い上げ時の通信モードは「ハイスピード」に設定されています。
- ・「ハイスピードプラスエリア」に切り替えると、所定の追加料金が別途かかる場合がありますのでご注意ください。
- ※:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「約1秒」となります。



Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて	34
インターネットや無線LAN(Wi-Fi®)の情報を確認する(接続)	36
各種機能の詳細設定をする(設定)	36
WAN設定	37
LAN設定	41
セキュリティに関する機能の設定をする(ファイアウォール設定)	44
NFC設定	50
LED設定	50
システム設定	51
オンラインアップデート	53
スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて	54
基本情報を確認する	55
基本設定を行う	55
LED設定	59
通信量カウンター	59
オンラインアップデート	59

## Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて

本製品に無線LAN(Wi-Fi®)または付属のEthernetケーブル(試供品)で接続したパソコンなどのWebブラウザから、Speed Wi-Fi HOME設定ツールを使用して本製品の各 種機能を設定することができます。手順は無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)で接続した場合を例にして説明しています。

・無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)で接続してSpeed Wi-Fi HOME設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を使用して接続してください。「SSID2」を使用して接続するとSpeed Wi-Fi HOME設定ツールを使用できません。

## **I**memo

- ◎ 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)でSpeed Wi-Fi HOME設定ツールに接続して「DHCP設定」(▶P.45)や「LAN設定」(▶P.41)の設定内容を変更すると、無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)の接続が切れることがあります。再接続するには無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末の設定変更が必要になりますのでご注意ください。
   ◎ Speed Wi-Fi HOME設定ツールを同時に複数の端末でログインして表示/設定することはできません。ログイン中に他の端末がログインした場合は、先にログインしていた端末は自動的にログ
- ◎ Speed Wi-Fi HOME設定ツールを同時に複数の端末でログインして表示/設定することはできません。ログイン中に他の端末がログインした場合は、先にログインしていた端末は自動的にログ アウトされます。

Speed Wi-Fi HOME設定ツールは、以下のWebブラウザに対応しています。
 Microsoft Internet Explorer 8.0~11.0
 Microsoft Edge
 Safari 6.0~9.0
 Firefox 24.0~44
 Chrome 10~48
 Opera 11~35
 iOS 6.0~10.0標準ブラウザ(スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールに対応)
 Android 4.1,4.2,4.3,4.4,5.0,5.1,6.0,7.0標準ブラウザ/Chrome(スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールに対応)

## Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動する

### 📔 本製品の電源を入れる

#### 2 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末を起動し、本製品と無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)で接続する

#### 🚯 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://speedwifi.home」と入力する

ログイン画面が表示されます。 ・ 初回起動時は自動アップデート適用に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## Speed Wi-Fi HOME設定ツールのトップページ



#### ① プロファイル変更

プロファイルリストからプロファイルを選択します。本製品にはあらかじめ設定されているプロファイルを含めて最大10件までプロファイルを追加することができま す。ご自分で加入されたインターネットサービスプロバイダの指定に応じて、新しいプロファイルを作成することもできます(▶P.38)。

#### ② 現在のステータス

本製品の現在の通信状態(ステータス)が表示されます。

#### ③ 基本設定

通信モード設定のリストからネットワークへの接続方法を選択します。

- ④ オンラインヘルプ
- オンラインヘルプを表示します。

#### ⑤ バージョン

本製品の機種名とソフトウェアバージョンが表示されます。本製品に内蔵されたソフトウェアは、インターネットを通じて最新のバージョンにアップデートできます (「オンラインアップデート」(▶P.53))。

- ⑥ モバイル用画面へ
- スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツール(▶P.54)を表示します。
- ⑦ ログイン ユーザー名とパスワードを入力してSpeed Wi-Fi HOME設定ツールにログインします(▶P.35)。

#### ⑧ 契約電話番号

電話番号が表示されます(本製品で音声電話の発着信などは行えません)。

ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「情報」内に表示されます(▶P.36)。
## Speed Wi-Fi HOME設定ツールにログインする

### 🚹 ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する

- ・お買い上げ時のSpeed Wi-Fi HOME設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている「初回ログインID/パスワード」が設定されています。
- 必要に応じて言語欄のリストから画面表示に使用する言語を選択してください。
- 「ログイン」を選択すると、「ログインパスワードの強度が低すぎます。セキュリティ問題を避けるため、パスワードを変更してください。」の確認画面が表示されます。



### 2 「今すぐ変更」/「後で」を選択する

- ・「今すぐ変更」を選択すると、パスワードの変更画面が表示されます。現在のパスワードと新しいパスワードを2回入力します。「変更」を選択して、画面の指示に従って「続行」を選 択すると、パスワードが変更できます。ログイン画面に戻りますので、新しいパスワードでログインします。変更したログインパスワードの強度によっては、ログイン時に再度パス ワード変更の確認画面が表示される場合があります。
- ・「後で」を選択してログインすると、Speed Wi-Fi HOME設定ツールの各種設定・接続情報画面が表示されます。
- ・確認画面の「今後表示しない」にチェックを付けると、次回のログイン時から確認画面は表示されなくなります。

## **I**memo

```
◎ 約1分以内にパスワードの入力を3回連続して間違えると、Speed Wi-Fi HOME設定ツールが一時的にロックされます。約3分経過してから再度ログインしてください。
◎ セキュリティ保護のため、お買い上げ時のパスワードは変更することをおすすめします。変更方法については、「パスワード変更」(▶P.52)を参照してください。
◎ Speed Wi-Fi HOME設定ツールを約5分間操作しない場合、自動的にログアウトし、トップページに戻ります。入力中の項目は削除されますので、ご注意ください。
◎ お使いのWebブラウザによっては、パスワード入力欄が空欄の状態でパスワードを入力すると ● が表示され、選択すると入力したパスワードを確認できます。
```

### Speed Wi-Fi HOME設定ツールの各種設定・接続情報画面



- ① メニューナビ
- メニュー項目を選択して切り替えます。
- ② サブメニュー
- サブメニュー項目を選択して切り替えます。
- ③ アップデート検出表示
- 「アップデートチェック」(▶P.53)をオンに設定して、最新ソフトウェアを検出した場合に表示されます。
- ④ DFSチェック中表示
- DFSチェック(▶P.16)中に表示されます。
- ⑤ 受信レベル表示
- 接続されているネットワークの受信レベルが表示されます。
- ⑥ LAN接続状態表示 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)接続中は接続端末数が表示されます。
- ⑦ ログアウト
- Speed Wi-Fi HOME設定ツールからログアウトします。
- ⑧ ヘルプ
- 『取扱説明書 詳細版』(本書)や、ソフトウェアアップデート情報のページを表示します。
- ⑨ 設定ページ
  - 各機能の設定/情報画面が表示されます。

35

## インターネットや無線LAN(Wi-Fi®)の情報を確認する(接続)

┃ メニューナビから「接続」を選択する

### サブメニューが表示されます。

### 2 確認したい項目を選択する

## ■接続ステータス

インターネット(接続ステータス)についての情報が表示されます。



## **U**memo

◎表示される受信済み/送信済みデータ量は目安であり、実際の送受信データ量とは異なることがあります。

◎無線LAN(Wi-Fi®)接続の受信データ/送信データ量および接続時間は、データ通信が切断されたり、本製品を再起動したときにリセットされます。

## 「情報

機能設定

本製品の端末情報が表示されます。



「詳細」を選択すると、Wi-Fiチャンネル、Wi-Fiデータレート(Mbps)、プライバシーセパレータの設定状況とWi-Fi接続情報が表示されます。

## Imemo

◎ 電話番号が表示されますが、本製品で音声電話の発着信などは行えません。

## 各種機能の詳細設定をする(設定)

## ┃ メニューナビから「設定」を選択する

## サブメニューが表示されます。

- 2 設定する機能を選択する
  - ・ WAN設定
  - WANに関する詳細機能を設定します(▶P.37)。 LAN設定

  - 無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能に関する詳細機能を設定します(▶P.41)。 ファイアウォール設定
  - ファイアウォール機能に関する詳細設定を行います(▶P.44)。 ・ NFC設定
  - NFC機能のオン/オフを設定します。(▶P.50)。
  - ・ LED 設定 LEDランプの点灯時間を設定します(▶P.50)。
  - システム設定
  - システムに関する詳細機能を設定します(▶P.51)。 ・オンラインアップデート

最新のソフトウェアを手動でアップデートします(▶P.53)。

インターネットへの接続方法や利用する通信方式を設定します。

## 🚹 サブメニューから「WAN設定」を選択する

### 2 設定する項目を選択する

### 基本設定

WANの基本的な機能を設定できます。



### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
通信モード設定*1	ネットワークへの通信方法を設定します。	ハイスピード、ハイスピードプラス エリア <sup>*2</sup>	ハイスピード
ハイスピードプラスエリア モード規制 <sup>*3</sup>	ハイスピードプラスエリアモードへの切り 替えを規制するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ

\*\*1:「ハイスピード」に設定するとWiMAX 2+ネットワーク、「ハイスピードプラスエリア」に設定するとWiMAX 2+またはLTEネットワークに接続します。 \*\*2:「ハイスピードプラスエリア」を選択して「適用」を選択すると、確認画面が表示されます。「OK」を選択して、「続行」を選択してください。「ハイスピードプラスエリア」へ切り替え てご利用の場合、所定の追加料金が別途かかる場合がありますのでご注意ください。

※3:オンにすると、Modeボタンを約2秒以上押す(ソフトウェアパージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は「約1秒」)、またはSpeed Wi-Fi HOME設定ツール で通信モードを「ハイスピードプラスエリア」に切り替えることができなくなります。

### \rm 2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

### 接続設定

インターネットに接続するための設定や通信の設定ができます。



### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイルリスト	プロファイルを選択します。	お買い上げ時に登録されている プロファイルを含む最大10件	Internet
MTU(Bytes)	最大転送ユニットサイズを指定します。	1400~1500	1420

### 2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

## プロファイル設定

プロファイル(インターネットサービスプロバイダなどとの接続設定)を新規作成、編集、削除できます。 あらかじめ設定されているプロファイルを含めて最大10件までプロファイルを追加することができます。



## ■ プロファイルを新規作成する場合

## 📘 「新規」を選択する

## 名 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイルリスト*1	編集/削除するプロファイルを選択します。	/削除するプロファイルを選択します。 お買い上げ時に登録されている   プロファイルを含む最大10件**2	
プロファイル名	新規に設定する場合、任意のプロファイル名を入力しま す。 最大32文字までの半角英数字と( 半角記号 <sup>*3</sup> (「,」「*」「:」「:」「、」「&」 [¥」「\」「%」「+」「>」「<]「<)「、」「*」「:」「、」「&」 [¥」「\」「%」「+」「>」「<]「?」「*」」「、」」「*」「、」」		(なし)
APN(接続先情報)	アクセスポイント名(APN)を設定します。	最大32文字までの半角英数字と 半角記号 <sup>*3</sup> (「.」「*」「:」「:」「&」 「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」「'」は 除く)	(なし)
ユーザー名	ユーザー名を設定します。	最大45文字までの半角英数字と 半角記号(「.」「-」「_」「/」「@」)	(なし)
パスワード	パスワードを設定します。	最大16文字までの半角英数字 と半角記号 <sup>*3</sup> (「!」「#」「\$」「%」 「(」「)」「*」「+」「-」「.」「/」「:」「:」「E」 [>」「<」「=」「?」「@」「[」「]」「_」 「{」「,」)	(なし)
認証タイプ	認証方式を設定します。	PAP、CHAP	CHAP
IPタイプ	IPタイプを選択します。	IPv4、IPv6、IPv4&IPv6**4	IPv4&IPv6

※1:新規作成時には表示されません。

※2:お買い上げ時に設定されているプロファイルが表示されますが、編集/削除はできません。

※3:全角文字を入力できますが、保存できません。

※4:WiMAX 2+とLTE接続は「IPv6」「IPv6」「IPv4&IPv6」に対応しています。

### 😢 設定が完了したら「保存」を選択し、「続行」を選択する

### ■作成したプロファイルを編集する場合

### <u>|</u>] プロファイルリストから編集したいプロファイルを選択する

2 編集が完了したら「保存」を選択し、「続行」を選択する

### ■削除する場合

<u>1</u> プロファイルリストから削除したいプロファイルを選択する

### 2 「削除」を選択する

## **3**「OK」を選択し、「続行」を選択する

## **I**memo

◎プロファイルを新規に作成した場合は、「接続設定」の「プロファイルリスト」で新しく登録した接続先が選択されていることを確認してください(▶P.37)。
◎追加したプロファイルを適用する場合は、再起動を行ってください(▶P.52)。

## PINコード管理

au IC カードにPIN(暗証番号)を設定すると、パソコンなどから接続したときにPINコードの入力が必要となり、不正使用から保護できます。 ・PINコードについては「PINコードについて」(▶P.8)を参照してください。



## ■ PINコードを有効にする場合

### <u>|</u> PINコード操作欄から「有効にする」を選択する

- 2 現在のPINコード欄に正しいPINコードを入力する ・お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されています。
- 8 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する ・次回、起動時より有効になります。

### ■ PINコードを無効にする場合

PINコードが有効のとき、PINコードを無効にします。

### ■ PINコード操作欄から「無効にする」を選択する

2 現在のPINコード欄に正しいPINコードを入力する

### <mark>8</mark> 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

### ■ PINコードを変更する場合

PINコードが有効のとき、必要に応じて4~8桁のお好きな番号にPINコードを変更することができます。

### ■ PINコード操作欄から「変更する」を選択する

### 2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
現在のPINコード	現在設定されているPINコードを入力します。	4~8桁の数字	*
新しいPINコード	PINコードを変更する場合に、新しいPINコードを入力 します。	4~8桁の数字	(なし)
確認用PINコード	確認のため、新しいPINコードを再入力します。	4~8桁の数字	(なし)

※:お買い上げ時のau Micro IC Card (LTE)のPINコードは、「1234」に設定されています。

#### <mark>3</mark> 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

### ■ 認証を行う

PIN認証を行うまではインターネットに接続されません。Speed Wi-Fi HOME設定ツール、またはスマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールから、以下の手順で PIN認証を行ってください。

#### ■ Speed Wi-Fi HOME設定ツールでPIN認証を行う

PIN認証を行っていない状態でSpeed Wi-Fi HOME設定ツールを起動すると、PINコードの入力画面が表示されます。

Speed Wi-Fi HOME			
▲ PIN⊐一ド管理			
PIND-F&	入力して下さい。		
	現在の PINコード:		
	入力可能回数:	3	
	適用	キャンセル	

### 🚹 現在のPINコード欄に正しいPINコードを入力する

#### 2 設定が完了したら「適用」を選択する

インターネットに接続され、トップページが表示されます。

### ■ スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールで認証を行う

PIN認証を行っていない状態で、スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動すると、PINコードの入力画面が表示されます。



## 1 現在のPINコード欄に正しいPINコードを入力する

2 設定が完了したら「適用」を選択する

## インターネットに接続されます。

スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールのログイン画面が表示されます。

## **M**memo

◎ PINコードは対応するWebブラウザが搭載された端末機器でのみ入力できます。

- ◎ PINコードは3回連続で間違えるとロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。
- PINロック解除コードは、au IC カードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。 ◎ PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。 ◎ PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

## 通信量カウンター

データ通信量の確認や、表示の設定を行います。

## ■データ通信量を確認する

1ヶ月	カウント開始日からその日までのデータ通信量を表示します。
3日	前日までの3日間、および本日までの3日間にカウントされたデータ通信量を表示します。

# Imemo

◎ カウントするデータ通信量は目安であり、実際のデータ通信量とは異なる場合があります。

Speed Wi-Fi HOME					II Wi 🖬
()??	<b>☆</b> 限注	<b>;</b> パージョン		? へいプ	🛓 ログアウト
WAN 設定	▲ 設定 > WAN 設定 >	通信量力ウンター			
基本設定	1ヶ月				
接机設定			1.7 MB		
プロファイル設定		0 GB		7 GB	
PIN⊐−ド管理	38	前日までの	3 E M: 1.08 MB		
通信量力ウンター				10.00	
LAN 1878 🛛 🛇		UGB 本日まで0	03⊟M7:1.7 MB	10.68	
ファイアウォール設定 📀				40.00	
NFC設定	ご利用になったデータ通信	しGB )量の目安を表示します。通信事業者が測	定するデータ通信量とは異なる場	合があります。	
LED 設定					
SATABÉ 📀		Ø9:	7		
オンラインアップデート		前回のクリア:			
	▲ デーダ設定(1ヶ月)				
	カウン	小する通信モードの選択:			
	1	イスビードモード:	● オン ○ オフ		
	1	イスビードブラスエリアモード:	● オン ○ オフ	-	
	最大	データ通信量設定:	7	GB	
	5°	小開始日:	毎月1 日		
	通知	設定:	○ オン ● オフ		
		逾用	キャンセル		
	▲ データ設定(3日)				
	# <b>*</b> *	小する通信モードの選択・			
	///. //	イスピードモード:	● オン ○ オフ		
		イスピードブラスエリアモード:	● オン ○ オフ		
	最大	データ通信量設定:	10	GB	
		通用	キャンセル		

## ■データ通信量の表示を設定する

## | 各項目を設定する

	設定項目	説明	設定範囲	初期値
デー	-夕設定(1ヶ月)			
	カウントする通信モードの選択	通信量をカウントする通信モード(「ハイスピードモー ド」「ハイスピードプラスエリアモード」)をオン/オフ で設定します。	オン、オフ	ハイスピードモード:オン ハイスピードプラスエリア モード:オン
	最大データ通信量設定	通信量カウンターの最大値を設定します。	1~99	7GB
	カウント開始日**2	通信量カウンターのカウント開始日を設定します。	1~31	毎月1日
	通知設定	通知するデータ通信量設定欄で設定した値を超えた場 合に通知を行うかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
	通知するデータ通信量設定*3	最大データ通信量の何%になったときに通知を行うか を設定します。	10%、20%、 、100%	90%

	設定項目	説明	設定範囲	初期値
デー	-夕設定(3日)			
	カウントする通信モードの選択	通信量をカウントする通信モード(「ハイスピードモー ド」「ハイスピードプラスエリアモード」)をオン/オフ で設定します。	オン、オフ	ハイスピードモード:オン ハイスピードプラスエリア モード:オン
	最大データ通信量設定	通信量カウンターの最大値を設定します。	1~30**4	10GB

※1:本製品に別のau IC カードを取り付けたときは、カウントされたデータ通信量は自動的にクリアされます。

※2:カウント開始日を毎月31日に設定したとき、31日までない月の場合は、その月の最終日にカウントが開始されます。

※3:通知設定をオンにすると設定できます。

※4:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.191.01.00.824」以前の場合、設定範囲は「1~10」となります。

## 2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

## **I**memo

◎ ネットワークから日付・時刻情報を取得できなかった場合、累計(カウントを開始した日からの合計)のデータ通信量が表示されます。日付・時刻情報を取得できると、当月および3日間のデータ通信量が表示されます。

◎ 設定したデータ通信量を超えると、本製品のLED(▶P.13)で通知されます。また、通信量カウンターのインジケーターの色が緑から赤に変わります。

### ■カウントされたデータ通信量をクリアする

「クリア」を選択して「OK」を選択すると、カウントされたデータ通信量をクリアできます

### LAN設定

無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能の各種設定ができます。

### <u>|</u>] サブメニューから「LAN設定」を選択する

## 🔁 設定する項目を選択する

### 基本設定

無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)の基本的な機能を設定できます。



## 📘 各項目を設定する

設定項目		説明	設定範囲	初期値		
周	]波数 2.4GHz					
	Wi-Fiチャンネル	使用チャンネルを選択します。	自動**1、1、2、…、13	自動		
	IEEE802.11モード	無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能の動作モードを選択します。	802.11b、802.11g、 802.11b/g、802.11b/g/n	802.11b/g/n		
	Wi-Fiバンド幅	IEEE802.11モードの伝送速度を選択します。	20MHz、20MHz/40MHz <sup>**2</sup>	20MHz		
	Wi-Fi機器の最大接続台数	Wi-Fi機器の最大接続台数を設定します。	1,2,,20	20		
周	波数 5GHz					
	Wi-Fiチャンネル	使用チャンネルを選択します。	W52、W53、W56、自動	W52		
	IEEE802.11モード	無線LAN(Wi-Fi®)機能の動作モードを選択します。	802.11n、802.11a、 802.11ac、802.11a/n、 802.11a/n/ac	802.11a/n/ac		
	Wi-Fiバンド幅	IEEE802.11モードの伝送速度を選択します。	20MHz、20/40MHz、自動 <sup>*2</sup>	自動		
	Wi-Fi機器の最大接続台数	Wi-Fi機器の最大接続台数を設定します。	1,2,,20	20		

※1:「自動」では1~11chの中から自動的に選択されます。12/13chを使用したい場合は、「自動」ではなく「12」「13」を指定してください。 ※2:IEEE802.11モードの設定によって、固定になる項目があります。

### 2 設定が完了したら「適用」を選択する

### 🔒 「OK」を選択し、「続行」を選択する

## **M**memo

◎ これらの設定を変更すると、無線LAN(Wi-Fi®)で本製品に接続できなくなることがあります。接続できなくなった場合は、変更した内容にあわせて無線LAN(Wi-Fi®)端末の設定を変更してください。

◎5GHz帯の使用については、「5GHz帯の使用について」(▶P.16)をよくお読みください。

## ■ セキュリティ設定(2.4GHz/5GHz)

無線LAN(Wi-Fi®)のセキュリティ機能を周波数(2.4GHz/5GHz)ごとに設定できます。



## ■ SSID1 (WPA2/WPA)を設定する場合

### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID1 (WPA2/ WPA)	SSID1のネットワーク名を設定します。	最大32文字までの半角英数字、 「-」、「_」、「.」、「(半角スペース)」	<b>%</b> 1
IEEE802.11認証	認証方式を選択します。	WPA/WPA2-PSK、 WPA2-PSK <sup>**3</sup>	WPA/WPA2-PSK
WPA暗号化	暗号化方式を選択します。	AES, AES+TKIP	AES+TKIP
WPA事前共有キー	使用する事前共有キー(WPA Key)を指定します。	8文字以上、最大63文字までの 半角英数字と半角記号(「,」「"」「:」 「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」 「?」「'」は除く)、または64桁の 16進数(0~9、A~F)	*1*2
SSIDステルス	ネットワーク名が表示されないようにするかどうかを設 定します。	オン、オフ	オフ
プライバシー セパレータ	無線LAN(Wi-Fi®)端末同士の通信を禁止するかどうか を設定します。	オン、オフ	オフ
Wi-Fi暗号化強化 (PMF)	無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )管理フレームの一部を保護する機能 (PMF)を有効にします。本機能の使用を要求してきた無 線LAN端末に対してのみ、保護機能が働きます。	オン、オフ	オン

※1:お買い上げ時のSSIDと事前共有キー(WPA Key)については、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。

※2:画面には文字数の「●」で表示されます。「パスワードの表示」にチェックを付けると、確認できます。

※3:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.191.01.00.824」以前の場合、「WPA2-PSK」は選択できません。

### 2 設定が完了したら「適用」を選択する

🔁 「OK」を選択し、「続行」を選択する

### SSID2(WEP)を設定する場合

お買い上げ時のSSID2モジュールはオフに設定されています。オンに設定して更新された画面から各設定を行います。

### SSID2モジュールをオンにする

画面の更新を確認する画面が表示されます。

### 2 「続行」を選択する

### </u> 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID2(WEP)	ネットワーク名を設定します。	最大32文字までの半角英数字、 「-」、「_」、「.」、「(半角スペース)」	*1
暗号化モード	暗号化方式を選択します。	WEP64,WEP128	WEP64
WEP+-1~4	WEPキー(WEP Key)を設定します。	WEP64: 5文字の半角英数字と半角記 号(「.」「*」「:」「&」「¥」「\」「%」 「+」「>」「<」「?」「」は除く)、ま たは10桁の16進数(0~9, A ~F) WEP128: 13文字の半角英数字と半角記 号(「.」「*」「:」「&」「¥」「~」「%」 「+」「>」「<」「?」「'」」&」「¥」「\」「%」 「+」「>」「<」「?」「'」は除く)、 または26桁の16進数(0~9、 A~F)	*1*2
現在のネットワーク キー	現在のネットワークキーを設定します。	1,2,3,4	1
SSIDステルス	ネットワーク名が表示されないようにするかどうかを設 定します。	オン、オフ	オフ

※1:お買い上げ時のSSID2のネットワーク名とWEPキーは、SSID2モジュールの設定をオンにしたときに確認できます。

※2:画面には文字数の「●」で表示されます。「パスワードの表示」にチェックを付けると、確認できます。

### 4 設定が完了したら「適用」を選択し、「OK」を選択する

### 5 「続行」を選択する

## **I**memo

◎SSID2モジュールをオフに設定する場合は、オフを選択し、「適用」→「OK」→「続行」の順に選択します。

◎ SSID2モジュールをオンにした場合、本製品に接続できる無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)端末の最大接続台数(▶P.41)は、2.4GHzと5GHzでそれぞれ初期値の20台(SSID1とSSID2を合わせた台数) すつとなり、固定されます。例えば、SSID1モジュールがオンで最大接続台数を10台に設定していても、SSID2モジュールをオンすると、2.4GHzと5GHzそれぞれの最大接続台数は20台にな ります。

◎ これらの設定を変更すると、無線LAN(Wi-Fi®)で本製品に接続できなくなることがあります。接続できなくなった場合は、変更した内容にあわせて無線LAN(Wi-Fi®)端末の設定を変更してください。

◎ SSID2に接続している機器からSpeed Wi-Fi HOME設定ツールにアクセスすることはできません。

◎ 通信の安全性を高めるためには、暗号化方式をWEPよりもWPA2/WPAで設定することをおすすめします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意 ください。

◎ SSIDステルスをオンにした場合でも、本製品と接続したことのある無線LAN(Wi-Fi®)端末は自動的に再接続できます。また、一度も接続したことがない無線LAN(Wi-Fi®)端末では本製品を検出 できなくなります。

## WPS設定

WPS用のPINコードが指定されたWPS対応機器を接続する場合に、指定されているPINコードを設定します。



### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WPS周波数	WPS PINコードで接続する周波数を選択します。	2.4GHz、5GHz	2.4GHz
WPS PIN コード	WPS対応機器に指定されているPINコードを設定します。	4桁または8桁の半角数字	(なし)

### 2 設定が完了したら「適用」を選択する

## 🕄 「OK」を選択し、「続行」を選択する

## memo

◎ WPS設定を行うとWPS機能がオンになるので、接続する無線LAN端末でWPS接続の操作を行ってから、約2分以内にWPS PINコードを設定してください。WPS機能を使っての接続について は、「WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する」(▶P.29)を参照してください。

## MACアドレスフィルタ

無線LAN(Wi-Fi®)端末のMACアドレスを登録して無線LAN(Wi-Fi®)接続の許可/拒否を設定し、セキュリティ機能を強化できます。



#### COPYRIGHT (C) 2009 - 2017 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
Wi-Fi MACフィルタ	MACアドレスフィルタ機能の動作モードを選択します。	オフ、許可、拒否	オフ
MACアドレス	接続を許可、または拒否する無線LAN(Wi-Fi®)端末の MACアドレスを20個まで設定できます。	00~FFの6組の番号*	(なし)

※:「FF:FF:FF:FF:FF」は設定できません。

## 2 設定が完了したら「適用」を選択する

## **3**「OK」を選択し、「続行」を選択する

## **I**memo

◎ これらの設定を変更すると、無線LAN(Wi-Fi®)で接続できなくなることがあります。その場合には、無線LAN(Wi-Fi®)端末のMACアドレスを確認し、正しく設定し直してください。 ◎ これらの設定を有効にしている場合、許可されていない無線LAN(Wi-Fi®)端末は、WPS機能を利用しても接続できなくなります。

## セキュリティに関する機能の設定をする(ファイアウォール設定)

ファイアウォール機能に関する詳細設定を行うことができます。

### <u>|</u> サブメニューから「ファイアウォール設定」を選択する

### 2 設定する項目を選択する

## ファイアウォールスイッチ

ファイアウォール機能の有効/無効などを設定します。

ファイアウォールを有効にするとインターネットとLANの間を出入りする通信を監視し、インターネットからの不正な侵入を防ぐことができます。

Speed Wi-Fi HOME		.11 Wi <b>E</b> 1,
「いい」		⑦ ヘルプ 1 ログアウト
WAN 設定 📀	▲ 設定>ファイアウォール設定>ファイアウ	ォールスイッチ
LAN 設定 📀	ファイアウォールがオンの 場合の	み、LAN IPアドレスフィルタ機能およびWANボートping機能が
ファイアウォール設定	利用できます。	
ファイアウォールスイッチ	ファイアウォールの 有効化:	● オン ○ オフ
	LAN IPフィルタ:	● オン ○ オフ
DHCP設定	WAN# I ping:	● オン ○ オフ
LAN IPフィルタ		
ポートマッピング		++22W

#### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ファイアウォールの 有効化	ファイアウォール機能を使用するかどうかを設定しま す。	オン、オフ	オン
LAN IPフィルタ <sup>*</sup>	LAN IPフィルタ機能を使用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オン
WANポートping <sup>*</sup>	WAN側からのpingに応答するかどうかを設定します。	オン、オフ	オン

※:ファイアウォールの有効化をオフに設定すると表示されません。

## 😢 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

## **I**memo

◎ ファイアウォールを有効に設定すると、外部からのLAN側に対するアクセスが遮断されるため、安全性が向上します。また、一部のアプリケーションが使えなくなったり、機能が制限されたりする ことがありますが、以降の各機能を適切に設定することにより、これらの制限を回避することができます。 LAN内の端末にIPアドレスを割り当てる機能を設定します。

Speed Wi-Fi HOME			.11 Wi <b>E</b> 1
<b>()?</b> 接続	ゆ 設定 パージョン		🤋 ヘルプ 🎍 ログアウト
wan 1838 🛛 🕑	▲ 設定>ファイアウォール設定>DHCP設定		
LAN 設定 📀	DHCP設定は、IPv4ご利用時のみ適用	enst.	
ファイアウォール設定	IPアドレス:	192.168.100.1	
ファイアウォールスイッチ	サブネットマスク:	255.255.255.0	
DHCP設定	DHCP#-K:	● オン ○ オフ	
LAN IP 7 × 1 × 9	開始IPアドレス: 終了IPアドレス:	192.168.100.100	
#_57#UN#	DHCPリース期間(秒):	604800	
	DNS設定:	ダイナミック 〜	
特定アプリケーション	フライマリDNS: セカンダリDNS:		
DMZ設定			
UPnP設定	適用	キャンセル	

### | 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IPアドレス	本製品のプライベートIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号*1	192.168.100.1
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。	0~255の4組の番号*1	255.255.255.0
DHCPサーバ	DHCP機能を利用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オン
開始IPアドレス	本製品に接続した端末に割り当てる最小のIPアドレスを 設定します。	0~255の4組の番号*1	192.168.100.100
終了IPアドレス	本製品に接続した端末に割り当てる最大のIPアドレスを 設定します。	0~255の4組の番号*1	192.168.100.200
DHCPリース期間 (秒)	IPアドレスのリース期間を設定します。	60~604800	604800
DNS設定	DNSサーバアドレスをDHCP機能で指定するかどうか を設定します。	ダイナミック、スタティック	ダイナミック
プライマリDNS*2	プライマリDNSサーバのIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号*1	(なし)
セカンダリDNS <sup>*2</sup>	セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定します。	0~255の4組の番号*1	(なし)

※1: [0.0.0.0][255.255.255.255]は設定できません。

※2:DNS設定を「スタティック」に設定した場合のみ設定できます。

### 2 設定が完了したら「適用」を選択する

### \left [OK」を選択する

設定内容が適用され、自動的に本製品が再起動し、ログイン画面が表示されます。 ・設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。

## **M**memo

◎ IPアドレスと開始IPアドレス、終了IPアドレスには、同じサブネットワーク内のIPアドレスを指定してください。

◎終了IPアドレスには、開始IPアドレスより値が大きいIPアドレスを指定してください。開始IPアドレスと終了IPアドレスを同じに指定すると、本製品に接続できる無線LAN(Wi-Fi®)端末は1台の みになります。 ◎ これらの設定を変更すると、Speed Wi-Fi HOME設定ツールが動作しなくなったり表示されなくなることがあります。その場合には、正しいIPアドレスを指定してSpeed Wi-Fi HOME設定ツー

ルを起動し直してください。 ◎ IPアドレスまたはサブネットマスクを変更すると、「LAN IPフィルタ」(▶P.46)、「ポートマッピング」(▶P.47)、「DMZ設定」(▶P.49)の設定変更が必要になる場合があります。

## LAN IPフィルタ

### ファイアウォールの基本的な機能です。

設定したルールに従い、インターネットから送られてきた通信の送信元と送信先のアドレスからファイアウォールを通過させるか判断します。最大16件まで登録できます。

## **I**memo

- ◎この機能を利用するには、「ファイアウォールスイッチ」でLAN IPフィルタをオンにしておく必要があります(▶P.44)。
- ◎ サービスの種類や用途、使用するアプリケーションによって、使用されるプロトコルとポート番号が指定されているため、それらを適切に設定することにより、特定の機能に関する通信のみを遮断することができます。



## ■ ルールを登録する場合

### 📘 各項目を設定する

選択したIPタイプに応じて設定項目の一部が変わります。

	設定項目	説明	設定範囲	初期値
IΡ	タイプ	フィルタリングを設定するIPのタイプを選択します。	IPv4、IPv6	IPv4
プ	ロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。	両方、TCP、UDP	両方
ス	テータス	ルールを適用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
IP	タイプで「IPv4」を選択し	た場合		
	LAN IPアドレス	ルールを適用するLAN側(送信元)のIPアドレスを設定 します。	0~255の4組の番号 <sup>*1</sup> とワイ ルドカードとして「*」 <sup>*2</sup>	(なし)
	WAN IPアドレス	ルールを適用するWAN側(送信先)のIPアドレスを設定 します。	0~255の4組の番号 <sup>*1</sup> とワイ ルドカードとして「*」 <sup>*2</sup>	(なし)
IP	タイプで「IPv6」を選択し	た場合		
	LAN IPアドレス	ルールを適用するLAN側(送信元)のIPアドレスを設定 します。	0000~FFFFの8組の番号	(なし)
	LANプレフィックス長	LAN IPアドレスのネットワークアドレス(プレフィック ス)の長さ(ビット数)を設定します。	0~128	(なし)
	WAN IPアドレス	ルールを適用するWAN側(送信先)のIPアドレスを設定 します。	0000~FFFFの8組の番号	(なし)
	WANプレフィックス長	WAN IPアドレスのネットワークアドレス(プレフィッ クス)の長さ(ビット数)を設定します。	0~128	(なし)
LAN#-ト		ルールを適用するLAN側(送信元)ポート番号、または ポート番号の範囲を設定します。	1~65535 範囲指定する場合は「-」で連結	(なし)
WANポート		ルールを適用するWAN側(送信先)ポート番号、または ポート番号の範囲を設定します。	1~65535 範囲指定する場合は「-」で連結	(なし)
種	別	パケットに対する動作です。	拒否	拒否 <sup>**3</sup>
方	向	方向ルールを適用するパケットの送信方向です。	OUT	OUT <sup>*3</sup>

※1:「0.0.0.0」「255.255.255.255」は設定できません。

※2:「\*」を任意の文字として下記のように使うことができます。

- 1. \*.\*.\*.\*
- 2. 10.\*.\*.\*

3. 10.10.\*.\*

4.10.10.10.\*

LAN側IPアドレスの場合は、同じサブネット内のIPアドレス範囲内でワイルドカードが適用されます。

<例>

本製品をお買い上げ時の状態でお使いの場合、LAN側IPアドレスは「192.168.100.\*」となります。DHCP設定のIPアドレスを「192.168.100.1」、サブネットマスクを 「255.255.0.0」に設定した場合は、LAN側IPアドレスは「192.168.\*.\*」となります。 ※3:変更できません。

#### 2 「Add」を選択する

・続けて別のルールを登録する場合は、手順1~2を繰り返します。

### 🔁 設定が完了したら「適用」を選択する

### 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。LAN IPフィルタリストが更新されます。

### ■登録したルールを変更する場合

#### LAN IPフィルタリストから、設定を変更したいルールの欄外右側に表示されている「編集」を選択する 項目がグレー表示に変わり、設定内容が設定画面に読み込まれます。

2 設定を変更し、「Add」を選択する

・必要に応じて手順Ⅱ~2を繰り返し、複数のルールを変更できます。

## <mark>3</mark> 設定が完了したら「適用」を選択する

### 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。LAN IPフィルタリストが更新されます。

#### ■登録したルールを削除する場合

### 🚺 LAN IPフィルタリストから、削除したいルールの欄外右側に表示されている「削除」を選択する

項目がグレー表示に変わり、確認画面が表示されます。

### 🔁 「OK」を選択する

グレー表示部分が削除されます。 ・必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを削除できます。

### <mark>🕄</mark> 設定が完了したら「適用」を選択する

## 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。LAN IPフィルタリストが更新されます。

## - ポートマッピング

インターネットからLAN内の特定の端末にアクセスできるようにします。サーバやFTPを公開する場合や、一部のオンラインゲームやメッセンジャーソフトなどを使用する場合に設定します。最大16件まで登録できます。

## **I**memo

◎ この機能ではLAN側端末をIPアドレスで指定するため、公開するサーバには、「DHCP設定」(▶P.45)で割り当てられていない、同一サブネット内の静的なIPアドレスを、手動で設定する必要 があります。

◎ セキュリティ対策などでポート番号の変換を行いたい場合のみ、異なる番号を設定してください。サーバ公開やオンラインゲームを使用する場合の設定では、通常ポート番号を変換する必要はありません。



### ■ ルールを登録する場合

### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
名前	前 ルールに任意の名前を付けます。 増い		(なし)
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
共通ポート <sup>**2</sup>	サーバの種類を選択し、一般的な設定を入力することが できます。	(リスト項目)	(選択)
WANポート	ルールを適用するWAN側(送信元)ポート番号を設定し ます。	1~65535(68、7547を除く)	(なし)
LANポート	サーバとして公開するLAN側の特定の端末に、パケット を転送する場合の送信先ポート番号を設定します。 ポート番号を変換する必要がない場合は、「WANポート」 番号と同じ値を設定します。	1~65535	(なし)
LAN IPアドレス	サーバとして公開するLAN側端末のIPアドレスを設定 します。	0~255の4組の番号*3	(なし)
プロトコル	ルールを適用するプロトコルを選択します。	両方、TCP、UDP	両方

※1:全角文字を入力できますが、保存できません。

※2:一般的なサーバ機能を設定する場合には、サーバの種類を選択すると、適切なポート番号などが自動的に入力され、設定が簡単になります。リスト に表示されないサーバ機能を設定する場合には、「選択」を選択し、各項目を手動で設定してください。

※3: [0.0.0.0][255.255.255.255]は設定できません。

### 2 「Add」を選択する

・続けて別のルールを登録する場合は、手順1~2を繰り返します。

## <mark>3</mark> 設定が完了したら「適用」を選択する

### 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。仮想サーバリストが更新されます。

47

### ■登録したルールを変更する場合

## <u>|</u> 仮想サーバリストから、設定を変更したいルールの欄外右側に表示されている「編集」を選択する

項目がグレー表示に変わり、設定内容が設定画面に読み込まれます。

### 2 設定を変更し、「Add」を選択する ・必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを変更できます。

### 8 設定が完了したら「適用」を選択する

### 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。仮想サーバリストが更新されます。

#### ■ 登録したルールを削除する場合

#### 1 仮想サーバリストから、削除したいルールの欄外右側に表示されている「削除」を選択する

項目がグレー表示に変わり、確認画面が表示されます。

### 🔁 「OK」を選択する

グレー表示部分が削除されます。 ・必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを削除できます。

#### 設定が完了したら「適用」を選択する

4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。仮想サーバリストが更新されます。

## ■特定アプリケーション

オンラインゲームやテレビ電話システムなど、特定のアプリケーションが利用できるようにします。最大16件まで登録できます。

## **I**memo

◎アプリケーションが使用するポート番号とプロトコルについては、お使いのアプリケーションの取扱説明書などを参照してください。



### ■ ルールを登録する場合

### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明設定範囲		初期値
名前	ルールに任意の名前を付けます。	最大30文字までの半角英数字、 半角記号 <sup>*1</sup> (「.」「*」「:」「:」「&」「¥」「\」 「%」「+」「>」「<」「?」「」は除く)、 「(半角スペース)」	(なし)
ステータス	ルールを適用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
トリガーポート	制御データ用のポート番号を設定します。	1~65535	(なし)
トリガープロトコル	制御データに使用するプロトコルを設定します。	両方、TCP、UDP	両方
オープンポート	データ転送用のポート番号、またはポート番号の範囲を 5つまで設定できます。	1~65535 範囲指定する場合は「-」で連結 <sup>*2</sup> 複数指定する場合は「,」で連結	(なし)
オープンプロトコル	データ転送用のプロトコルを選択します。	両方、TCP、UDP	両方
共通ポート	サービスを選択し、サービスにあった設定を入力するこ とができます。	(リスト項目)	(選択)

※1:全角文字を入力できますが、保存できません。

※2:範囲指定する場合、開始ポート番号と終了ポート番号の差は100以下にしてください。

#### 2 「Add」を選択する

・続けて別のルールを登録する場合は、手順1~2を繰り返します。

### 😣 設定が完了したら「適用」を選択する

## 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。特定アプリケーションリストが更新されます。

### ■登録したルールを変更する場合

- 特定アプリケーションリストから、設定を変更したいルールの欄外右側に表示されている「編集」を選択する 項目がグレー表示に変わり、設定内容が設定画面に読み込まれます。
- 2 設定を変更し、「Add」を選択する ・必要に応じて手順1~2を繰り返し、複数のルールを変更できます。
- 3 設定が完了したら「適用」を選択する

## 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。特定アプリケーションリストが更新されます。

#### 登録したルールを削除する場合

特定アプリケーションリストから、削除したいルールの欄外右側に表示されている「削除」を選択する

項目がグレー表示に変わり、確認画面が表示されます。

### 🔁 「OK」を選択する

グレー表示部分が削除されます。 ・必要に応じて手順1 ~2を繰り返し、複数のルールを削除できます。

### 8 設定が完了したら「適用」を選択する

## 4 「OK」を選択し、「続行」を選択する

設定が完了し、登録されます。特定アプリケーションリストが更新されます。

### DMZ設定

LAN内の特定の端末を、他の端末から隔離されたDMZホストとして設定することができます。Webサーバを公開したり、オンラインゲームなどを利用するときに、ポート番号などの設定をしなくても利用できるようになります。

## **I**memo

◎ DMZホストに設定した端末は、外部に対してすべてのポートをオープンしていることになるため、端末のパーソナルファイアウォール機能などを設定して、安全性を確保するようおすすめします。

◎ この機能ではLAN側端末をIPアドレスで指定するため、DMZホストになる端末には、「DHCP設定」(▶P.45)で割り当てられていない、同一サブネット内の静的なIPアドレスを、手動で設定 する必要があります。



#### 📘 各項目を設定する

DMZステータス         DMZホストを設定するかどうかを設定します。         オン、オフ         オフ           DMZ IPアドレス         DMZステータスがオンのとき、DMZホストのIPアドレ スを設定します。         0~255の4組の番号*         192.168.100.200	設定項目	説明	設定範囲	初期値
DMZ IPアドレス         DMZステータスがオンのとき、DMZホストのIPアドレ         0~255の4組の番号*         192.168.100.200           スを設定します。         192.168.100.200         100.200         100.200         100.200	DMZステータス	DMZホストを設定するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ
	DMZ IPアドレス	DMZステータスがオンのとき、DMZホストのIPアドレ スを設定します。	0~255の4組の番号*	192.168.100.200

※: [0.0.0.0][255.255.255.255]は設定できません。

## 😢 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

### **UPnP設定**

UPnP対応の周辺機器、AV機器、電化製品、またはメッセンジャーソフトなどのUPnP対応アプリケーションを使用するときに設定します。

Speed Wi-Fi HOME				.ıI Wi <b>⊡</b> ₁
<b>(</b> )?: 接続	<b>会</b> 設定	<b>;</b> パージョン		? ヘルプ 💄 ログアウト
WAN BE 📀	▲ 設定>ファイア	ウォール設定 > UPnP設定		
LAN 設定		UPnPステータス:	○オン ●オフ	
ファイアウォール設定 ファイアウォールスイッチ		適用	キャンセル	

#### 🚺 UPnP機能の有効/無効を選択する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
UPnPステータス	UPnP機能を使用するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ

### 2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

## SIP ALG設定

SIPアプリケーションを使用してインターネット電話などのサービスを利用するときに設定します。

### **I**memo

◎この機能はIPv4のネットワークプロトコルの動作のみを制御します。IPv6のネットワークプロトコルの動作には影響しません。



### ▶ 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SIPポート	SIPサービスプロバイダから指定されたポート番号を設 定します。	1~65535	8080
SIP ALGを有効にする	SIP ALG機能を使用するかどうかを設定します。	チェックあり、チェックなし	(チェックなし)

### 2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

## NFC設定

スマートフォンなどをかざすだけで接続できる本製品側のNFC機能のオン/オフを設定します。 オフに設定すると、NFC機能を使ったスマートフォンなどから接続できないようになります。 NFC機能を使っての接続については、「NFC機能を利用して接続する」(▶P.21)を参照してください。



## 🚹 サブメニューから「NFC設定」を選択する

### 2 設定する項目(オン/オフ)を選択する

## LED設定

本製品のLEDランプの点灯時間を設定します。オンに設定すると常時点灯します。オフに設定すると消灯までの点灯時間を設定できます。 ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「システム設定」内に表示されます。



### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
常時点灯	常時点灯のオン/オフを設定します。	オン、オフ	オン*
点灯時間	常時点灯をオフにした場合の消灯までの時間を設定しま す。	15秒、30秒、1分、2分	15秒

※:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合、初期値は「オフ」となります。

## 2 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

## **I**memo

◎「常時点灯」をオフに設定しても、その他エラーなどをお知らせする場合は点灯することがあります。

- ◎「常時点灯」をオフに設定しても、通信量カウンターの「通知設定」(\*)●P40)をオンしていた場合は、Statusランブが黄色で点滅(遅)した状態で通知します。 ソフトウェアパージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、Statusランブが一定時間黄色で点滅(遅)した後、消灯します。
  ◎LEDランブ消灯時にいずれかのボタンを押す(約1秒以内)と、再度点灯します。

## システム設定

各設定をお買い上げ時の状態に戻すなど本製品の設定や操作ができます。

### <u>|</u> サブメニューから「システム設定」を選択する

### 2 設定する項目を選択する

### ■ バックアップ&リストア

Speed Wi-Fi HOME設定ツールの設定内容をログインしているパソコンに保存したり、保存した設定内容を読み込むことができます。



## ■バックアップ操作

## ┃ 「バックアップ」を選択する

#### 2 「保存」を選択する

お使いのパソコンの環境によっては、操作項目の表示が異なる場合があります。また、保存先とファイル名の指定を求められる場合があります。

## **I**memo

◎ Webブラウザの設定によっては、保存先とファイル名を指定できない場合があります。 ◎ PINコード管理の設定内容は、バックアップ&リストアを実行しても保存されません。

#### ■リストア操作

### 1 設定情報のリストア欄の「参照」を選択して読み込むファイルを指定し、「リストア」を選択する • お使いのパソコンの環境によっては、操作項目の表示が異なる場合があります。

## 2 「OK」を選択し、「続行」を選択する

### オールリセット

設定内容を、お買い上げ時の状態に戻すことができます。



## 🚹 「オールリセット」を選択する

### 2 「OK」を選択する

本製品が再起動し、トップページが表示されます。 ・ご使用のパソコンによっては、トップページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。 ・設定を続ける場合は、もう一度ログインしてください。

## **I**memo

◎ PINコード管理の設定内容は、オールリセットを実行してもお買い上げ時の状態に戻りません。

本製品を再起動することができます。



### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
再起動	手動で再起動させます。	(なし)	(なし)
自動再起動設定	オンの場合は、7日に1回自動的に本製品の再起動を行います。	オン、オフ	オン

### 2 「適用」を選択し、「続行」を選択する

本製品が再起動し、トップページが表示されます。

・ご使用のパソコンによっては、トップページが表示されるまでに時間がかかる場合があります。

・設定を続ける場合は、もう一度ログインしてください。

### パスワード変更

Speed Wi-Fi HOME設定ツールのログイン時に入力するパスワードを変更できます。



#### 👖 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、さらに確認のために新しいパスワードを再入力する

パスワードは、5文字以上、最大15文字までの半角英数字と半角記号(「"」「&」「、」「:」「:」「:」「!」「\」「<」「>」は除く)で設定します。 ・新しいパスワードを入力すると、パスワードの強度(低、中、高)が表示されます。

### 🔁 「変更」を選択し、「続行」を選択する

- トップページが表示されます。
- ・設定を続ける場合は、もう一度ログインしてください。

## ■ システムログ

ユーザー操作ログ、システムログ、セキュリティログをすべて、または表示タイプと表示レベルを設定して表示します。



## 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
表示タイプ	表示するログを設定します。	すべて、ユーザー、システム、セ キュリティ	すべて
表示レベル	表示する表示レベルを設定します。	警告、注意、情報	警告

## 😢 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

**M**memo

◎表示レベルの「注意」を選択した場合は「注意」と「警告」のログが表示され、「情報」を選択した場合は「情報」「注意」「警告」のログが表示されます。

## オンラインアップデート

最新のソフトウェアの更新情報を確認してアップデートできます。「アップデートチェック」をオンにすると、更新情報のチェックを行い、続けてソフトウェアのアップデー トを行うことができます。「自動アップデート」をオンにすると、最新のソフトウェアを検知して自動的にダウンロード、インストールを行います。



## <u>1</u> サブメニューから「オンラインアップデート」を選択する

### 2 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
アップデートチェック	ー定の周期で最新のソフトウェアの有無を自動的に確認す る機能のオン/オフを設定します。	オン、オフ	オン
自動アップデート	最新のソフトウェアを検知した場合に、自動的にアップデートを行う機能のオン/オフを設定します。	オン、オフ	オフ
アップデート適用時のログイン 確認	オンラインアップデートを行うためにはログインが必要に なるように設定します。	オン、オフ	オン

## 😢 設定が完了したら「適用」を選択し、「続行」を選択する

## ■更新(アップデート)する場合

### ┃ 「アップデート」を選択する

最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。最新のソフトウェアがない場合は、ここで操作終了です。 最新のソフトウェアがある場合は、ソフトウェア情報が表示されます。

### 2 「アップデート」を選択する

ダウンロードが開始されます。 ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

## ■ アップデートチェックで最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、Speed Wi-Fi HOME設定ツールの画面右上には 🔲 が表示されます。

Speed Wi-Fi HOME設定ツールヘログインしていない状態で、パソコンなどでブラウジング中に最新のソフトウェアを検出した場合は、通知画面が表示されますので、次の 操作でアップデートを行います。

### 📘 通知画面で「適用」を選択する

アップデートのためにSpeed Wi-F HOME設定ツールへのログインを必要とする注意画面が表示されます。

### 🔁 「OK」を選択する

### 🚯 Speed Wi-Fi HOME設定ツールヘログインして「アップデート」を選択する

ダウンロードが開始されます。 ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

## ■ ソフトウェアを自動的に更新する場合

自動アップデート機能をオンにしていた場合は、本製品が最新のソフトウェアを検知すると操作なしにアップデートします。

ただし、通信中の場合はアップデートされません。アップデートされなかった場合は、手動でWPSボタンとModeボタンを同時に約2秒(ソフトウェアバージョン(▶P.34)が 「11.187.05.00.824」の場合は「約1秒」)以上押して、アップデートを開始できます。更新中は、Updateランプが赤で点滅(遅)します。

## **I**memo

◎ オンラインアップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。

- ◎ アップデートの際には、お使いの端末にアップデートが必要かどうかを調べるためにIMSI(ICカードなどに記録された加入者識別番号)とIMEI(端末に記録された端末識別番号)をアップデート サーバに通知します。
- ◎ 最新のソフトウェアのダウンロードに失敗した場合は、本製品のUpdateランプが赤で点滅(速)します。電波状況の良い場所でWPSボタンとModeボタンを同時に約2秒(ソフトウェアバージョン (▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は「約1秒」)以上押して再度実行してください。
- ◎その他オンラインアップデートの注意点については、「ソフトウェア更新ご利用上の注意」(▶P.62)をご覧ください。

## スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールについて

本製品に無線LAN(Wi-Fi®)で接続したスマートフォンのWebブラウザからスマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールを利用して、プロファイル(アクセスポイン ト)や、通信モード、セキュリティなど主要な項目を設定することができます。また、ソフトウェアの更新(アップデート)もできます。



## 基本情報を確認する

### ┃ ホーム画面から「基本情報」を選択する

ログアウト	基本情報	*
信号レベル:	all	
接続ステータス	く: 接続	
受信済み	860.32 KB	
医信済み:	550.32 KB	
接続時間:	00:33:56	_
WAN IPアドレ. (IPv4):	2	
WAN IPアドレ	ス ニー・・・	
(IPv6) :		
DNS(フライマ	)).	
DNS(セカンター	))	
WI-FIステータン	く: オン	
現在のWI-FIユ- ー:	ーサ 1/40	
Wi-Fi情報		
周波数 2.4GHz		
IEEE802.11モ ド:	E— 802.11b/g/	n
Wi-Fiチャンス	ネー 自動	
フレ・ 周波数 5GHz		
IFFF802 11 T	- 802 11a/n/	ac
ド:		uc
Wi-Fiチャンコ ル:	木 W52	

項目	説明
信号レベル	接続されているネットワークの受信レベルが表示されます。 📶 (強)⇔ 📶 (弱)
接続ステータス	現在の通信状態が表示されます。
受信済み	当月の受信データ量が表示されます。
送信済み	当月の送信データ量が表示されます。
接続時間	接続時間が表示されます。
WAN IPアドレス(IPv4)	インターネット側のIPアドレスが表示されます。
WAN IPアドレス(IPv6)	インターネット側のIPアドレスが表示されます。
DNS(プライマリ)	プライマリDNSサーバのアドレスが表示されます。
DNS(セカンダリ)	セカンダリDNSサーバのアドレスが表示されます。
Wi-Fiステータス	無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )の状態が表示されます。
現在のWi-Fiユーザー	本製品へ無線LAN(周波数2.4GHz/5GHz)接続している端末の総台数(最大40台)が表示されます。
Wi-Fi情報	IEEE802.11モードや、設定されているチャンネルが表示されます。

## **M**memo

◎表示される受信済み/送信済みのデータ量は目安であり、実際のデータ量とは異なることがあります。

◎本製品の設定状況により、表示される項目が異なります。 ◎「ホーム」を選択すると、スマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールのホーム画面に戻ります。

## 基本設定を行う

基本設定では、本製品をご利用になる上で必要な設定項目を次のステップで設定します。設定した内容は、あとから修正することもできます。

## **I**memo

◎ 設定内容は、最後に「保存」を選択すると保存されます。途中でログアウトしたり、ホーム画面に戻ると、設定内容は保存されずに基本設定を中止します。 ◎ 基本設定では、主要な設定項目のみを設定します。詳細な設定が必要な場合は、パソコン用Speed Wi-Fi HOME設定ツール(▶P.34)を参照してください。

## ┃ ホーム画面から「基本設定」を選択する

### 2 「次ヘ>」を選択する



## 3 プロファイル名を選択し、「次へ>」を選択する

・設定項目の詳細は「プロファイル設定」(▶P.38)を参照してください。



設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイル名	プロファイルを選択します。	お買い上げ時に登録されているプロファイルを含め最大10件	Internet

## 4 通信モードを選択し、「次へ>」を選択する

・設定項目の詳細は、「WAN設定」の「基本設定」(▶P.37)を参照してください。



設定項目	説明	設定範囲	初期値
通信モード設定*1	ネットワークへの通信方法を設定します。	ハイスピード、ハイスピードプラ スエリア <sup>**2</sup>	ハイスピード

、\*1:「ハイスピード」に設定するとWiMAX 2+ネットワーク、「ハイスピードプラスエリア」に設定するとWiMAX 2+またはLTEネットワークに接続します。 \*2:「ハイスピードプラスエリア」を選択して「次へ>」を選択すると、「ご注意!」画面が表示されます。「OK」をタップして、次の設定に進んでください。 「ハイスピードプラスエリア」へ切り替えてご利用の場合、所定の追加料金が別途かかる場合がありますのでご注意ください。

### 5 SSID1(WPA2/WPA)の各項目を設定し、「次へ>」を選択する

・設定項目の詳細は「セキュリティ設定」(▶P.42)を参照してください。

ログアウト	基本設定	ホーム
3Wi-Fitz	キュリティ設定	2
周波数 2	2.4GHz	
SSID1(V	/PA2/WPA):	
SSID1ス オフ	テルス:	•
IEEE802 WPA/WP/	11認証: A2-PSK	-
WPA暗号 AES+TKIF	号化: 。	
WPA事育 ······	前共有キー: 	
周波数 5	GHz	
SSID1(V	/PA2/WPA):	
SSID1ス オフ	テルス:	•
IEEE802 WPA/WPA	11認証: A2-PSK	•
WPA暗号 AES+TKIF	号化: 2	-
WPA事育 ······	前共有キー: 	
<戻る		次^>

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID1 (WPA2/WPA)	SSID1のネットワーク名を設定します。	最大32文字までの半角英数字、 「-」、「_」、「.」、「(半角スペース)」	<b>%</b> 1
SSID1ステルス	ネットワーク名が表示されないようにするかどうかを設定 します。	オン、オフ	オフ
IEEE802.11認証	認証方式を選択します。	WPA/WPA2-PSK、 WPA2-PSK <sup>*2</sup>	WPA/ WPA2-PSK
WPA暗号化	暗号化方式を選択します。	AES, AES+TKIP	AES+TKIP
WPA事前共有キー	使用する事前共有キー(WPA Key)を指定します。	8文字以上、最大63文字までの 半角英数字と半角記号 <sup>*2</sup> (「,」「*」 「:」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」 「<」「?」「、」は除く)、または64桁 の16進数(0~9、A~F)	¥1

※1:お買い上げ時のSSIDと暗号化キー(パスワード)については、同梱の無線LAN初期設定シールを参照してください。 ※2:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.191.01.00.824」以前の場合、「WPA2-PSK」は選択できません。

## ⑥ SSID2(WEP)の各項目を設定し、「次へ>」を選択する

・「セキュリティ設定」(▶P.42)でSSID2モジュールをオンに設定している場合は、本画面が表示されます。SSID2モジュールがオフの場合は、手順2に進んでください。 ・設定項目の詳細は「セキュリティ設定」(▶P.42)を参照してください。



設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID2(WEP)	ネットワーク名を設定します。	最大32文字までの半角英数字、「-」、「_」、「」、 「(半角スペース)」	*1
SSID2ステルス	ネットワーク名が表示されないようにするかど うかを設定します。	オン、オフ	オフ
暗号化モード	暗号化方式を選択します。	WEP64,WEP128	WEP64
WEP+-1~4	WEPキー(WEP Key)を設定します。	WEP64: 5文字の半角英数字と半角記号 <sup>*2</sup> (「.」「*」「:」「:」 「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<]「?」「'」は除く)、ま たは10桁の16進数(0~9, A~F) WEP128: 13文字の半角英数字と半角記号 <sup>*2</sup> (「.」「*」「:」 「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<]「?」「'」」は除 く)、または26桁の16進数(0~9, A~F)	* 1
現在のネットワーク キー	現在のネットワークキーを設定します。	1,2,3,4	1

### ▶ 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、さらに確認のために新しいパスワードを再入力し、「次へ>」を選択する

- ・設定項目の詳細は、「パスワード変更」(▶P.52)を参照してください。
- ・パスワードを変更しない場合は、「スキップ」を選択します。
- ・パスワードは、5文字以上、最大15文字までの半角英数字と半角記号(「\*」「&」「、」「、」「、」「」」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「>」は除く)で設定します。

ログアウト	基本設定	ホーム
<b>5</b> 0グ	イン画面のパスワード変更	
現在 <i>0</i> 	)パスワード:	
新しい 	パスワード:	
新しい 	パスワード(確認用)	:
<戻	る スキップ 次へ>	

ログアウト	基本設定	<b>ホ</b> ーム
「保存」をク 保存します。	リックすると、	下記の設定を
プロファ	イル名:	
Internet 通信モー	ド設定:	
ハイスピー	-ド 4CU-7	
周波致之 SSID1(WI	PA2/WPA):	
SSID1 7 -		
オフ		
IEEE802. WPA/WPA	11認証: 2-PSK	
WPA暗号	化:	
WPA事前	共有キー:	
SSID2(WI	EP):	
	ada,49680	
オフ		
暗号化モ WEP64	-ド:	
WEP+-	1:	
WEP+-	2:	
WEP+-	3:	
WEP+-	4:	
明在の文	w トローク†	·
現在の不 1	) 	F •
周波数 50 SSID1(WI	∃Hz PA2/WPA):	
<u>- 7 - 101</u>	adar‱na, cu ≓ II. 7	l
オフ		
IEEE802. WPA/WPA	11認証: 2-PSK	
WPA暗号 AFS+TKIP	化:	
WPA事前	共有キー:	
<戻る		保存

## ! [OK]を選択する

設定が保存され、ログイン画面に戻ります。

# **U**memo

- © インターネット接続中に設定を変更すると、切断されることがあります。 ◎ 役とを変更すると、無線LAN(Wi-Fi®)で接続できなくなることがあります。その場合は、パソコンで付属のEthernetケーブル(試供品)を使って接続し、無線LAN(Wi-Fi®)の設定を正しく変更し てください。LAN接続については[LAN接続する](▶P.30)を参照してください。 ◎ 本製品の設定状況により、表示される項目が異なります。

本製品のLEDランプの点灯時間を設定します。オンに設定すると常時点灯します。オフに設定すると消灯までの点灯時間を設定できます。 ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は表示されません。



### 📔 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値	
常時点灯	常時点灯のオン/オフを設定します。	オン、オフ	オン*	
点灯時間         常時点灯をオフにした場合の消灯までの時間を設定します。         15秒、30秒、1分、2分         15秒				

### 2 設定が完了したら「適用」を選択し、「OK」を選択する

## **U**memo

◎「常時点灯」をオフに設定しても、その他エラーなどをお知らせする場合は点灯することがあります。

◎「常時点灯」をオフに設定しても、通信量カウンターの「通知設定」(▶P.40)をオンしていた場合は、Statusランプが黄色で点滅(遅)した状態で通知します。 ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、Statusランプが一定時間黄色で点滅(遅)後、消灯します。

◎LEDランプ消灯時にいずれかのボタンを押す(約1秒以内)と、再度点灯します。

通信量カウンタ-	_
----------	---

データ通信量を確認します。

### ▶ ホーム画面から「通信量カウンター」を選択する

ログアウト	通信量カウンター	ホーム
1ヶ月:2.	.09 MB	
3日		
前日まで	ごの3日間: 0 KB	
本日まで	ごの3日間: 2.09 MB	

項目	説明	
1ヶ月	カウント開始日からその日までのデータ通信量を表示します。	
3日	前日までの3日間、および本日までの3日間にカウントされたデータ通信量を表示します。	

## **M**memo

◎ カウントするデータ通信量は目安であり、実際のデータ通信量とは異なる場合があります。

## オンラインアップデート

最新のソフトウェアをダウンロードし、更新(アップデート)できます。

### 🚹 ホーム画面から「オンラインアップデート」を選択する

最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。最新のソフトウェアがない場合は、「お使いのソフトは最新バージョンです。」と表示されます。

オンラインアップデー - ト	ホーム
オンラインアップデートに関するご注意:	
1.アップデートは電波状況のよい場所で行って下さい 2.アップテート・機構たの再起動が数回行われますが プラウザは閉じないで下さい 3.アップデートル、オンラインアップデート以外の機 はご利用頂けません。	に 能
ソフトウェア バージョン:	
オンラインアッ プデート:	

### 🔁 「アップデート」を選択する

ダウンロードが開始されます。 ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。 機能設定

付録/索引

] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]	
ソフトウェアを更新する	62
故障とお考えになる前に	62
アフターサービスについて	63
周辺機器	64
Speed Wi-Fi HOME設定ツール(メニュー項目/設定項目一覧	64
主な仕様	67
輸出管理規制	67
用語集	67
知的財産権について	69
商標について	69
個人情報保護方針	69
索引	70

/\_\_\_\_

## ソフトウェアを更新する

## ■ ソフトウェア更新ご利用上の注意

- ・データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通 話料無料)までお問い合わせください。また、Speed Wi-Fi HOME L01をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なSpeed Wi-Fi HOME L01をご利 用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。

付録

- 更新前に設定内容のバックアップをされることをおすすめします。
- ・ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ・ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

## ■本製品のWPSボタンとModeボタンでソフトウェアを更新する場合

### 1 WPSボタンとModeボタンを同時に約2秒<sup>※</sup>以上押す

-Updateランプが赤で点滅(遅)して、アップデートを開始します。

※:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「約1秒」となります。

## **I**memo

◎ Speed Wi-Fi HOME設定ツールまたはスマートフォン用Speed Wi-Fi HOME設定ツールでのソフトウェア更新の方法については、「オンラインアップデート」(▶P.53、59)を参照して ください。

## 故障とお考えになる前に

	1	<u> </u>	
項番	こんなときは	ご確認ください	参照
1	電源が入らない。	Speed Wi-Fi HOME ACアダプタをご使用ください。	P.64
2	受信レベルランプが点灯しているのに通信 ができない。	受信レベルランプが消灯(圏外)から緑で点灯(圏内)になった場合、通信可能になるまで時間がかかることがあります。しば らくしてからもう一度接続してください。	P.32
		ネットワークへの接続に失敗している可能性があります。「プロファイル設定」のAPN(接続先情報)の設定内容が、接続する ネットワークの情報と一致することをご確認のうえ、しばらくしてからもう一度接続してください。または、本製品を再起 動してください。それでも通信ができない場合は、お客さまセンターにお問い合わせください。	P.38、52
3	無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末を接続できない。	本製品の電源が入っていることを確認してください。	P.14
		無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末の無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能がオンになっていることを確認してください。	P.17、20、23、24、 25、26、28
		暗号化方式をWEPで設定している場合は、正しいWEPキー(WEP Key)を入力しているか、確認してください。WEPキー (WEP Key)を忘れた場合は、本製品をリセットするか、「セキュリティ設定」を参照してWEPキー(WEP Key)を設定し直 し、もう一度接続の操作を行ってください。	P.42
		暗号化方式をWPAまたはWPA2で設定している場合は、正しい事前共有キー(WPA Key)を設定しているか、確認してくださ い、事前共有キー(WPA Key)を忘れた場合は、「セキュリティ設定」を参照して軍前共有キー(WPA Key)を設定し直し、もう ー度接続の操作を行ってください。また、無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末によっては、WPA2/WPAの暗号化方式に対応していない 場合があります。お使いの無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末の取扱説明書をご確認ください。	P.42,56
		WPS機能で接続できない場合は、無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末の取扱説明書などを参照してください。それでも接続できない場合は、無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )機能を手動で設定する必要があります。	P.29
		WPS用のPINコードが指定された無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する場合は、正しいPINコードを設定しているか、確認してください。	P.43
		無線LAN(WI-FI <sup>®</sup> )端末によっては、「WI-FI暗号化強化(PMF)」をオンに設定していると接続できない場合があります。「WI- FI暗号化強化(PMF)」をオフに設定してからもう一度接続してください。	P.42
4	インターネットへの接続に失敗した。	サービスエリア内であることをご確認ください。	P.12
		電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところでもう一度接続してください。	P.12
		時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。	—
		Speed Wi-Fi HOME設定ツールを起動し、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。	P.34、54
5	通信がすぐに切れる。	電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。	P.12
		本製品とパソコンなどが、無線LAN(Wi-Fi®)またはEthernetケーブル(試供品)により正しく接続されていることを確認してください。	P.17、20、30
		無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末によっては、一定時間データ通信が行われないと通信機能が停止する場合があります。お使いの無線 LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末の取扱説明書をご確認ください。	—
		本製品と無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末を無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )で接続している場合には、本製品を再起動してください。	P.52
		本製品とパソコンをEthernetケーブル(試供品)で接続している場合には、本製品をパソコンから取り外してもう一度接続	P.30
		J こくいこしい。   上記の操作を行っても接続できない場合は、本製品を取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。	
6	通信速度が遅く感じる。	電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。	P.12
		接続先が混雑している場合があります。時間をおいて再度試してください。	—
7	データ通信量が表示されない、または正し	ネットワークと時刻情報を同期できなかった場合、累計(カウントを開始した日からの合計)のデータ通信量が表示されま す。時刻情報を同期できると、当日または3日間のデータ通信量が表示されます	P.40

項番	こんなときは	ご確認ください	
8	Ethernetケーブル(試供品)で接続したパ ソコンが本製品を認識しない。	本製品がEthernetケーブル(試供品)で正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してください。	P.30
		本製品をパソコンから一度取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。	—
		● Windows 10の場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。	_
		①「スタート」メニューを右クリックし、「ネットワークとインターネット」を選択します。	
		②「ネットワークと共有センター」を選択し、次の画面を表示させます。	
		臣 わけつえる取りか     = □ ×     ← - + 使 - 200-4.018 - 1910-22(00-54) + 3910-22(00-55)     Z00-55)2(00-54) = 2010-35)2(00-54)     Z00-3503 - 2000 - 2010     Z00-3503     Z00-350     Z00-35     Z	
		2016年4月58日-4 第年年3月57-19第回会界に登録の合わり7977 7975-18828第 7975-18828第 7975-18828第 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-19828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-1982 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-18828 7975-1882 7975-1882 7975-1882 7975-1882 7975-1882 7975-1882 7975-1882 7975-1882 7975-1882 7975-1882 7975-1985 7975-1882 7975-1985 7975-1985 7975-1985 7975-1985 7975-1985 7975-1985 7975-1997 7975-1985 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-1997 7975-19975 7975-19975 7975-1997	
		NO-02022	
		(2) おし、前田市は1519(*) 501(*)57 20-60(3)、おし、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*)、151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*),151(*)	
		後年11 Webre 2779-5 (アナラリジアの	
		8-00/7 858	
		③「アクティブなネットワークの表示」に、次のデバイスが表示されていることを確認してください。	
		L01_XXXXXXXXXXXX	
		● Windows 8/8.1の場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。	—
		(□  スツート]メーユーをログリックし、「ネットワークとイノターネット]を迭折します。 ◎「ネットロークとサキャンター」を選択し、「アクティブがネットロークの表示し、次のデバイフが表示されている。	
		とを確認してください。	
		LO1_XXXXXXXXXXXX	
		● Windows 7およびWindows Vistaの場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。	—
		①コントロールバネル」をクリックし、「ネットワークと共有センター」を選択します。	
		● Macの場合は、以下の手順で本製品が正しく取り付けられていることを確認してください。	—
		①アップルメニューから「システム環境設定…」を選択します。	
		②「システム環境設定…」の画面で、「ネットワーク」を選択します。	
		③次の情報が表示されることを確認します。 LOI XXXXXXXXXX	
9	本製品の設定を購入時の状態に戻したい。	● 本体のボタン操作でリヤットする場合	P.10
-		本製品の電源が入った状態で、Resetボタンを先の細いもので約2秒以上押します。本製品をリセットすると、すべての設定	=
		内容がお買い上げ時の状態に戻ります。	
		● Speed Wi-Fi HOME設定ツールから本製品をリセットする場合	P.51
		USPEED WI-FI HUME設定ツールを起動します。 ②「設定」→「システム設定」→「オールリセット」の順に深捉します	
		<ul> <li>③「オールリセット」→「OK」を選択すると、本製品が自動的に再起動し、設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります。</li> </ul>	
L	1		

## アフターサービスについて

## ■修理を依頼されるときは

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。	
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。	
※保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。		

**U**memo

◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

◎本製品を加工、改造、解析(ソフトウェアの改造、解析(ルート化などを含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む)されたもの、または当社などが指定する正規の 修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

### ■補修用性能部品について

当社はこのSpeed Wi-Fi HOME L01本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間保有しております。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

## ■ アフターサービスの内容について

サービス内容			補償種別
	自然故障	1年目	無料
		2年目以降	
預かり修理	部分破損		実費負担
	水濡れ、全損		
	盗難、紛失		補償なし

## 周辺機器

使用可能な周辺機器は以下の通りです。

## ■ Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ(HWS31PJA)

## **U**memo

◎ 上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 http://onlineshop.au.com

## Speed Wi-Fi HOME設定ツール メニュー項目/設定項目一覧

	メニューリ	頁目/設定項目	Ē	没定範囲	初期値
接続		·		•	
接続ステータス			_	-	
1	情報			_	-
設定	Ē		•		•
١	WAN設定				
	基本設定	通信モード設定	ハイスピード、ハイスピードプラスエリン	7	ハイスピード
		ハイスピードプラスエリアモード規制	オン、オフ		オフ
	接続設定	プロファイルリスト	お買い上げ時に登録されているプロファ	イルを含む最大10件	Internet
		MTU(Bytes)	1400~1500		1420
	プロファイル設定	プロファイルリスト	お買い上げ時に登録されているプロファ	rイルを含む最大10件*1	Internet
		プロファイル名	最大32文字までの半角英数字と半角記 「」」は除く)	号([,][*][:][;][&][¥][\][%][+][>][<][?]	(なし)
		APN(接続先情報)	最大32文字までの半角英数字と半角記 「」」は除く)	号([,]["][:][;][&][¥][\][%][+][>][<][?]	(なし)
		ユーザー名	最大45文字までの半角英数字と半角記号	号([.][-][_][/][@])	(なし)
		パスワード	最大16文字までの半角英数字と半角記 <sup>5</sup> 「&」「>」「<」「=」「?」「@」「[」「]」「_」「{」「}」	号(「!」「#」「\$」「%」「(」「)」「*」「+」「-」「.」「/」「:」「;」 )	(なし)
		認証タイプ	PAP、CHAP		CHAP
		IPタイプ	IPv4、IPv6、IPv4&IPv6		IPv4&IPv6
	PINコード管理	PINコード操作	有効にする、無効にする、変更する		(無効)*2
		現在のPINコード	4~8桁の数字		*3
		入力可能回数		_	3
		新しいPINコード	4~8桁の数字		(なし)
		確認用PINコード	4~8桁の数字		(なし)
		PINロック解除コード	8桁の数字		*3
	通信量力ウンター	データ通信量表示のクリア		-	-
		データ設定(1ヶ月)	-		
		カウントする通信モードの選択	ハイスピードモード	オン、オフ	オン
			ハイスピードプラスエリアモード	オン、オフ	オン
		最大データ通信量設定	1~99		7GB
		カウント開始日	1~31		毎月1日
		通知設定	オン、オフ		オフ
		通知するデータ通信量設定	10%,20%,30%,40%,50%,60%	,70%,80%,90%,100%	90%
		データ設定(3日)			
		カウントする通信モードの選択	ハイスピードモード	オン、オフ	オン
			ハイスピードプラスエリアモード	オン、オフ	オン
		最大データ通信量設定	1~30**4		10GB
l	LAN設定	1			
	基本設定	周波数 2.4GHz	1		
		Wi-Fiチャンネル	自動、1、2、…、13		自動
		IEEE802.11モード	802.11b,802.11g,802.11b/g,80	02.11b/g/n	802.11b/g/n
		Wi-Fiバンド幅	20MHz、20/40MHz		20MHz
		Wi-Fi機器の最大接続台数	1,2,,20		20
		周波数 5GHz			Ι
		Wi-Fiチャンネル	W52、W53、W56、自動		W52
		IEEE802.11モード	802.11n、802.11a、802.11ac、802	2.11a/n.802.11a/n/ac	802.11a/n/ac
		Wi-Fiバンド幅	20MHz、20/40MHz、自動		自動
		Wi-Fi機器の最大接続台数	1,2,,20		20

メニューリ	頁目/設定項目	設定範囲	初期値
セキュリティ設定 2.4G	SSID1 (WPA2/WPA)	最大32文字までの半角英数字、「-」、「_」、「.」、「(半角スペース)」	*5
	IEEE802.11認証	WPA/WPA2-PSK、WPA2-PSK <sup>*6</sup>	WPA/WPA2-PSK
	WPA暗号化	AFS, AFS+TKIP	AES+TKIP
		8文字   ト 長士63文字までの半角苗数字と半角記号(「」「*」「・」「・」「&」「¥」「、」「&」「+」	*5
	SSIDステルス	オン、オフ	オフ
	プライバシーセパレータ	- 32 (3)2 オンノオフ	*7
		+>, +¬	+>,
	55102252-10		A J
	SSID2(WEP)	最大32文字までの半角英数字、 -」、  」、  、  (半角スペース)」 	***
	暗号化モード	WEP64,WEP128	WEP64
	WEP+-1~4	WEP64: 5文字の半角英数字と半角記号(「.」「*」「:」「、」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」「*」は除 く)、または10桁の16進数(0~9、A~F) WEP128: 13文字の半角英数字と半角記号(「.」「*」「:」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」「*」」「*」「*」「、」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」「*」」は除 く)、または26桁の16進数(0~9、A~F)	€\$ 
	現在のネットワークキー	1,2,3,4	1
	SSIDステルス	オン、オフ	オフ
	パスワードの表示	チェックあり、チェックなし	(チェックなし)
セキュリティ設定 5G	SSID1 (WPA2/WPA)	  最大32文字までの半角英数字、「-1、「 」、「 」、「 (半角スペース)	*5
	IFFE80211認証	WPA/WPA2-PSK WPA2-PSK $^{*6}$	WPA/WPA2-PSK
	WDA 腔是化		
			*5
	WPA争则共有十一	6文子以上、版入63文子はどの千角英数子と千角記号(1,5)  51,51&1*51(51%)  1-5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   - 5   -	
	SSIDステルス	オン、オフ	オフ
	プライバシーヤパレータ	オン,オフ	オフ
		<u>オン オフ</u>	   + \/
			<u>オノ</u> +¬
	55102291-10		<b>オノ</b> *5
	SSID2(WEP)	最大32乂字までの半用央数字、 -」、  」、  、  (半用スペース)」 	
	暗号化モード	WEP64、WEP128	WEP64
	WEP+-1~4	WEP64: 5文字の半角英数字と半角記号(「.」「*」「:」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」「*」は除 く)、または10桁の16進数(0~9、A~F) WEP128: 13文字の半角英数字と半角記号(「.」「*」「:」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」「*」は除 く)、または26桁の16進数(0~9、A~F)	
	現在のネットワークキー	1,2,3,4	1
	SSIDステルス	オン、オフ	オフ
	パフロードの表示	$4 \pm 100$	(チェックたし)
		2 4647 5647	24647
WI JEXKE		2.4612,3612	
MACPFDXJ7/D9	WI-FI MAC JANA		
	MACPFUX	00~FFの6組の番号	(なし)
ファイアウォール設定	1		
ファイアウォールスイッチ	ファイアウォールの有効化	オン、オフ	オン
	LAN IPフィルタ	オン、オフ	オン
	WANポートping	オン、オフ	オン
DHCP設定	IPアドレス	0~255の4組の番号	192.168.100.1
	サブネットマスク	0~255の4組の番号	255.255.255.0
	DHCPサーバ	オン、オフ	オン
	」・・・・・   開始IPアドレス	0~255の4組の番号	192 168 100 100
		0~255の4組の番号	192168100200
		60~604800	604800
			004000
		フコノ ニッツ、人ツノ 1 ツン   0 - 0月日の 4月の 予日	ノイノ ミック   (trl )
		U~2000/4組の角方	
	セカンダリDNS	0~255の4組の番号	(なし)
LAN IPフィルタ		IPv4, IPv6	IPv4
	プロトコル	両方、TCP、UDP	両方
	ステータス	オン、オフ	オフ
	IPタイプで「IPv4」を選択した場合		
	LAN IPアドレス	0~255の4組の番号とワイルドカードとして「*」	(なし)
	WAN IPアドレス	0~255の4組の番号とワイルドカードとして「*」	(なし)
	IPタイプで「IPv6」を選択した場合		
	LAN IPアドレス	0000~FFFFの8組の番号	(なし)
	LANプレフィックス長	0~128	(なし)
	WAN IPアドレス	 0000~FFFの8網の番号	(なし)
	WANプレフィックス長	0~128	(なし)
		1~65535	(なし)
	WANポート	1~65535 範囲指定する場合は[-]で連結	(なし)
	種別	拒否	拒否
	方向	ОИТ	OUT
 1	I	1	1

メニュー項目/設定項目		<b>夏</b> 目/設定項目	設定範囲	初期値
	ポートマッピング	名前	最大30文字までの半角英数字と半角記号(「.」「*」「:」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」 「」は除く)	(なし)
		ステータス	オン、オフ	オフ
		共通ポート	(リスト項目)	(選択)
		WANポート	1~65535(68、7547を除く)	(なし)
		LANポート	1~65535	(なし)
		LAN IPアドレス	0~255の4組の番号	(なし)
		プロトコル	両方、TCP、UDP	両方
	特定アプリケーション	名前	最大30文字までの半角英数字、半角記号(「.」「*」「:」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」 「 」は除く)、「(半角スペース)」	(なし)
		ステータス	オン、オフ	オフ
		トリガーポート	1~65535	(なし)
		トリガープロトコル	両方、TCP、UDP	両方
		オープンポート	1~65535 範囲指定する場合は「-Jで連結 複数指定する場合は「.Jで連結	(なし)
		オープンプロトコル	両方、TCP、UDP	両方
		共通ポート	(リスト項目)	(選択)
	DMZ設定	DMZステータス	オン、オフ	オフ
		DMZ IPアドレス	0~255の4組の番号	192.168.100.200
	UPnP設定	UPnPステータス	オン、オフ	オフ
	SIP ALG設定	SIPポート	1~65535	8080
		SIP ALGを有効にする	チェックあり、チェックなし	(チェックなし)
Ν	IFC 設定	NFC 設定	オン、オフ	オン
L	ED 設定*7	常時点灯	オン、オフ	オン*8
		点灯時間	15秒、30秒、1分、2分	15秒
1	ノステム設定			
	バックアップ&リストア	バックアップ	-	-
		リストア	-	-
	オールリセット		-	-
	再起動	再起動	-	-
		自動再起動設定	オン、オフ	オン
	パスワード変更	現在のパスワード	5~15文字までの半角英数字と半角記号(「*」「&」「,」「:」「;」「¥」「\」「<」「>」は除く)	(IMEIの下5桁)
		新しいパスワード	5~15文字までの半角英数字と半角記号(「*」「&」「,」「:」「;」「¥」「\」「<」「>」は除く)	(なし)
		新しいパスワード(確認用)	5~15文字までの半角英数字と半角記号(「*」「&」「,」「:」「;」「¥」「\」「<」「>」は除く)	(なし)
	システムログ	表示タイプ	すべて、ユーザー、システム、セキュリティ	すべて
		表示レベル	警告、注意、情報	警告
オンラインアップデート				
	アップデートチェック		オン、オフ	オン
	自動アップデート		オン、オフ	オフ
	アップデート適用時のログイン	ン確認	オン、オフ	オン
	アップデート		-	_
1.	お買いしば味に記字されてい	ヽヱ ゚゚ヮヮヮヮ ノル ぢまニナわますぢ !		

※1:お買い上げ時に設定されているプロファイルが表示されますが、編集/削除はできません。

※2:お買い上げ時は無効に設定されており、PINコード操作欄は「有効にする」と表示されています。

※3:お買い上げ時のPINコードとPINロック解除コードについては、[PINコードについて](▶P.8)を参照してください。 ※4:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が[11.191.01.00.824]以前の場合、設定範囲は[1 ~ 10]となります。

※5:お買い上げ時のSSID1のネットワーク名(SSID)と暗号化キー (パスワード)については、同梱の無線LAN初期設定シール、または本製品の底面を参照してください。SSID2のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)の確認方法については、「SSID2(WEP)を設定する場合」(▶P.43)を参照してください。

※6:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が[11.191.01.00.824]以前の場合、「WPA2-PSK」は選択できません。

※7:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「システム設定」内に表示されます。

※8:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合、初期値は「オフ」となります。

主な仕様

#### ■ 本体

外形寸法	約180(H)×93(W)×93(D)mm
質量	約493g
LANポート	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
USBポート	Standard-A/USB 2.0
電源	AC100V~240V 50/60Hz DC12V
消費電力	最大24W
環境条件	動作周囲温度範囲:0°C~40°C 動作周囲湿度範囲:5%~90%

#### **WAN**

通信方式 WiMAX 2+、LTE

#### 

通信方式	Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠)
対応周波数         2.4GHz(1~13ch*)、5GHz(W52、W53、W56)	
Wi-Fiセキュリティ方式	WEP:64bit/128bit WPA-PSK:AES/AES+TKIP WPA2-PSK:AES/AES+TKIP
最大同時接続数	無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> ) :最大40台(2.4GHz帯/5GHz帯で各20台)/LAN:最大2台

※:お買い上げ時の設定では1~11chのいずれかが自動で選択されます。12、13chを使用する場合は、「LAN設定」(▶P.41)で設定してください。

#### Speed Wi-Fi HOME ACアダプタ

入力	AC100~240V 0.8A 50/60Hz
出力	DC12V 2A
外形寸法	約46(W)×33(H)×91(D)mm(コード長さ約2.2m)
質量	約215g
環境条件	動作周囲温度範囲:0℃~40℃ 動作周囲湿度範囲:5%~90%

### ■ Ethernetケーブル(試供品)

コード長さ	約1.5m
質量	約32g

### 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。

## 用語集

#### CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)

ネットワーク上で利用される認証方式の1つです。認証情報のやりとりが暗号化されるため、高い安全性を有します。

### DFS(Dynamic Frequency Selection)

無線LAN(Wi-Fi®)5GHz帯のW56使用時に、気象レーダーなどとの電波干渉を避けるためにチャンネルを自動的に変更する機能です。

#### DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

IPネットワークに接続する端末に対してIPアドレスを自動的に割り当て、接続に必要な情報を提供する機能です。接続のための設定が簡単になる反面、接続のたびにIPアドレスが変わるため、IPアドレスで端末を特定することができなくなります。

#### DMZ(DeMilitarized Zone)

ファイアウォールによって内部ネットワークから隔離された領域で、非武装地帯を意味します。DMZホストに設定した端末で、外部に対してすべてのポートがオープンされ るため、特別な設定をしなくてもサーバアプリケーションやオンラインゲームを利用することができます。

### DNS(Domain Name System)

IPアドレスとドメイン名を関連付け、相互に置き換えるシステムです。

#### IEEE802.11a

無線LAN(Wi-Fi®)の規格の1つです。5GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で54Mbps(理論値)です。

#### IEEE802.11ac

無線LAN(Wi-Fi®)の規格の1つです。5GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で6.9Gbps(理論値)です。

#### IEEE802.11b

無線LAN(Wi-Fi®)の規格の1つです。2.4GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で11Mbps(理論値)です。

### IEEE802.11g

無線LAN(Wi-Fi®)の規格の1つです。2.4GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で54Mbps(理論値)です。

### IEEE802.11 n

無線LAN(Wi-Fi®)の規格の1つです。2.4GHz/5GHzの周波数帯を利用し、通信速度は最大で600Mbps(理論値)です。

### IMEI (International Mobile Equipment Identity)

携帯電話やデータ通信端末に記録された端末識別番号です。

## IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

ICカードなどに記録された加入者識別番号です。

### IPアドレス

ネットワーク上のコンピュータや通信機器を識別するための番号です。

索引

### LAN(Local Area Network)

家庭やオフィスなどに構築された、複数のパソコンやプリンタなどで構成されている小規模なネットワークです。

### LTE(Long Term Evolution)

国際標準化団体の3GPPが仕様を作成した移動体通信方式です。CDMA方式(3G)と比較して高速なデータ通信が可能です。

### MACアドレス(Media Access Controlアドレス)

すべてのネットワーク機器に対して固有に割り当てられた6バイト長のID番号のことです。一般的にMACアドレスは、16進数で「XX:XX:XX:XX:XX:XX」のように表現されます。

#### MTU(Maximum Transmission Unit)

ネットワーク上で、1回の転送で送信できるデータの最大値のことをいいます。接続するごとに送信側がその値を設定でき、送信側が受信側より大きいMTUを持っている場合には、受信側のMTUに従ってデータを再分割して送信します。

### PAP(Password Authentication Protocol)

ネットワーク上で利用される認証方式の一つです。バスワードによってユーザを識別します。PPPによるダイヤルアップ接続の際に利用されます。

### PIN(Personal Identification Number)

本製品を使うために必要な暗証番号のことで、個人識別番号を意味します。本製品が紛失・盗難などにあった場合でも、第三者が使えないようにできます。

### PMF(Protected Management Frames)

無線LAN(Wi-Fi®)管理フレームの一部を保護する機能です。

#### SSID(Service Set IDentifier)

無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントを識別するための名前のことです。通信可能な範囲に無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントが複数ある場合、接続するアクセスポイント を指定するときに利用します。

### UPnP(Universal Plug and Play)

様々なネットワーク機器を、ネットワークに接続するだけで利用できるようにするための技術仕様のことです。UPnPの機能により、LAN側端末のアプリケーションが、 ルータに割り当てられているグローバルIPアドレスを取得できるため、データ中にグローバルIPアドレスを設定する特殊な機能を利用できるようになります。

#### WAN(Wide Area Network)

地理的に離れた地点にあるパソコン同士を電話回線や専用回線で接続するネットワークです。LAN(Local Area Network)の対義語としてよく用いられます。一般的には、 インターネットとほぼ同義の言葉として使われます。

## WEP(Wired Equivalent Privacy)

無線通信で使われる初期の暗号化規格です。5文字または13文字の共有キーを使用する暗号化方式が採用されています。

#### Wi-Fi(Wireless Fidelity)

ー般に、IEEE802.11シリーズの無線LAN(Wi-Fi®)の規格のことを言います。「Wi-Fi」の名称は、業界団体であるWi-Fi Allianceが認定した商品であることを示すもので、製造メーカーが異なっても、相互接続できることを表しています。

### WiMAX 2+

付録

索

WiMAX Release 2.1規格に基づく次世代高速モバイルデータ通信サービスです。TD-LTEと互換性を持つとともに、WiMAX(802.11e)とのシームレスな接続を維持できます。将来的には下り1Gbpsを超える高速化が予定されています。日本国内ではUQコミュニケーションズ株式会社がサービスを提供します。

### WPA2/WPA(Wi-Fi Protected Access 2 Pre-Shared Key/Wi-Fi Protected Access)

WEPを改良した暗号化規格で、あらかじめ設定した事前共有キー(WPA Key)で認証後は、自動的に生成された暗号化キーが使用されます。また、長い暗号化キーをサポートするAES(Advanced Encryption Standard)と暗号化キーを動的に変更するTKIP(Temporal Key Integrity Protocol)という2つの暗号化方式を利用して、より安全な通信を行うことができます。

### WPS(Wi-Fi Protected Setup)

無線LAN(Wi-Fi®)の接続やセキュリティ設定を簡単にできるようにする機能です。プッシュボタン方式やPINコード方式など、複数の接続方式が利用できます。

#### WPS PIN

WPSに対応した無線LAN(Wi-Fi®)端末が発行する数桁の数字です。WPSのPINコード方式で設定するとき、この数字を本製品に入力することで、安全に無線LAN(Wi-Fi®)設定をすることができます。

#### ファイアウォール

インターネットなどの外部ネットワークから内部ネットワーク(LAN)に対するアクセスを監視し、不正な侵入を防止するためのシステムのことです。

### プロファイル

複数のインターネット接続設定を管理するため、電話番号やユーザー名、パスワードなどの設定情報を1つにまとめたものをプロファイルと呼びます。

#### ポート番号

インターネット上の通信で、データを受け取るアプリケーションやサービスを指定するための番号のことです。0~65535の番号を指定でき、一般的な用途が決められて いるウェルノウンポート番号(0~1023)、特定のアプリケーションなどが使用するレジスタードポート番号(1024~49151)、自由に利用できるダイナミック/プライ ベートポート番号(49152~65535)の3種類に区分されます。

#### 無線LAN(WLAN)

LANケーブルを無線に置き換えたネットワークです。無線通信を利用して、パソコンやゲーム機などの無線LAN(Wi-Fi®)端末(子機)と無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイント (親機)を接続します。本製品は無線LAN(Wi-Fi®)アクセスポイントとして機能します。

## 知的財産権について

## 商標について

- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup>は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- •Windowsの正式名称は、Microsoft®Windows®Operating Systemです。
- Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- Google、Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、http://jp.opera.com/をご覧ください。
- ・Mac、Macintosh、Safari、iPhone、iPod、iPod touch、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・Wi-Fi<sup>®</sup>、Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>、Wi-Fi CERTIFIED<sup>®</sup>、WPA™、WPA2™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
- •「らくらく無線スタート」は、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- ・Wii U、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS、ニンテンドーDSブラウザーは任天堂の登録商標または商標です。
- •「PlayStation」、「PS4」、「PS3」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 🕤 は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- HUAWEI は、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
- •その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。本文中では、®マーク、TMマークは省略している場合があります。

#### GPL書面によるオファー

本製品はGNU General Public License(Version2)が適用されたフリーソフトウェアを使用しています。詳細は、下記のホームページをご参照ください。 http://consumer.huawei.com/minisite/copyright\_notice/

または、mobile@huawei.comまでお問い合わせください。

## 個人情報保護方針

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の個人情報保護方針について、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記ホームページをご参照ください。 http://consumer.huawei.com/jp/privacy-policy/index.htm

# 索引

数字/アルファベット	
5GHz帯の使用について	
CHAP	67
DFS機能	
DFSチェック	
DHCP	67
DHCP設定	45
DMZ	67
DMZ設定	49
DNS	67
[HUAWEI HiLink]アプリ	22
IEEE802.11a/b/g/n/ac	67
IPアドレス	67
LAN	68
LAN IPフィルタ	46
LAN接続	
Mac	
Windowsパソコン	
LAN設定	41
LED設定	50
MACアドレス	68
MACアドレスフィルタ	44
MTU	68
NFC機能	21
NFC設定	50
PINコード管理	
PMF	68
QRコード表示機能	22
SIP ALG設定	50
Speed Wi-Fi HOME設定ツール	34
SSID	68
UPnP設定	49
WAN	68
WAN設定	37
WEP	68
WEP+-(WEP Key)	10
Wi-Fi	68
WPA2/WPA	68
WPS PIN	68
WPS設定	43

### あ アフターサービス..... 暗号化キー..... ..... オールリセット..... 主な仕様..... オンラインアップデート.....

## か

基本設定	55
基本設定(LAN設定)	41
基本設定(WAN設定)	
工場出荷時設定	

## さ

システム設定	51
システムログ	
事前共有キー(WPA Key)	
周辺機器	64
情報	
セキュリティ設定	
設定項目一覧	64

## た

■	

な	
ネットワーク名(SSID)	10
SSID 1	10
SSID2	10

は	
パスワード変更	
ファイアウォール	68
ファイアウォールスイッチ	
ファイアウォール設定	
バックアップ&リストア	51
プロファイル	68
プロファイル設定	
ポート番号	68
ポートマッピング	

## ま

.63

10

.51

.67 .53

無線LAN(WLAN)	
無線LAN接続	
iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini	23
Мас	20
PlayStation®3	
PlayStation#4	
PlayStation®Vita	
Wii U	
Windowsパソコン	
WPS対応無線LAN(Wi-Fi <sup>®</sup> )端末	
スマートフォン	
ニンテンドー3DS/DSシリーズ	
メニュー項目一覧	64
5	
# お客様各位

このたびは、Speed Wi-Fi HOME LO1 をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

Speed Wi-Fi HOME L01 の『取扱説明書 詳細版』の記載内容に誤り・変更がございましたので、お詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正させていただきます。

訂正箇所:12ページ

訂正前:本体のボタン操作について

■ WPS ボタン

操作	機能	説明
押す(約1秒以内)	LEDランプの点灯	LEDランプの点灯色と点灯パターンによって本製品の状態をお知らせします。

訂正後:本体のボタン操作について

■ WPS ボタン 削除

訂正箇所: 12ページ

訂正前:本体のボタン操作について

■ Mode ボタン

操作	機能	説明
押す(約1秒以内)	LED ランプの点灯	LEDランプの点灯色と点灯パターンによって本製品の状態をお知らせします。
約1秒以上押す	通信モードの切り替え	ハイスピードモードとハイスピードプラスエリアモードを切り替えます。 ※ハイスピードプラスエリアモードに切り替えると、所定の追加料金が別 途かかりますのでご注意ください。

## 訂正後:本体のボタン操作について

■ Mode ボタン

操作	機能	説明
約2秒*1以上押す	通信モードの切り替え	ハイスピードモードとハイスピードプラスエリアモードを切り替えます。 ※ハイスピードプラスエリアモードに切り替えると、所定の追加料金が別 途かかる場合がありますのでご注意ください。

※1:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「約1秒」となります。

# 訂正箇所: 12ページ

訂正前:本体のボタン操作について

■ Reset ボタン

操作	機能	説明
押す(約1秒以内)	LEDランプの点灯	LEDランプの点灯色と点灯パターンによって本製品の状態をお知らせします。

訂正後:本体のボタン操作について

■ Reset ボタン

削除

## 訂正箇所: 12ページ

- 訂正前:本体のボタン操作についての memo
- ◎ WPS ボタンと Mode ボタンを同時に約 1 秒以上押すと、アップデートを開始します(▶ P.53、60)。

訂正後:本体のボタン操作についての memo

◎ WPS ボタンと Mode ボタンを同時に約 2 秒<sup>\*</sup>以上押すと、アップデートを開始します(▶ P.53、62)。
 ※: ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「約 1 秒」となります。

訂正箇所:12ページ

- 訂正前:本体の LED ランプ表示の見かた
  - LED ランプは一定時間経過後に自動的に消灯します(アップデート通知やエラーなどを除く)。いずれかのボタンを押す(約1秒以内)と、再度点灯します。
- 訂正後:本体の LED ランプ表示の見かた

削除

#### 訂正箇所: 12ページ

訂正前:本体の LED ランプ表示の見かた

記載なし

- 訂正後:本体の LED ランプ表示の見かた
  - ※ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、一定時間経過後に LED ランプが自動的に消 灯します(アップデート通知やエラーなどを除く)。いずれかのボタンを押す(約 1 秒以内)と、一時的に点灯します。

訂正箇所: 32 ページ

# 訂正前:通信モードを切り替える

1 本製品の Mode ボタンを約1 秒以上押す

・「ハイスピードプラスエリア」に切り替えると、所定の追加料金が別途かかりますのでご注意ください。

訂正後:通信モードを切り替える

▲製品の Mode ボタンを約 2 秒\*以上押す
 ・「ハイスピードプラスエリア」に切り替えると、所定の追加料金が別途かかる場合がありますのでご注意ください。
 ※:ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「約 1 秒」となります。

# 訂正箇所:34ページ

訂正前:Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを起動するの手順 3

記載なし

- 訂正後:Speed Wi-Fi HOME 設定ツールを起動するの手順 🕄
  - ·初回起動時は自動アップデート適用に関する確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

#### 訂正箇所:34ページ

- 訂正前: Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのトップページ
- 記載なし
- 訂正後: Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのトップページ
  - ⑧ 契約電話番号

電話番号が表示されます(本製品で音声電話の発着信などは行えません)。

ソフトウェアバージョン (▶ P.34) が「11.187.05.00.824」の場合は、「情報」内に表示されます (▶ P.36)。

訂正箇所:36ページ

- 訂正前:各種機能の詳細設定をする(設定)の手順 2
- 記載なし
- 訂正後:各種機能の詳細設定をする(設定)の手順 2
  - ・LED 設定

LED ランプの点灯時間を設定します (▶ P.50)。

## 訂正箇所:37ページ

訂正前:基本設定の手順 🚹

- ※ 2:「ハイスピードプラスエリア」を選択して「適用」を選択すると、確認画面が表示されます。「OK」を選択して、「続行」 を選択してください。「ハイスピードプラスエリア」へ切り替えてご利用の場合、所定の追加料金が別途かかりますの でご注意ください。
  - ※ 3:オンにすると、Mode ボタンまたは Speed Wi-Fi HOME 設定ツールで、通信モードを「ハイスピードプラスエリア」 に切り替えることができなくなります。

## 訂正後:基本設定の手順 1

- ※ 2:「ハイスピードプラスエリア」を選択して「適用」を選択すると、確認画面が表示されます。「OK」を選択して、「続行」 を選択してください。「ハイスピードプラスエリア」へ切り替えてご利用の場合、所定の追加料金が別途かかる場合が ありますのでご注意ください。
- ※ 3:オンにすると、Mode ボタンを約 2 秒以上押す(ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.187.05.00.824」の 場合は「約 1 秒」)、または Speed Wi-Fi HOME 設定ツールで通信モードを「ハイスピードプラスエリア」に切り替え ることができなくなります。

訂正箇所:38ページ

訂正前:■ プロファイルを新規作成する場合の手順 2

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイル名	新規に設定する場合、任意のプロファイル名を入力し ます。	最大32文字までの 半角英数字と半角 記号 <sup>**3</sup> (「,」「"」「:」 「:」「&」「¥」「\」「%」 「+」「>」「<」「?」「"」 は除く)	Internet

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイル名	新規に設定する場合、任意のプロファイル名を入力し ます。	最大32文字までの 半角英数字と半角 記号 <sup>*3</sup> (「,」「"」「:」 「;」「&」「¥」「\」「%」 「+」「>」「<」「?」「"」 は除く)	(なし)

#### 訂正箇所:40ページ

訂正前:■ データ通信量を確認するの memo

◎ カウントするデータ通信量は目安であり、通信事業者が測定するデータ通信量とは異なる場合があります。 訂正後:■データ通信量を確認するの memo

◎ カウントするデータ通信量は目安であり、実際のデータ通信量とは異なる場合があります。

訂正箇所:41ページ

訂正前: 📕 データ通信量の表示を設定するの手順 🚹

設定項目	説明	設定範囲	初期値
最大データ通信量設定	通信量カウンターの最大値を設定します。	1~10	10GB

※1:本製品に別の au IC カードを取り付けたときは、カウントされたデータ通信量は自動的にクリアされます。

※2:カウント開始日を毎月31日に設定したとき、31日までない月の場合は、その月の最終日にカウントが開始されます。 ※3:通知設定をオンにすると設定できます。

訂正後:■ データ通信量の表示を設定するの手順

設定項目	説明	設定範囲	初期値
最大データ通信量設定	通信量カウンターの最大値を設定します。	1~30*4	10GB

※1:本製品に別の au IC カードを取り付けたときは、カウントされたデータ通信量は自動的にクリアされます。

※2:カウント開始日を毎月31日に設定したとき、31日までない月の場合は、その月の最終日にカウントが開始されます。 ※3:通知設定をオンにすると設定できます。

※4:ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.191.01.00.824」以前の場合、設定範囲は「1~10」となります。

#### 訂正箇所:42ページ

#### 訂正前:■ SSID1(SPA2/WPA)を設定する場合の手順 🚹

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IEEE802.11認証	認証方式を選択します。	WPA/	WPA/
		WPA2-PSK	WPA2-PSK

#### 訂正後:■ SSID1(SPA2/WPA)を設定する場合の手順 🚹

設定	定項目	説明	設定範囲	初期値
IEEE802	.11認証	認証方式を選択します。	WPA/ WPA2-PSK、 WPA2-PSK <sup>**3</sup>	WPA/ WPA2-PSK

#### 訂正箇所: 42ページ

訂正前:■ SSID1(SPA2/WPA)を設定する場合の手順 🚹

※ 1:お買い上げ時の SSID と事前共有キー (WPA Key) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。 ※ 2:画面には文字数の「●」で表示されます。「パスワードの表示」にチェックを付けると、確認できます。

# 訂正後:■ SSID1(SPA2/WPA)を設定する場合の手順 🚹

※1:お買い上げ時の SSID と事前共有キー (WPA Key) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。 ※2:画面には文字数の「●」で表示されます。「パスワードの表示」にチェックを付けると、確認できます。

※3:ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.191.01.00.824」以前の場合、「WPA2-PSK」は選択できません。

## 訂正箇所:43ページ

訂正前:■ SSID2(WEP)を設定する場合の手順 🚹

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WEP≠-1~4	WEPキー(WEP Key)を設定します。	64bitキー: 5文字の半角英数字と半角 記号(「.」「*」「:」「:」「&」「¥」 「\」「%」「+」「>」「<」「?」「'」 は除く)、または10桁の16 進数(0~9、A~F) 128bitキー: 13文字の半角英数字と半 角記号(「.」「*」「:」「:」「&」「¥」 「\」「%」「+」「>」「<」「?」「'」 は除く)、または26桁の16 進数(0~9、A~F)	*1*2

## 訂正後:■SSID2(WEP)を設定する場合の手順

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WEP≠-1~4	WEPキー(WEP Key)を設定します。	WEP64: 5文字の半角英数字と半角 記号(「,」「*」「:」「;」「&」「¥」 「\」「%」「+」「>」「<)」「?」「*」 は除く)、または10桁の16 進数(0~9、A~F) WEP128: 13文字の半角英数字と半 角記号(「,」「*」「:」「;」「&」「¥」 「\」「%」「+」「>」「<」「?」「*」 は除く)、または26桁の16 進数(0~9、A~F)	*1*2

#### 訂正箇所:43ページ

- 訂正前: SSID2(WEP)を設定する場合の memo 記載なし
- 訂正後:■ SSID2(WEP)を設定する場合の memo

◎ SSID2 に接続している機器から Speed Wi-Fi HOME 設定ツールにアクセスすることはできません。

#### 訂正箇所:43ページ

訂正前:WPS 設定の memo

WPS 設定を行うと WPS 機能がオンになるので、接続する無線 LAN 端末で WPS 接続の操作を行ってから、約 2 分以内に WPS PIN コードを設定してください。

訂正後:WPS 設定の memo

WPS 設定を行うと WPS 機能がオンになるので、接続する無線 LAN 端末で WPS 接続の操作を行ってから、約2分以内に WPS PIN コードを設定してください。WPS 機能を使っての接続については、「WPS 対応の無線 LAN (Wi-Fi®)端末を接続する」(▶ P.29) を参照してください。

#### 訂正箇所:47 ページ

訂正前:■ ルールを登録する場合の手順 🚹

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WANポート	ルールを適用するWAN側(送信元)ポート番号を設定 します。	1~65535	(なし)

# 訂正後:■ ルールを登録する場合の手順 🚹

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WANポート	ルールを適用するWAN側(送信元)ポート番号を設定 します。	1~65535 (68、7547を除 く)	(なし)

#### 訂正箇所:50ページ

訂正前:システム設定内の LED 設定

訂正後:LED 設定

(記載位置をシステム設定の前に変更しました。ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「シ ステム設定」内に表示されます。) 訂正箇所:50ページ

訂正前:LED 設定の手順 🚹

設定項目	説明	設定範囲	初期値
常時点灯	常時点灯のオン/オフを設定します。	オン、オフ	オフ

訂正後:LED 設定の手順 📘

設定項目	説明	設定範囲	初期値
常時点灯のオン/オフを設定します。		オン、オフ	オン*

訂正箇所:50ページ

訂正前:LED 設定の memo

記載なし

- 訂正後:LED 設定の memo
  - ◎「常時点灯」をオフに設定しても、その他エラーなどをお知らせする場合は点灯することがあります。
  - ◎「常時点灯」をオフに設定しても、通信量カウンターの「通知設定」(▶ P.40)をオンしていた場合は、Status ランプ が黄色で点滅(遅)した状態で通知します。

ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、Status ランプが一定時間黄色で点滅(遅) した後、消灯します。

◎ LED ランプ消灯時にいずれかのボタンを押す(約1秒以内)と、再度点灯します。

訂正箇所:53ページ

訂正前: ■ ソフトウェアを自動的に更新する場合

自動アップデート機能をオンにしていた場合は、本製品が最新のソフトウェアを検知すると操作なしにアップデートします。 ただし、通信中の場合はアップデートされません。アップデートされなかった場合は、手動で WPS ボタンと Mode ボタン を同時に 1 秒以上押して、アップデートを開始できます。 更新中は、Update ランプが赤で点滅 (遅)します。

訂正後:■ ソフトウェアを自動的に更新する場合 自動アップデート機能をオンにしていた場合は、本製品が最新のソフトウェアを検知すると操作なしにアップデートします。 ただし、通信中の場合はアップデートされません。アップデートされなかった場合は、手動で WPS ボタンと Mode ボタン

たたし、通信中の場合はアックアードされなせん。アックアードされなかった場合は、手動とWPS ホタンとMode ホタン を同時に約 2 秒 (ソフトウェアバージョン (▶ P.34) が「11.187.05.00.824」の場合は「約 1 秒」)以上押して、アップデー トを開始できます。更新中は、Update ランプが赤で点滅 (遅)します。

訂正箇所:53ページ

訂正前:オンラインアップデートの memo

◎ 最新のソフトウェアのダウンロードに失敗した場合は、本製品の Update ランプが赤で点滅(速)します。電波状況の良 い場所で WPS ボタンと Mode ボタンを同時に 1 秒以上押して再度実行してください。

- 訂正後:オンラインアップデートの memo
  - ◎ 最新のソフトウェアのダウンロードに失敗した場合は、本製品の Update ランプが赤で点滅(速)します。電波状況の良 い場所で WPS ボタンと Mode ボタンを同時に約 2 秒(ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.187.05.00.824」 の場合は「約 1 秒」)以上押して再度実行してください。

訂正箇所:54 ページ

- 訂正前:スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツール
- 記載なし
- 訂正後:スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツール
  - ② LED 設定
    - LED の点灯のしかたを設定します (▶ P.59)。

ソフトウェアバージョン (▶ P.34) が「11.187.05.00.824」の場合、「LED 設定」は表示されません。 ④ 通信量カウンター

- データ通信量が表示されます(▶ P.59)。
- ソフトウェアバージョン (▶ P.34) が「11.191.01.00.824」 以前の場合は表示されません。

訂正箇所:56 ページ

訂正前:初期設定を行うの 4

※2:「ハイスピードプラスエリア」を選択して「次へ>」を選択すると、「ご注意!」画面が表示されます。「OK」をタップして、 次の設定に進んでください。

「ハイスピードプラスエリア」へ切り替えてご利用の場合、所定の追加料金が別途かかりますのでご注意ください。

訂正後:初期設定を行うの 4

※2:「ハイスピードプラスエリア」を選択して「次へ>」を選択すると、「ご注意!」画面が表示されます。「OK」をタップして、 次の設定に進んでください。

「ハイスピードプラスエリア」へ切り替えてご利用の場合、所定の追加料金が別途かかる場合がありますのでご注意く ださい。

## 訂正箇所:56ページ

訂正前:初期設定を行うの手順 5

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IEEE802.11認証	認証方式を選択します。	WPA/	WPA/
		WPA2-PSK	WPA2-PSK

訂正後:初期設定を行うの手順5

設定項目	説明	設定範囲	初期値
IEEE802.11認証	認証方式を選択します。	WPA/ WPA2-PSK、 WPA2-PSK <sup>*2</sup>	WPA/ WPA2-PSK

#### 訂正箇所:56ページ

訂正前:初期設定を行うの手順5

※1:お買い上げ時の SSID と事前共有キー (WPA Key) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。 訂正後:初期設定を行うの手順 5

※ 1:お買い上げ時の SSID と事前共有キー (WPA Key) については、同梱の無線 LAN 初期設定シールを参照してください。 ※ 2:ソフトウェアバージョン (▶ P.34) が「11.191.01.00.824」以前の場合、「WPA2-PSK」は選択できません。

訂正箇所:57 ページ

訂正前:初期設定を行うの手順 6

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WEP+-1~4	WEPキー(WEP Key)を設定します。	64bitキー: 5文字の半角英数字と半角 記号 <sup>*2</sup> (「,」「"」「:」「:」「&」「¥」 「\」「%」「+」「>」「<]「?」「'」 は除く)、または10桁の16 進数(0~9、A~F) 128bitキー: 13文字の半角英数字と半 角記号 <sup>*2</sup> (「,」「"」「:」「、」「&」 「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」 「'」は除く)、または26桁の 16進数(0~9、A~F)	*1*2

訂正後:初期設定を行うの手順 6

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WEP≠-1~4	WEPキー(WEP Key)を設定します。	WEP64: 5文字の半角英数字と半角 記号 <sup>*2</sup> (「,」「*」「:」「:」「&」「¥」 「\」「%」「+」「>」「<」「?」「*」 は除く)、または10桁の16 進数(0~9、A~F) WEP128: 13文字の半角英数字と半 角記号 <sup>*2</sup> (「,」「*」「:」「:」「&」 「¥」「\」「%」「+」「>」「<」「?」 「*」は除く)、または26桁の 16進数(0~9、A~F)	*1*2

# **LED**設定

本製品のLEDランプの点灯時間を設定します。オンに設定すると常時点灯します。オフに設定すると消灯までの点灯時間を設定できます。 ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は表示されません。

ログアウト	LED 設定 *	
<ul> <li>常時点灯: ス します。</li> <li>点灯時間: 常 点灯時間を過</li> </ul>	†ンの場合、LEDが常に点 常時点灯オフの場合、LED 軽択できます。	:灯 の
常時点灯: ● オン ● コ	オフ	
<b>点灯時間:</b> 15秒		
適用	キャンセル	

#### 📘 各項目を設定する

設定項目	説明	設定範囲	初期値
常時点灯	常時点灯のオン/オフを設定します。	オン、オフ	オン*
点灯時間	常時点灯をオフにした場合の消灯までの時間を設定します。	15秒、30秒、1分、2分	15秒

※:ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合、初期値は「オフ」となります。

#### 2 設定が完了したら「適用」を選択し、「OK」を選択する

~~~	memo
2	memo

◎「常時点灯」をオフに設定しても、その他エラーなどをお知らせする場合は点灯することがあります。

◎「常時点灯」をオフに設定しても、通信量カウンターの「通知設定」(▶P.40)をオンしていた場合は、Statusランプが黄色で点滅(遅)した状態で通知します。 ソフトウェアバージョン(▶P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、Statusランプが一定時間黄色で点滅(遅)後、消灯します。

◎LEDランプ消灯時にいずれかのボタンを押す(約1秒以内)と、再度点灯します。

#### 訂正箇所:59ページ

- 訂正前:通信量カウンター
- 記載なし
- 訂正後:通信量力ウンター

#### 通信量カウンター

データ通信量を確認します。

▶ ホーム画面から「通信量カウンター」を選択する



設定項目	説明	
1ヶ月	カウント開始日からその日までのデータ通信量を表示します。	
3日	前日までの3日間、および本日までの3日間にカウントされたデータ通信量を表示します。	

# // memo

◎ カウントするデータ通信量は目安であり、実際のデータ通信量とは異なる場合があります。

- 訂正箇所:62ページ
- 訂正前:■ 本製品の WPS ボタンと Mode ボタンでソフトウェアを更新する場合 WPS ボタンと Mode ボタンを同時に1 秒以上押す
- 訂正後:■本製品のWPSボタンとModeボタンでソフトウェアを更新する場合 WPS ボタンと Mode ボタンを同時に約 2 秒\*以上押す ※: ソフトウェアバージョン (▶ P.34) が「11.187.05.00.824」の場合は、「約1秒」となります。
- 訂正箇所:63ページ
  - 「アフターサービスについて」 本製品は「故障紛失サポート」には非対応ですので、記載を削除いたしました。

# 訂正箇所:64ページ

#### 訂正前:周辺機器の memo

- ◎ 上記の周辺機器は、au オンラインショップからご購入いただけます。 http://auonlineshop.kddi.com
- 訂正後:周辺機器の memo
  - ◎ 上記の周辺機器は、au オンラインショップからご購入いただけます。 http://onlineshop.au.com

# 訂正箇所:64ページ

# 訂正前:Speed Wi-Fi HOME 設定ツール メニュー項目/設定項目一覧

	通信量カウ	デー	夕設定(3日)		
	ンター		最大データ通信量設定	1~10	10GB
訂正後:					
	通信量カウ データ設定(3日)		夕設定(3日)		
	ンター		最大データ通信量設定	1~30*4	10GB

## 訂正箇所:65ページ

訂正前:Speed Wi-Fi HOME 設定ツール メニュー項目/設定項目一覧

セキュリティ設定 2.4G	IEEE802.11認証	WPA/WPA2-PSK	WPA/WPA2-PSK
セキュリティ設定 2.4G	WEP‡-1~4	64bitキー: 5文字の半角英数字と半角記号 (「.」「"」「:」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」 [>」「<」「?」「'」は除く)、または 10桁の16進数(0~9、A~F) 128bitキー: 13文字の半角英数字と半角記 号(「.」「"」「:」「:」「&」「¥」「\」「%」 「+」「>」「<」「?」「'」は除く)、また は26桁の16進数(0~9、A~F)	*4
セキュリティ設定 5G	IEEE802.11認証	WPA/WPA2-PSK	WPA/WPA2-PSK
セキュリティ設定 5G	WEP+-1~4	64bitキー: 5文字の半角英数字と半角記号 (「.」「*」「:」「&」「¥」「\」「%」「+」 [>」「<」「?」「'」は除く)、または 10桁の16進数(0~9、A~F) 128bitキー: 13文字の半角英数字と半角記 号(「.」「*」「:」「&」「¥」「\」「%」 「+」「>」「<」「?」「'」は除く)、また は26桁の16進数(0~9、A~F)	*4

訂正後:Speed Wi-Fi HOME 設定ツール メニュー項目/設定項目一覧

セキュリティ設定 2.4G	IEEE802.11認証	WPA/WPA2-PSK、 WPA2-PSK <sup>*6</sup>	WPA/WPA2-PSK
セキュリティ設定 2.4G	WEP+-1~4	WEP64: 5文字の半角英数字と半角記号 (「,」「"」「:」「、」「&」「¥」「\」「%」「+」 [>」「<」「?」「"」は除く)、または 10桁の16進数(0~9、A~F) 128bitキー: 13文字の半角英数字と半角記 号(「,」「"」「:」「:」「&」「¥」「\」「%」 「+」「>」「<」「?」「"」は除く)、また は26桁の16進数(0~9、A~F)	*5
セキュリティ設定 5G	IEEE802.11認証	WPA/WPA2-PSK、 WPA2-PSK <sup>*6</sup>	WPA/WPA2-PSK

セキュリティ設定 5G	WEP+-1~4	WEP128:	*5
		5文字の半角英数字と半角記号	
		([,]["][:][;][&][¥][\][%][+]	
		「>」「<」「?」「'」は除く)、または	
		10桁の16進数(0~9、A~F)	
		128bit+-:	
		13文字の半角英数字と半角記	
		号([,]["][:][;][&][¥][\][%]	
		「+」「>」「<」「?」「'」は除く)、また	
		は26桁の16進数(0~9、A~F)	

#### 訂正箇所:66ページ

訂正前:Speed Wi-Fi HOME 設定ツール メニュー項目/設定項目一覧

	ポートマッピング	WANポート	1~65535	(なし)		
訂正後:						
	ポートマッピング	WANポート	1~65535(68、7547を除く)	(なし)		

#### 訂正箇所:66ページ

訂正前:Speed Wi-Fi HOME 設定ツール メニュー項目/設定項目一覧

LED設定	常時点灯	オン、オフ	オフ
	点灯時間	15秒、30秒、1分、2分	15秒

# 訂正後:Speed Wi-Fi HOME 設定ツール メニュー項目/設定項目一覧

LED設定 <sup>*7</sup>		常時点灯	オン、オフ	オン*8
		点灯時間	15秒、30秒、1分、2分	15秒
	システム設定			

#### 訂正箇所:66ページ

- 訂正前:Speed Wi-Fi HOME 設定ツール メニュー項目/設定項目一覧
  - ※1:お買い上げ時に設定されているプロファイルが表示されますが、編集/削除はできません。
  - ※2:お買い上げ時は無効に設定されており、PIN コード操作欄は「有効にする」と表示されています。
  - ※3:お買い上げ時の PIN コードと PIN ロック解除コードについては、「PIN コードについて」(▶ P.8)を参照してください。
  - ※ 4:お買い上げ時の SSID1 のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)については、同梱の無線 LAN 初期 設定シール、または本製品の底面を参照してください。SSID2 のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード) の確認方法については、「SSID2(WEP)を設定する場合」(▶ P.43)を参照してください。
- 訂正後:Speed Wi-Fi HOME 設定ツール メニュー項目/設定項目一覧
  - ※1:お買い上げ時に設定されているプロファイルが表示されますが、編集/削除はできません。
  - ※2:お買い上げ時は無効に設定されており、PIN コード操作欄は「有効にする」と表示されています。
  - ※ 3:お買い上げ時の PIN コードと PIN ロック解除コードについては、「PIN コードについて」(▶ P.8)を参照してください。
  - ※4:ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.191.01.00.824」以前の場合、設定範囲は「1 ~ 10」となります。

 ※ 5:お買い上げ時の SSID1 のネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (パスワード) については、同梱の無線 LAN 初期 設定シール、または本製品の底面を参照してください。SSID2 のネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (パスワード) の確認方法については、「SSID2 (WEP)を設定する場合」(▶ P.43)を参照してください。
 ※ 6:ソフトウェアバージョン (▶ P.34) が「11.191.01.00.824」以前の場合、「WPA2-PSK」は選択できません。

- ※7:ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.187.05.00.824」の場合は、「システム設定」内に表示されます。
- ※8:ソフトウェアバージョン(▶ P.34)が「11.187.05.00.824」の場合、初期値は「オフ」となります。

#### 訂正箇所:67ページ

訂正前:主な仕様 ■ Speed Wi-Fi HOME AC アダプタ

	入力	AC100~240V 2A 50/60Hz	
	質量	205g	
訂正後:	- 主な仕様 ■ Speed Wi-Fi HOME AC アダプタ		
	入力	AC100~240V 0.8A 50/60Hz	
	質量	約215g	

# 以下の画面を変更しました。なお、ソフトウェアのバージョンによって画面の表示内容や操作が異なります。 ソフトウェアバージョンが「11.187.06.00.824」の場合は表示が異なる画面 34 ページ Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログイン画面 35 ページ Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログイン画面 35 ページ Speed Wi-Fi HOME 設定ツールの各種設定・接続情報画面 36ページ 接続ステータスの画面 36ページ 情報の画面 40ページ 通信量カウンターの画面 41ページ 基本設定の画面 44 ページ MAC アドレスフィルタの画面 50 ページ NFC 設定の画面 50 ページ LED 設定の画面 51ページ バックアップ& リストアの画面 52ページ 再起動の画面 52ページ パスワード変更の画面 52ページ システムログの画面 53ページ オンラインアップデートの画面

54 ページ スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのログイン画面

# ソフトウェアバージョンが「11.191.01.00.824」以前の場合は表示が異なる画面

- 37ページ 基本設定の画面
- 38ページ プロファイル設定の画面
- 42ページ セキュリティ設定 (2.4GHz / 5GHz) の画面
- 43 ページ WPS 設定の画面
- 46 ページ LAN IP フィルタの画面
- 47 ページ ポートマッピングの画面
- 48ページ 特定アプリケーションの画面
- 54ページ スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのホーム画面
- 55 ページ~ 58 ページ スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールの基本設定画面
- 59ページ スマートフォン用 Speed Wi-Fi HOME 設定ツールのオンラインアップデートの画面

# au のお客さまサポート

料金・操作・設定などのご確認や各種お手続きができます。 スマートフォンをご利用ならアプリが便利です。

au お客さまサポート	パソコン・スマートフォン		3G ケータイ		
WEB 版	https://cs.kddi.com		EZ ボタン>トップメニューまたは auポータルトップ>auお客さまサポート		
アプリ版	au Market もしくは App Store から 「au お客さまサポート」で検索		_		
				-	
お客さまセンター(年中無休 / 通話料無料)	au 携帯電話 (スマホ/ケータイ)	au 携帯電話以外 / 一般電話		左記番号がつながらない場合	
総合案内(受付 9:00~20:00)	局番なし 157	<b>€</b> 0077-7-111		<b>E</b> 0120-977-033	
盗難・紛失(24時間受付)	局番なし 113	<b><u></u> 0077</b>	-7-113	[沖縄の方は] 「1120-977-699 フレーコール	
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone. ※ ご契約内容の変更や照会の場合には、ご利用の「au 電話番号」と「暗証番号」が必要です。 ※ 音声応答メニューのご利用料金照会、回線停止、再開手続きは 24 時間ご利用いただけます(メンテナンス時を除く)。					
故障紛失サポートセンター(年中無休/通話料無料) 	au携帯電話(スマートフォン/ケータイ)/一般電話		般電話		
盗難·紛失·故障(受付 9:00~20:00)	<u>,</u> 0120-925-919				

※ 上記の電話番号がつながらない場合があります。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用 するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・ 充電器を、ブランド・メーカーを問わず 🏈 マークのあるお店 **E)パール・リサイフル・ネットワーク** で回収し、リサイクルを行っています。 舞興義やHSのリケイルにClants