



■ 通信量カウンター機能についてのご案内 ■

このたびは、「Speed Wi-Fi NEXT W04」(以下「本製品」)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。


本製品の通信量カウンター機能に、データ通信量が設定値を超えた場合に通信を停止して通知する機能を追加しました。

以下のとおり、『取扱説明書(詳細版)』を訂正させていただきます。


※ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」以前のバージョンの場合、本機能は搭載されていません。

訂正箇所：『取扱説明書 詳細版』58ページ 通信量カウンター

訂正前：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」以前のバージョンの場合



訂正後：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」より新しいバージョンの場合



設定項目	説明	設定範囲	初期値
データ設定(1ヶ月)			
通知時の通信停止設定*2	データ通信量が通知設定値を超えた場合に通信を停止して通知するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ

memo


◎通信が切断されている間は、通信モードと通信量カウンターに関わる設定を変更できません。

訂正箇所：『取扱説明書 詳細版』89ページ 通信量カウンター

訂正前：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」以前の場合



訂正後：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」より新しい場合



■1ヶ月のカウント方式を設定する場合

設定項目	説明	設定範囲	初期値
通知方法 ^{*2}	データ通信量が通知設定値を超えた場合に通信を停止して通知するかどうかを設定します。	オン、オフ	オフ

memo

◎通信が切断されている間は、通信モードと通信量カウンターに関わる設定を変更できません。


訂正箇所：『取扱説明書 詳細版』58、89ページ 通信量カウンター

訂正前：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」以前の場合
機能なし

訂正後：ソフトウェアバージョンが「11.450.03.90.824」より新しい場合

■データ通信量が設定値を超えた場合

「通知時の通信停止設定」(Speed Wi-Fi NEXT設定ツール)／「通知方法」(タッチメニュー)がオンの状態で、データ通信量が設定値を超えた場合、通信を停止し、ディスプレイに確認画面を表示します。



「通信モードを切り替える」：通信モードを切り替えて通信を再開します。

「通信再開」：停止する前の通信モードで通信を再開します。

※確認画面はどちらかのボタンをタップするまで表示されたままとなり、通信は再開されません。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元：華為技術日本(株)

製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

2017年6月第1版