

# HUAWEI nova lite 3 ソフトウェア更新の操作手順について

[1]



ホーム画面⇒[設定]  
をタップします。

[2]



[システム]を  
タップします。

[3]



[ソフトウェア更新]  
をタップします。

[4]



[更新の確認]を  
タップします。

[5]



[ダウンロードしてインストール]  
をタップします。

[6]



ダウンロードが開始  
されます。

[7]



ダウンロード完了後  
[今すぐインストール]  
をタップする。

[8]



アップデートが開始され、  
再起動後に更新が完了します。

## <ソフトウェア更新ご利用上の注意>

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、UQホームページなどでおお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、UQショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のおお客様に、UQからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、nova lite 3が使用できなくなる場合があります。nova lite 3が使用できなくなった場合は、UQショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。