

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」を開いてください



② 基本機能内の「設定」をタップしてください




③ Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他」をタップしてください




④ 「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥ 「CPA」をタップしてください




⑦ アクセスポイントの情報を設定してください




<設定情報>

APN	uqmobile.jp
ユーザ名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP

- ⑧画面右上のメニューを  
タップして、「保存」をタップ  
してください



- ⑨「CPA」を選択してください



- ⑩画面上段のアンテナの横に「4G」または「LTE」が表示されたら設定完了です。  
データ通信がご利用いただけます。

