

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」をタップしてください

② アプリ一覧より「設定」をタップしてください


③ Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他設定」をタップしてください



④ 画面内にある「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤ 「auネットワーク設定」をタップしてください



⑥ 「高度な設定」をタップしてください



⑦ 「CPAアクセスポイント設定」をタップしてください




⑧ APNなどの情報を設定してください



<設定情報>

APN	uqmobile.jp
ユーザ名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP


⑨ ディスプレイ下のメニューキー  を押し、保存をタップしてください




⑩一つ前の画面に戻り「接続モード」をタップしてください



⑪表示されたリストの中から「CPA」を選択してください



⑫選択しますと接続モード下部にCPAの表示が出ます



⑨画面の上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

