


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面にて
「センターキー」を押下してください



②「設定」を選択してください




③「無線・ネットワーク」
を選択してください




④「Wi-Fi」をオフにし、「モバイルネットワーク」
を選択してください




⑤「アクセスポイント名」を
選択してください



⑥「メニュー」を押下してください



⑦「追加」を選択してください




⑧ネットワーク名などの情報を設定後、「保存」を押下してください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑨保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」をチェックしてください



- ⑩画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

