

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

【操作手順】

①ホーム画面の「アプリ」をタップし、アプリ画面で「設定・サポート」をタップしてください

②「設定」をタップし、「ネットワーク」タブをタップしてください

③Wi-Fiを「OFF」、モバイルデータを「ON」にし、「テザリングとネットワーク」をタップしてください



④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「データ通信を有効にする」、「4Gデータネットワークを使用」をONにしてください



⑥「アクセスポイント名」をタップしてください



⑦「手動設定」をタップしてください



⑧アクセスポイントの情報を設定してください



各項目をタップすると入力画面を表示します

<設定情報>

APN	uqmobile.jp
ユーザ名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP

⑨メニューをタップし設定情報
「保存」をタップしてください



⑩「手動設定」がONになって
いることを確認してください



⑪画面上段のアンテナの横に「4G」が表示されたら設定完了です。
データ通信がご利用いただけます。

