


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「基本機能」のフォルダを開いてください



② フォルダより「設定」のアイコンをタップしてください




③ Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他」をタップし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



④ 「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤ 右上の「…」をタップし「APNの追加」をタップしてください




⑥ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「…」からメニューを開いて保存をタップします



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンします



⑧ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

