


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「基本機能」のフォルダを開いてください



②フォルダより「設定」のアイコンをタップしてください




③Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他」をタップしてください




④「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「・・・」をタップし「APNの追加」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンします



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

