

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「基本機能」を開いてください



②基本機能より「設定」のアイコンをタップしてください




③Wi-Fiをオフにして、「その他」をタップしてください



④「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「・・・」からメニューを開いて「APNの追加」をタップします




⑦名前などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて「保存」をタップします



<設定情報>

| | |
|----------|--------------------------------|
| 名前 | UQmobile |
| APN | uqmobile.jp |
| ユーザー名 | uq@uqmobile.jp |
| パスワード | uq |
| 認証タイプ | CHAP |
| APNタイプ | default, mms, supl, hipri, dun |
| APNプロトコル | IPv4/IPv6 |

⑧保存が完了しましたら「Uqmobile」をオンします



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

