


【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「設定」をタップしてください




②「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「その他」をタップしてください




③ 「モバイルネットワーク」をタップしてください




④「アクセスポイント名」をタップしてください




⑤右上の「≡」をタップしてください



⑥「新しいAPN」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し右上の保存(□にレ)ボタンをタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら一つ前の画面で「UQmobile」をオンにしてください



⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。