


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」
を開いてください




②「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の
「その他」をタップしてください




③「モバイルネットワーク」を
タップしてください



④「アクセスポイント名」
をタップしてください



⑤右上の「+」をタップしてください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し
右上のメニューから保存をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4v6

⑦保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」をチェックしてください



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信をご利用いただけます。

