

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面右下より「アプリ一覧」をタップしてください



②アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください




③「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「その他のネットワーク」をタップし、「モバイルネットワーク」をタップしてください




④「APN」をタップしてください



⑤右上の「新規APN」をタップしてください




⑥ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて保存をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦ 保存が完了しましたら一つ前の画面で「UQmobile」をオンにしてください



⑧ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

