


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」
をタップしてください




② アプリ一覧より「設定」の
アイコンをタップしてください



③ 設定画面の「接続」を
タップしてください



④ 「Wi-Fi」をオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください




⑤ 「APN」をタップしてください



⑥ 右上の「追加」をタップし、
「APN」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「・・・」からメニューを開いて保存をタップしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら
「UQmobile」をオンにしてください



⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

