


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「アプリ一覧」を開いてください




② アプリ一覧より「設定」のアイコンをタップしてください




③ 設定画面の「接続」をタップしてください



④ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤ 「APN」をタップしてください



⑥ 右上の「追加」をタップし、「APN」をタップしてください




⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて保存をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンします



⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

