

【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①「Top画面にて「センターキー」を押下してください




②「設定」を押下してください



③「通信・ネットワーク」を押下してください



④「ネットワーク設定」を押下してください




⑤「モバイルネットワーク」を押下してください



⑥「アクセスポイント名」を押下してください



⑦「サブメニュー」を押下し、「新しいAPN」を選択してください




⑧ユーザー名などの情報を設定後、「サブメニュー」を押下し、「保存」を選択してください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4

- ⑨保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」をチェックしてください



- ⑩画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

