

SHARP AQUOS PHONE SERIE SHL23 (4.2.2)

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面より「設定」をタップしてください




② Wi-Fiをオフにし、設定画面の「その他」をタップしてください



③ 「モバイルネットワーク」をタップしてください




④ 「auネットワーク設定」をタップしてください



⑤ 「高度な設定」をタップしてください



⑥ 「ID/パスワード設定」をタップしてください




⑦ 「ID/パスワード」を入力してください



⑦ 同様に「APN設定」をタップして情報を入力してください



⑧ 「CPA接続を有効にする」をチェックします



APN設定	uqmobile.jp
ユーザID	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq

⑨ 画面上段に「LTE」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

