


【注意】  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiをオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」のアイコンをタップしてください




②Wi-Fiをオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください




③「モバイルネットワーク」をタップしてください



④「アクセスポイント名」をタップしてください



⑤右上の「+」をタップしてください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて保存をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンします



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

