

【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面より「基本機能」のフォルダを開いてください



②一覧より「設定」のアイコンをタップしてください



③「Wi-Fi」をオフにし、設定画面の「もっと見る」をタップしてください




④「モバイルネットワーク」をタップしてください




⑤「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください




⑦ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「・・・」からメニューを開いて保存してください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default, mms, supl, hipri, dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら「UQmobile」をオンにしてください



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

