

製品別、OS別のソフトウェアバージョンの確認方法

ご利用の製品別、OS別にコネクションユーティリティソフトウェアのバージョン確認方法が異なります。以下の手順に従い、バージョンの確認をお願いします。

UDO1NA/UDO2NA(Windows) の場合



コネクションユーティリティの、「ヘルプ」→「バージョン情報」にてご確認ください。



バージョンを
ご確認ください

UDO3NA/UDO4NA(Windows) の場合



コネクションユーティリティの、「ヘルプ」→「バージョン情報」にてご確認ください。



バージョンを
ご確認ください

UDO1NA/UDO2NA(Mac OS) の場合

コネクションユーティリティの、「ヘルプ」→「バージョン情報」にてご確認ください。



バージョンを
ご確認ください