

1. 渡航前の準備	P1
2. WiMAX接続ユーティリティのバージョン確認	P2
3. アメリカ(CLEAR)でのご利用方法	P3
4. 日本帰国後のご利用方法	P9

【ご注意事項】

- ▶ 渡航先でご利用可能なエリアは、WiMAX海外提供会社のエリアマップでご確認ください。
- ▶ 海外でのご利用にあたっては、WiMAX海外提供会社とおお客様の直接契約となります。
- ▶ 海外での利用がPCメーカー側でサポートされていない場合があります。
- ▶ WiMAX海外提供会社の提供条件は予告なく変更になる場合があります。
- ▶ 渡航先でのWiMAX接続サービスのご利用に関しては、WiMAX海外提供会社の利用規定、渡航先の法規などに従ってください。

【ご提供サービス】

- ▶ CLEARが提供する1日利用サービス(登録後24時間利用可能)をご利用いただけます。
- ▶ 無料で何度でもご利用いただけます。
- ▶ご利用可能の主なエリア
アトランタ、サンフランシスコ、シアトル、シカゴ、ダラス、ニューヨーク、ヒューストン、フィラデルフィア、ホノルル、マイアミ、ラスベガス、ロサンゼルス、ワシントンD.C. 等

詳細は、CLEARのホームページでご確認いただけます。(英語版)

<http://www.clear.com/coverage>

※ご利用可能な都市でも、地域によってご利用いただけない場合があります。

【ご利用可能な機器】

- ▶ UQまたは日本国内のWiMAX提供会社に契約中のWiMAXパソコン
(データ通信カード、WiMAX Speed Wi-Fiなど、その他の機器はご利用いただけません)

※海外で利用登録ができるようになるのは、そのWiMAXパソコンが国内でインターネット接続が可能になってから、**2週間程度経過後**となります。

※複数のWiMAXパソコンを海外で利用登録するには、各WiMAXパソコンがUQまたは日本国内のWiMAX提供会社との契約(機器追加オプションを含む)が必要です。

※本サービスへの登録前に、CLEARが自国(アメリカ)向けに提供しているサービスへの加入をされていた場合、そのWiMAXパソコンは無料サービスをご利用いただけません。

※下記のインテル製WiMAX通信モジュールを内蔵したパソコンで利用いただけます。

インテル®WiMAX/WiFi Link 5150

インテル®Centrino®Advanced-N+WiMAX 6150

インテル®Centrino®Advanced-N+WiMAX 6250

※インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティのバージョンが**1.5.0未満**の場合、CLEARの一部エリアではご利用いただけない場合があります。

【WiMAX接続ユーティリティのバージョンの確認】

インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティを起動し、バージョンをご確認ください。



ご利用の接続ユーティリティのバージョンによっては、表示される文字や位置が異なる場合があります。

- インテル® PROSet/Wireless WiMAX 接続ユーティリティのバージョンが1.5.0未満の場合、CLEARの一部エリアではご利用いただけない場合があります。詳細はCLEARのホームページをご参照ください。

1. CLEARのサポートサイトへ接続
2. 「WiMAX Enabled Laptops and Netbooks」をクリック
(<http://www.clear.com/support/faq/device/connectionsignal/im-unable-to-browse-the-internet-what-should-i-do>)

CLEARのネットワーク検索、接続

アメリカでのCLEARのご利用方法です



WiMAXエリア内でWiMAXパソコンを起動します。

ユーティリティを起動し、検索を開きます。
(ユーティリティは日本でご利用中のUQ WiMAXに接続しようとして失敗します)
その後、下向きの矢印をクリックします。

ご利用の接続ユーティリティのバージョンによっては、表示される文字や位置が異なる場合があります。



ネットワークの検索をクリックします。




リストアップされたWiMAX海外提供会社から、「CLEAR」を選択し、接続します。
(選択せずにいると、①へ戻ります)

＜Lenovo製のパソコンをご利用の場合＞

1. CLEARエリア内で「Access Connections」を起動します。
2. 「WiMAX」を選択し、「ワイドスキャン」をクリックします。
3. 「CLEAR」のアイコンが画面中に表示されたら、アイコンを選択して、右下の「接続」をクリックしてください。


初めのご利用方法



まずはブラウザを起動してください。
CLEARの画面が表示されましたら、
「CONTINUE」をクリックしてください。



CLEARのお申込みページが表示されます。
「Free Day Pass」をクリックしてください。



サインアップ画面に必要な事項を入力してください。

【入力例】

First Name : Taro
Last Name : Shinagawa
Company : 会社名(任意)
E-Mail : taro.shinagawa@uqc.jp
Service City : 選択ください

ご利用条件に同意の上、
「I accept」をチェックしてください。
続いて、「Continue」をクリックしてください。
「CLEAR」より確認メールが送付されます。


初めのご利用方法

4




確認ページが表示されます。ブラウザを閉じ、再度ブラウザを起動してください。

5



ブラウザが起動すると、CLEARの画面が表示されます。「CONTINUE」をクリックしてください。

6




CLEARの画面が表示されます。引き続きインターネットがご利用いただけます。

初めてのご利用方法(UQ WiMAXとのご契約がない場合)

UQ WiMAXとのご契約がない場合、または、UQ WiMAXとのご契約後2週間程度経過していない場合、以下の画面が表示されます。


「Get WiMAX now!」をクリックすると、CLEARの提供する有料サービス加入ページが表示されます。ご注意ください。

※一度CLEARの有料サービスをご利用すると、CLEARの無料サービスはご利用いただけません。




2回目以降のご利用方法

1



ブラウザが起動すると、CLEARの画面が表示されます。「CONTINUE」をクリックしてください。

2




再契約の画面が表示されます。「Renew」をクリックしてください。

3




確認ページが表示されます。ブラウザを閉じ、再度ブラウザを起動してください。

4



ブラウザが起動すると、CLEARの画面が表示されます。「CONTINUE」をクリックしてください。



5



CLEARの画面が表示されます。引き続きインターネットがご利用いただけます。

2回目以降のご利用方法(UQ WiMAXとのご契約を解約した場合)

UQ WiMAXとのご契約を解約した場合、以下の画面が表示されます。
「CONTINUE」をクリックすると、CLEARの提供する有料サービスの加入ページが表示されます。
ご注意ください。
※一度CLEARの有料サービスをご利用すると、CLEARの無料サービスはご利用いただけません。




【お客様サポート】(アメリカからご利用の場合)

接続方法については、UQお客様サポートセンターにてご対応いたします。
TEL : 011-81-42-310-3719 <有料> (日本時間:9時~21時)
Email : 下記メールフォームよりお問い合わせください
<https://www.uqwimax.jp/cgi-bin/service/support/ca.cgi>

CLEARご利用後、UQ WiMAXをご利用になる場合

日本帰国後のUQ WiMAXのご利用方法です



WiMAXエリア内でWiMAXパソコンを起動します。

ユーティリティを起動し、検索を開きます。
(ユーティリティはCLEARに接続しようとして失敗します)

その後、下向きの矢印をクリックします

ご利用の接続ユーティリティのバージョンによっては、表示される文字や位置が異なる場合があります。



ネットワークの検索をクリックします。



UQ WiMAXが表示されます。

UQ WiMAXを選択し、接続してください。

(選択せずにいると ①へ戻ります)

＜Lenovo製のパソコンをご利用の場合＞

1. 日本国内で「Access Connections」を起動します。
2. 「WiMAX」を選択し、「ワイドスキャン」をクリックします。
3. 「UQ WiMAX」アイコンが画面中に表示されたら、アイコンを選択して、右下の「接続」をクリックしてください。