

WX04 ファームウェアアップデートのご案内

このたびは Speed Wi-Fi NEXT WX04をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品をより快適にご利用いただくため、最新のファームウェアでのご使用をお勧めします。

1. 本製品の電源をONして、ディスプレイがホーム画面になるのを待つ（ご利用状態、環境により表示画面は若干違いがあります）




2. メニューで、[ファームウェア更新] をタップする



- ・ [ファームウェア更新] は新しいファームウェアがあるとき表示します。
- ・ 新しいファームウェアがあるか調べるときは、[設定] - [メンテナンス] - [ファームウェア更新] をタップして、確認画面で [はい] をタップします。
「新しいファームウェアはありませんでした。最新の状態です。」と表示された場合は、ファームウェアの更新は不要です。[終了] をタップするとホーム画面に戻ります。
- ・ バージョン確認に失敗した場合は、ホーム画面に戻ります。手順1からやり直してください。

3. ディスプレイ（タッチパネル）に「新しいファームウェアが見つかりました。更新しますか？」と表示されたら、[はい] をタップする



4. ディスプレイに「ファームウェアダウンロード中 電池パックを取り外さないでください。」と表示される
ダウンロードが完了すると、更新動作に入る



- ・ ファームウェアの更新中は絶対に本製品の電源を切らないでください。
- ・ ディスプレイに「ファームウェアの更新に失敗しました。」と表示されたら、[終了] をタップして、手順1からやり直してください。

5. 自動で再起動し、ディスプレイがホーム画面表示されたら、ファームウェアの更新は完了です



6. ホーム画面で [情報] - [端末情報] とタップし画面をスライドし、ファームウェアバージョン番号が当該番号になっていることを確認する



【バージョンアップに関するご注意】

- ・ ファームウェアのバージョンアップの際は、本製品の電池残量が十分あることを確認してから行ってください。電池残量が41%未満のときは、バージョンアップをすることはできません。電池残量が少ない場合（電池状態：、、、）には、十分に充電してから行ってください。
（充電中は電池残量が41%未満でもバージョンアップできます。）
- ・ データ通信量超過通知機能が「通知して通信を停止」設定し、現在のデータ通信量が「通知する設定値」まで残り50MB未満の場合、ファームウェアダウンロードが中断される場合があります。
- ・ 「無線LANアクセスポイントモード」でご利用中の場合は、クレードルから抜いた状態で実施してください。クレードルに装着した状態ではバージョンアップはできません。
- ・ バージョンアップを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で移動せずに実施してください。