

HUAWEI nova lite 3 ソフトウェア更新の操作手順について

ソフトウェア更新について

お客様の操作で、ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、手動でソフトウェアを更新します。



[1] ホーム画面⇒[設定]をタップします。



[2] [システム]をタップします。



[3] [ソフトウェア更新]をタップします。



[4] [更新の内容]をタップします。



[5] [ダウンロードしてインストール]をタップします。



[6] ダウンロードが開始されました。



[7] ダウンロード完了後 [今すぐインストール]をタップする。



[8] アップデートが開始され、再起動後に更新が完了します。

【ご注意事項】

- アップデート中は110番、119番、118番への電話も含め、メール送受信などすべての機能が操作できません。
- アップデートは本体の電池残量が十分な状態（フル充電）で実施してください。
- 4G通信を利用して、ソフトウェア更新を実施した場合の packets 通信料は、月間通信容量の対象となります。
- アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
- アップデート中は、絶対に本体の電源をOFFにしないでください。故障の原因となる場合があります。
- アップデートにて本体に登録された各種データや設定情報が変更されることはありませんが、お客様の端末の状況などによりデータが失われる可能性がありますので、大切なデータは必ずバックアップを取ってから実施してください。
- アップデート実施後に初めて起動したときは、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります（所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください）。