

# 「DIGNO® A」ソフトウェア更新の操作手順について


## ソフトウェア更新について

お客様の操作で、DIGNO® Aのソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。


[1]



[2]



[3]



再起動後、ソフトウェアが更新されます。

ホーム画面⇒ [基本機能]  
⇒ [設定] ⇒ [システム]  
⇒ [システムアップデート]

[ダウンロードとインストール]  
ソフトウェア更新のダウンロードが始まり、自動でインストール中画面になります。

[今すぐ再起動して更新]

## ＜ソフトウェア更新ご利用上の注意＞

- データ通信を利用してDIGNO® Aからインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。Wi-Fi®のご利用をおすすめします。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 詳しくは、京セラホームページのサポート情報をご覧ください。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、DIGNO® Aが使用できなくなる場合があります。DIGNO® Aが使用できなくなった場合は、UQお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアのダウンロード後に再起動をすると、ソフトウェア更新が完了します。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。