


「BASIO4」ソフトウェア更新の操作手順について

ソフトウェア更新について

お客様の操作で、BASIO4のソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。

[モバイルネットワーク接続時]



[Wi-Fi®接続時]

ソフトウェア更新が必要な場合で、Wi-Fi®接続時は、自動でダウンロード／インストールが開始されます。

また、深夜時間帯に自動で端末が再起動し、ソフトウェアが更新されます(※)。

手動で更新する場合は、上記 [モバイルネットワーク接続時] [1] [2]の手順を実施いただき、[3]の手順で [Wi-Fi®に接続] を選択ください。

※電池残量が少ない場合は、自動で更新されない場合があります。

<ソフトウェア更新ご利用上の注意>

- データ通信を利用してBASIO4からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、BASIO4が使用できなくなる場合があります。BASIO4が使用できなくなった場合は、UQお客様センターまでお問い合わせください。
- 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。