

# システムアップデートガイド

## システムアップデートについて

本製品はシステムのアップデート機能を提供しています。最新のシステムにアップデートすることで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。

システムアップデートが必要な場合には自動的にシステムをダウンロードして更新します（OSアップデートは除く）。

## ご利用上の注意

- ・アップデート前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・十分に充電してからアップデートしてください。電池残量が少ない場合や、アップデート途中で電池残量が不足するとシステムアップデートに失敗します。
- ・電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、システムアップデートに失敗することがあります。
- ・システムアップデートに失敗したときや中止されたときは、システムアップデートを実行し直してください。
- ・システムアップデートに失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。  
0120-925-919（通話料無料）
- ・海外利用中は、システムアップデートの機能を利用できない場合があります。
- ・システムアップデート中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）、157番（お客さまセンター）へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・『取扱説明書』、『システムアップデートガイド』（本書）の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・万一、システムアップデート中に不具合が生じた場合、それによって生じた付随的な損害（記録内容の変化/消失、事業利益の損失、事業の中止など）に関して、当社は一切責任を負いません。

## システムをダウンロードしてアップデートする

### ■通知からアップデートする

システムのアップデートが必要な場合に通知パネルにアップデートの通知が表示されます。

- 1.画面左側を下にスライド
- 2.アップデートの通知を選択  
以降は画面の指示に従って操作してください。

### ■新しいシステムがあるかを確認してアップデートする

- 1.ホーム画面を左にスライド→[設定]→[デバイス情報]→[Xiaomi HyperOS]



#### 2. [アップデートを確認]


アップデートがあるかを確認します。

#### 3. [ダウンロードとインストール]

新しいシステムのダウンロードとインストールが実行されます。

#### 4. [再開]

アップデートのインストール中の画面が表示されます。ダウンロードが完了したら画面の指示に従って操作してください。



### memo

- ◎ ご利用のWi-Fi®回線の状態によっては、利用可能なネットワークの自動検索を行い、Wi-Fi®からモバイルデータ通信に切り替わることがあります。この場合、当初意図したものとは異なるデータ通信料が発生することがありますのでご注意ください。
- ◎ システムのアップデートが必要な場合は、UQ mobileホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、UQスポット/au Style/auショップもしくはUQ mobileお客様センターまでお問い合わせください。また、Redmi 12 5Gをより良い状態でご利用いただくため、システムのアップデートが必要なRedmi 12 5Gをご利用のお客さまに、KDDIからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ◎ システムアップデートの最新情報についてはUQホームページをご参照ください。  
<https://www.uqwimax.jp/information/>