



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

- ①Top画面を下から上に
スワイプしてください
- ②アプリ一覧画面の「設定」を
タップしてください
- ③設定画面の
「ネットワークとインターネット」
をタップしてください



- ④Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください
- ⑤詳細設定をタップし、
「アクセスポイント名」を
タップしてください
- ⑥右上の「+」をタップして
ください




- ⑦ネットワーク名などの情報を
設定し、右上の「…」
から「保存」をタップします
- ⑧保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」
をオンにし、再起動します

＜設定情報＞



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

