


**【注意】**  
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面の「設定」アイコン  
をタップしてください



②設定画面の  
「ネットワークとインターネット」  
をタップしてください



③Wi-Fiをオフにし、  
「モバイルネットワーク」を  
タップしてください



④詳細設定をタップし、  
「アクセスポイント名」を  
タップしてください



⑤右上の「+」をタップして  
ください




⑥ネットワーク名などの情報を  
設定し、右上の「・・・」  
から「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦保存が完了しましたら  
画面で「UQmobile」  
をオンにします。



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。  
通信がご利用いただけます。

