


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面より「設定」を
タップしてください



②設定画面の
「ネットワークとインターネット」
をタップしてください




③Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください



④詳細設定をタップし、
「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑤右上の「+」をタップして
ください




⑥ネットワーク名などの情報を設定し、
右下の「メニュー」から「保存」を
タップします

<設定情報>

⑦保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」
をオンにします。



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6



⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。