



【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面から「設定」を
タップしてください



②設定画面の「ネットワークと
インターネット」をタップしてください



③Wi-FiをOFFにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください




④モバイルネットワークの
「詳細設定」をタップしてください



⑤「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑥右上の「+」をタップしてください



⑦ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「・・・」からメニューを開いて
「保存」をタップします

<設定情報>



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,h ipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」を
オンにします



⑨画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。