


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

① Top画面の「設定」を
タップしてください




② 設定画面の「ネットワークと
インターネット」をタップしてください




③ Wi-Fiをオフにし、
「モバイルネットワーク」を
タップしてください



④ 「アクセスポイント名」を
タップしてください



⑤ 右上の「・・・」をタップし、
「APNの追加」をタップしてください




⑥ ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「・・・」からメニューを開いて
「保存」をタップします

<設定情報>



名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑦ 保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」を
オンにします



⑧ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

