

【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


- ① Top画面を右へスワイプし、「設定」のアイコンをタップしてください



- ② 設定画面の「その他」をタップしてください



- ③ 設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください



- ④ Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください




- ⑤ 詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



- ⑥ 右上の「メニュー」をタップし、「新しいAPN」をタップしてください



- ⑦ ネットワーク名などの情報を設定し、右上の「メニュー」から「保存」をタップします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,hipri
APNプロトコル	IPv4/IPv6

- ⑧ 保存が完了しましたら画面で「UQmobile」をオンにします。



- ⑨ 画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

16:01

4G 61%