



【注意】

アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面から上にスワイプしてください。



②一覧画面より「設定」のアイコンをタップしてください



③設定画面の「ネットワークとインターネット」をタップしてください




④Wi-Fiをオフにし、「モバイルネットワーク」をタップしてください



⑤詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップしてください



⑥画面で「UQmobile」をオンにして再起動をしてください



⑦画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。通信がご利用いただけます。

