


【注意】
アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください


①Top画面から設定を
タップしてください



②「デュアルSIMとモバイルネットワーク」
をタップしてください




③「SIM情報および設定」
をタップしてください



④「アクセスポイント名」
をタップしてください




⑤右上の「+」
をタップしてください



⑥ネットワーク名などの情報を設定し、
右上の「保存」をタップします



⑦保存が完了しましたら
画面で「UQmobile」を
オンにします



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,h ipri
APNプロトコ ル	IPv4/IPv6

⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です。
通信がご利用いただけます。

