

【注意】
 アクセスポイント（APN）の設定をする前に、Wi-Fiがオフになっていることをご確認ください

①Top画面から設定を
 タップしてください



②「SIMカードおよびモバイルデータ」
 をタップしてください



③「SIM1」をタップしてください



④「アクセスポイント名」を
 タップしてください




⑤右上の「+」を
 タップしてください



⑥ネットワーク名などの情報を設定し、
 右上の「保存」をタップしてください



⑦保存が完了しましたら
 画面で「UQmobile」を
 オンにしてください



<設定情報>

名前	UQmobile
APN	uqmobile.jp
ユーザー名	uq@uqmobile.jp
パスワード	uq
認証タイプ	CHAP
APNタイプ	default,mms,supl,h ipri,dun
APNプロトコル	IPv4/IPv6

⑧画面上段に「4G」のピクトが立ちましたら設定完了です
 通信がご利用いただけます